

2014



▲ ご使用前には必ず取扱説明書をよく読んでください。

オーナーズサービスマニュアル

(取扱説明書)

YZ250F

1SM-28199-J0

YZ250F オーナーズサービスマニュアル

2013 年 8 月発行

不許複製

編集発行・ヤマハ発動機株式会社

はじめに

ヤマハモトクロッサーをご購入戴きありがとうございます。

このマニュアルは、高性能を誇るヤマハモトクロッサーが、十分にその性能を発揮できるように、 また安全にご使用いただけるように、取り扱いについて、必要な事柄を記載したものです。必ず、 ご一読の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

お子様がご使用になる場合は、保護者の方にも一緒に本書をお読みいただき、万全のご指導をお願いします。

なお、仕様変更などにより、図や内容がお求めいただいた製品と一致しない場合があります。ご 了承ください。

ご使用について

ヤマハモトクロッサーは、MFJ モトクロスライセンス取得者を対象にして作られたマシンです。 ライセンスを持っていない人がモトクロッサーを使用すると、トラブルを生じる恐れがあります ので使用しないでください。

また、ヤマハモトクロッサーは競技専用車両です。従いまして、国土交通省の認定は受けておりませんので、一般公道では走行できません。

必ずモトクロスコースなどの専用コースでご使用ください。

保証について

ヤマハモトクロッサーは、競技専用車両として作成されたスペシャルマシンです。お買い上げ後 の保証については、対象となりませんのでご了承ください。

また、定期点検制度、アフターサービスの対象外となりますので、各自が日頃の点検整備を行って、常に最良の調子を保つように心掛けてください。

整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組立等を行わないでください。知識不足、技能不足のため、整備上のトラブルおよび機械破損等の原因となる場合があります。特にエンジン、車体の分解、調整、組立に於いては、ご購入販売店もしくはRSS(ヤマハ・レーシング・サービスショップ)で行うようにしてください。

重要なマニュアル情報


本書では、重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

\triangle	安全にかかわる注意情報を示してあります。
▲警告	取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を 示してあります。
注意	取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要点	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

本書の使い方

本書は、取り付け、取り外し、分解、組み付け、点検、調整の手順に関し個々の手順を追うように説明しています。

- ・本書は章に分かれており、また、各章は項に分かれています。現在の項見出し "1" は、各ページ の上部に記載されています。
- ・小項の見出し "2" は、項見出しより小さな活字体で示してあります。
- ・部品を特定し手順を明確にするために、取り外しや分解の項のはじめには展開図 "3" を記載しています。
- ・展開図には、作業の順番を示す番号 "4" が付いています。それぞれの番号は取り外しや分解の手順を示しています。
- ・シンボルマーク "5" は、潤滑または交換すべき部品を示しています。
 - "シンボルマーク"参照。
- ・展開図に整備情報表 "6" を添えています。この表は作業の順序や部品名、作業時の注意などを示しています。
- ・追加情報(特殊工具や技術データなど)を必要とする作業 "7" は順に記述しています。



シンボルマーク

本書では、内容を理解しやすくするために下記のシンボルマークを使用しています。

要点

下記のシンボルマークはすべての車両に該当するわけではありません。

シンボル	説明	シンボル	説明
d s	エンジン車載で整備が可能	⊸©	ギヤオイル
	オイル量およびオイルの種類		モリブデンオイル
-1	グリースの種類	BF	ブレーキフルード
	特殊工具	- B - 1	ホイールベアリンググリース
	締め付けトルク		グリース B
	標準値および使用限度		モリブデングリース
	エンジン回転数		シリコングリース G30M
	Ω、V、A の規定値		ネジロック
	エンジンオイル	New	部品を新品に交換

索引

総説編	1
サービスデータ編	2
点検・調整編	3
車体編	4
エンジン編	5
冷却系統	6
フューエルシステム編	7
電装編	8
トラブルシューティング編	9
セッティング編	10

総説編

安全運転のために	
安全のために必ず次の事項を守ってください。	1-1
一大士と広本土スほんはら	4.0
二輪車を廃棄する場合は?	
廃棄を希望する場合は?	
廃棄二輪車取扱店とは?	
リサイクル費用とは?	
二輪車リサイクルマークの取り扱い	
廃棄二輪車に関するお問い合わせについて	1-3
重要項目ラベルの貼付位置	1-4
各部の名称	1-5
去工 柱却	1.0
車両情報	
車台番号打刻位置	I-6
原動機番号打刻位置 モデルラベル貼付位置	I-b
モノルノベル的1位直	1-0
フィーチャー	1-7
	1-7
フューエルインジェクションシステム	
付属部品の説明	
サイドスタンド	
スパークプラグレンチ	
ニップルレンチ	1-9
ハンドルバープロテクター	
フューエルホースジョイントカバー	
オプションパーツ接続用カプラー	1-9
整備上の注意事項	1 10
〒岬工の注意事項 取り外し、組み立て時の注意事項	1 10
交換部品ガイルシール、O リングの組み付け方	1_11
ロックワッシャー / プレート、コッターピンの組み付け方	۱-۱۱ 1 ₋ 11
ベアリング、オイルシールの組み付け方	
サークリップの組み付け方	
ン フ ノ ノ ス co witt co. l 1 t / / 1	1-11
整備上の基本事項	1-12
電気系統	


国際単位系 [SI] について	1-15
国際単位系〔SI〕とは	1-15
オーナーズサービスマニュアルへの SI 記載例	1-15
特殊工具	1-16
各部の取り扱い方法	
エンジンストップスイッチ	
クラッチレバー	
シフトペダル	
キックスターターレバー	
スロットルグリップ	
リヤブレーキペダル	
スターターノブ / アイドルスクリュー	
X	1-24
エンジン始動とならし走行	
燃料の給油	
エンジンが冷えている時の始動方法	
エンジンが暖まっている時の始動方法	
ならし走行 ⁻	1-26
ならし走行後の点検整備	1-27
主な点検整備の内容	1-27
トルクチェックポイント	1-28
お車の手入れ	1 20
お車の子入11 洗車	
パーニー・パーニー・パーニー・パーニー・パーニー・パーニー・パーニー・パーニー	
M E */ U M /C	. 50

安全運転のために


ヤマハモトクロッサーを操作するにあたって、 安全で正しい使用ができるように、このオーナーズサービスマニュアルの記載事項をよく お読みいただき、適切に整備され、安全に使 用されるよう努めてください。また、お子様 が使用する場合は、保護者の方の適切な指導 が非常に大切です。

安全のために必ず次の事項を守ってください。


1. この車両は、国土交通省の認定を受けておりませんので、一般の道路では絶対に走行しないでください。必ずモトクロス専用コースでご使用ください。この車両で道路を走行しますと、道路交通法および道路送車両法の違反となります。また、私道、神社の境内、公園、農道、堤防上など、いわゆる道路としての形態を整えていない所でも、人や車が自由に出入りできる所は、一般の道路とみなされます。



2. 密閉された場所では、決してエンジンをかけないでください。排気ガスは有害です。



3. この車両に乗る時は、必ずヘルメットをかぶり、安全な服装で乗車してください。



- 4. ヤマハモトクロッサーは MFJ モトクロスラ イセンスを所有している人が操作してくだ さい。
- 5. お子様がこの車両を操作する場合は、必ず MFJ モトクロスライセンスを持ち、モトクロッサーの知識のある大人の監督者が付き 添ってください。



6. ヤマハモトクロッサーは 1 人乗り用です。 他の人を乗せて走行するとトラブルを生じ る恐れがあります。



7. お子様がこの車両を操作する場合は、お乗りになる前にこの車両の操作方法などをよく理解しているか確認してください。また、慣れるまでは安全な場所で練習してください。



8. 高熱部分(エンジン、マフラー、ブレーキ)や回転部分(スプロケット、タイヤ、ドライブチェーン)に触れないようにしてください。



9. シフトペダルの位置がニュートラル以外の 所でエンジンを掛けると、間違ってそのま ま動きだしたりして危険です。必ずシフト ペダルの位置をニュートラルにしてエンジ ンをかけてください。



- 10.この車両を操作する前に、必ずこのオーナーズサービスマニュアルと車体に貼ってあるラベルをよく読んでください。
- 11.お子様が無断でこの車両に乗らないよう に、保管は十分注意してください。また、 錆などによる不具合を防止するために屋内 に保管してください。
- 12.改造は競技団体および出場クラスで定められているレギュレーション範囲で行ってください。
- 13.本書の「走行前の点検整備」を参照して、 走行前の点検を必ず実施してください。
- 14.この車両を運搬する際は、安全のため フューエルタンクからガソリンを抜いてく ださい。

二輪車を廃棄する場合は?

廃棄を希望する場合は?

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近 くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは?

(社)全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



廃棄二輪車取扱店の証

リサイクル費用とは?

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用をメーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は大いませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金にさましては、廃棄二輪取扱店にご相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクル マークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。 二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうかが不明の場合は、下記へお問い合わせください。



廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い 合わせください。

(財) 自動車リサイクル促進センターホーム ページ

http://www.jarc.or.jp/


二輪車リサイクルコールセンター

電話番号 03-3598-8075

受付時間 9時30分-17時00分(土・日・ 祝日・年末年始等を除く)

重要項目ラベルの貼付位置

車両を運転する前に以下に示す重要ラベルをお読みください。



1

無鉛プレミアムガソリンのみ 使ってください。

3FB-2415E-C1

2

▲ 警告

高圧窒素ガス入りです。

- 取扱いを誤ると爆発する恐れがあります。
- ●取扱説明書をよく読んでください。
- ●火中への投入、穴あけ、分解はしないでください。

4AA-22259-50

3

A 警


- ご使用の前には必ず取扱説明書とラベルをよく読んでください。
- この車は1人乗りです。

運転者以外に人を同乗させると安定を失い危険です。

- この車は一般公道では走れません。
 - 一般公道を走行するために必要な保安部品を装備していません。
- ●正しい服装で運転してください。
 - ヘルメット、ゴーグル等の保護具を着用してください。

5PA-2118K-20

各部の名称



- 1. クラッチレバー
- 2. フロントブレーキレバー
- 3. スロットルグリップ
- 4. ラジエターキャップ
- 5. フューエルタンクキャップ
- 6. エンジンストップスイッチ
- 7. フューエルタンク
- 8. キックスターターレバー
- 9. ラジエター

- 10. 冷却水ドレンボルト
- 11. リヤブレーキペダル
- 12. エアーフィルター
- 13. ドライブチェーン
- 14. シフトペダル
- 15. オイル点検窓
- 16. スターターノブ / アイドルスクリュー
- 17. フロントフォーク

要点

車両のデザインや仕様は、予告なく変更される場合があります。そのため本書に記載の内容は、 実際に購入した車両と異なる場合がありますのでご了承ください。


車両情報

ご自分の車両の識別番号を知っておくのには、2つの重要な理由があります。

- 1. 部品を注文する際に、識別番号をヤマハ販売店にご連絡いただくことで、ご自分のモデルの確認ができます。
- 2. 車両が盗難にあった場合、車両の捜査や確認に必要となります。


車台番号打刻位置

車台番号 "1" はフレームの右側に刻印されています。




原動機番号打刻位置

原動機番号 "1" はエンジンの右側上部に刻印されています。



モデルラベル貼付位置

モデルラベル "1" はリヤフレームに貼付されています。この情報は部品を注文する際に必要となります。




フィーチャー

フューエルインジェクションシステム概要

燃料供給システムの主な機能は、エンジンの作動条件および大気温度に従った最適な空燃比で、 燃焼室に燃料を供給することである。従来のキャブレターシステムでは、燃焼室に供給される混 合気の空燃比は、キャブレターで使用されるジェットに基づいて計測される吸入空気および燃料 の量で決まる。

吸気量が同じでも、必要とされる燃料の量は、エンジンの作動条件(加速、減速、高負荷での作 動)で異なる。ジェットにより燃料を測定するキャブレターには様々な補助装置が付属しており、 これにより、エンジンの作動条件が頻繁に変化しても対応できる最適な空燃比を得ることができ る。本モデルでは、従来のキャブレターシステムの代わりに、電子制御式燃料噴射(FI)システ ムを導入している。本システムは、種々のセンサーにより検出されたエンジン作動条件に従って 燃料噴射量を制御するマイクロプロセッサを用いて、エンジンが必要とする最適な空燃比を常に 可能にしている。




- 1. フューエルインジェクター 2. スロットルポジションセンサー
- 3. 吸気圧センサー
- 4. 吸気温センサー
- 5. ECU
- 6. フューエルポンプ
- 7. コンデンサー
- 8. クランクシャフトポジションセンサー
- 9. 水温センサー
- 10. イグニッションコイル

フューエルインジェクションシステム

フューエルポンプは、フューエルフィルターを介して燃料をフューエルインジェクターに送る。フューエルインジェクターに供給される燃料の圧力は、圧力調整器により 324 kPa (3.24 kgf/cm², 47.0 psi) に維持される。これにより、ECU からの起動信号がフューエルインジェクターを起動させると、燃料経路がオープンし、燃料は燃料経路がオープンしている間だけインテークマニホールド内に噴射される。この結果、フューエルインジェクターが作動している時間(噴射期間)が長いほど、供給される燃料の量は大きくなる。逆に、噴射期間が短いほど、供給される燃料の量は小さくなる。

噴射期間および噴射時期は ECU で制御される。スロットルポジションセンサー、水温センサー、クランクシャフトポジションセンサー、吸気圧センサーおよび吸気温センサーから入力された信号により、ECU は噴射期間を決定する。噴射時期は、クランクシャフトポジションセンサーからの信号により決定される。その結果、エンジンが必要とする燃料分を運転条件に従って供給することが可能になる。



- 1. フューエルポンプ
- 2. フューエルインジェクター
- 3. ECU
- 4. スロットルポジションセンサー
- 5. 水温センサー
- 6. クランクシャフトポジションセンサー
- 7. 吸気圧センサー
- 8. スロットルボディ
- 9. 吸気温センサー
- 10. エアーフィルターケース
- A. 燃料系統
- B. 吸気系統
- C. 制御系統


付属部品の説明

サイドスタンド

サイドスタンド "1" は車両をささえたり、運搬する時に使用するものです。


▲警告

- ・サイドスタンドに無理な力を加えないこと。
- ・サイドスタンドは走行前に取り外すこと。




スパークプラグレンチ

スパークプラグレンチ "1" は、スパークプラグの取り外し、組み付けの時に使用するものです。




ニップルレンチ

ニップルレンチ "1" は、スポーク締め付けの 時に使用するものです。




ハンドルバープロテクター

ハンドルバープロテクター "1" は、マーク "a" を車体前方に向けて組み付けてください。



フューエルホースジョイントカバー

フューエルホースジョイントカバー "1" は、 フューエルホースを外した時に泥、ほこりな どが内部に入らないようにするものです。




オプションパーツ接続用カプラー

カプラー "1" はオプションパーツの Power Tuner などを接続する場合に使用するもので す。

注意

オプションパーツなどを接続しない場合は、接続用端子を元のカプラーに接続すること。 カプラーを外す前に、泥や水分をきれいに拭 き取ること。



部品名	部品 No.
GYTR Power Tuner (米国)	33D-H59C0-V0-00
YZ Power Tuner(米 国以外)	33D-859C0-10

Power Tuner はオプションパーツです。


整備上の注意事項

取り外し、組み立て時の注意事項

1. 作業の前に、車両やエンジンの泥、ほこり などをよく落とし、作業中内部に混入しな いようにすること。



・洗車機など高圧の水で洗車する時は、以下 の部分をカバーすること。エアーダクトサイレンサー排気口シリンダーヘッド水抜き孔(右側)ウォーターポンプハウジング下側の孔



2. 適切な特殊工具や機器を使用すること。" 特殊工具・機器"参照。



3. 分解を行う場合、必要な部品については分解中に点検、測定をしてその記録を残し組み付け時の参考とする。また各部品は混同、紛失しないように、ギヤ、シリンダー、ピストンその他の部品を各セクション毎に整理すること。



- 4. 分解時、各部品をきれいに清掃し、各セクション毎にトレーなどに分けて保管すること。
- 5. 火気厳禁。整備場には火気を近づけないこと。
- 6. 整備中、怪我をしないよう、またエンジン、エキゾーストパイプ、サイレンサーなどで火傷することのないように、十分注意して作業すること。
- 7. 冷却水を車体に付着したまま放置すると塗装、メッキが損傷するので早目に水洗いすること。

▲警告

冷却水には毒性があるため取り扱いには十分 注意すること。

- ・目に入った場合:水で十分に洗い流してから医師の治療を受けること。
- ・皮膚や衣類についた場合: すみやかに水洗いしたのち石鹸水で洗うこと。
- 飲んだ場合:すぐに、おう吐させ医師の治療を受けること。

交換部品


定期交換部品を含め、車両の修理に使用する 部品や油脂類は必ず新品のヤマハ純正部品、 および推奨品を使用すること。

なお、中古部品の場合には、外観上は同じように見えても純正部品でない場合や、以前の 使用によって品質が変化している恐れがある ので使用しないこと。



ガスケット、オイルシール、O リングの組み 付け方


- 1. エンジンのオーバーホールを行う時は、す べてのガスケットと O リングを交換するこ と。ガスケットの表面、オイルシールの リップ部、Oリングはほこりなどの付着が ないよう、きれいな状態にしておくこと。
- 2. 組み立て作業時、ベアリングに適正なオイ ル、オイルシールリップ部に適正なグリー スを必ず塗布して組み付けること。



- 1. オイル
- リップ
 スプリング
- 4. グリース

ロックワッシャー / プレート、コッターピン の組み付け方

ロックワッシャー/ プレート "1" とコッターピ ンは取り外し後、必ず新品と交換すること。 ロックワッシャーのタブはボルトまたはナッ トを規定のトルクで締め付けた後、ボルトま たはナットの頭部の平面に沿って確実に折り 曲げること。




ベアリング、オイルシールの組み付け方

ベアリング "1" とオイルシール "2" の組み付け 方向はメーカー印、サイズ記号の記入されて いる面を組み付け側(外側)に向けて組み付 けること。オイルシールの組み付け方向は、 主リップを油室側(シールする対象側)に向 けて組み付けること。オイルシールリップ部 に必ずグリースをうすく均一に塗布して組み 付けること。


注意

ベアリングの表面が損傷する恐れがあるため、 圧縮空気でベアリングを回転させないこと。



サークリップの組み付け方

各部品を組み立てる際、すべてのサークリッ プは常に新品を使用すること。サークリップ を組み付ける時は、サークリップ "1" のエッ ジ "2" をサークリップが受ける力 "3" の反対側 に向けて組み付けること。サークリップの合 口をスプラインの中心に合わせて組み付け、 サークリップを必要以上に広げないこと。



整備上の基本事項

雷気系統

電装品の取り扱い


注意

電装品は特に注意して取り扱い、強い衝撃を 与えないこと。



注意


電装品は静電気に非常に敏感で、静電気に触れると損傷する可能性がある。このため、各端子には絶対に触れないこと。また、接触部を常にきれいにしておくこと。



電気系統の点検


注意

テスタープローブをカプラー端子の溝に挿入しないこと。リード線の緩みや損傷に注意して、必ずカプラーの反対の端 "a" からプローブを挿入すること。



注意

防水性のカプラーの場合は、テスタープローブをカプラーに直接挿入しないこと。 点検を実施する際は、指定のテストハーネスまたは市販の適切なテストハーネスを使用すること。




接続部の点検

リード線、カプラー、コネクターの汚れ、錆、 湿気などを点検します。

- 1. 以下の接続を外します。
- ・リード線
- ・カプラー
- ・コネクター


注 意

- ・カプラーの接続を外す際は、カプラーの ロックを解除し、両側のカプラーを持って 外すこと。
- カプラーのロックには様々なタイプがあるため、形状を確認してから接続を外すこと。




注意

コネクターの接続を外す際は、リード線を 引っ張らないこと。両側のコネクターを持っ て外すこと。




- 2. 以下の点検をします。
 - ・リード線
 - ・カプラー
 - ・コネクター 湿気 → 圧縮空気で乾燥 錆 / 汚れ → 接続と切り離しを数回行う




- 3. 以下の点検をします。
- ・すべての接続部接続の緩み → 正しく接続

垂 占

- ・端子のピン "1" が平らになっている場合は、 折り曲げる。
- ・カプラーを分解し、再組み立てした場合は、 リード線を引っ張ってリード線が確実に接 続されているか確認する。






- 4. 以下の接続をします。
 - ・リード線
 - ・カプラー
 - ・コネクター

要点

- ・カプラーまたはコネクターを接続する際は、 両側の端子が確実に接続されるまで押し込む。
- ・すべての接続部に緩みや外れがないか確認する。




- 5. 以下の点検をします。
 - ・導通の有無




ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

要点

- ・導通状態が不良の場合は、端子を清掃する。
- ・ワイヤハーネスの点検は上記(1)から(4) の手順で行う。
- ・迅速に修理するには、市販の接点修復剤を使用する。





国際単位系〔SI〕について

国際単位系〔SI〕とは

現在、私達が一般に使用している単位は重力単位系と呼ばれるものです。重力単位系も SI もメートル法の中の単位系ですので基本的には長さを「メートル」、時間を「秒」、質量を「キログラム」という単位で表現しています。

重力単位系と SI の根本的な相違点は「質量」の単位と「力」の単位を明確に区別しているところにあります。さらに「力」の単位が変わることで、関連した「量」(エネルギーなど)の単位も変わっています。

SIとはフランス語の国際単位系(Le Systém International d'Unités)という意味の略称です。

オーナーズサービスマニュアルへの SI 記載例

このオーナーズサービスマニュアルでは SI と従来単位を併記して記載しています。

〔例〕締め付けトルク 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

主な記載例

項目	SI(従来単位)
容量または排気量	1 L (1000 cm ³)
圧力	1 kPa (0.01 kg/cm ²)
出力	1 kW (1.360 PS)
トルク	1 Nm (0.1 m·kgf)

調整と組み立てを正確に完全に行うには、以下の特殊工具が必要となります。正しい特殊工具を使用することで、整備上のトラブルおよび機械破損を防ぐことができます。特殊工具の形状や工具 No. は国によって異なる場合があるので注意してください。注文する際には、以下に示す一覧を参照し、間違いないように注意してください。

要点

- ・米国およびカナダの場合は、"YM-"、"YU-" または "ACC-" から始まる工具 No. を用いる。
- ・他の国の場合は、"90890-" で始まる工具 No. を用いる。

工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
ダイヤルゲージ&スタンド セット 90890-01252 ダイヤルゲージセット YU-03097-B	各部品の振れ、曲がりを測 定するツール	THE PARTY OF THE P
クランクシャフトインストーラーポット 90890-01274 インストーリングポット YU-90058	クランクシャフトを組み付 けるツール	90890-01274 YU-90058/YU-90059
クランクシャフトインス トーラーボルト 90890-01275 ボルト YU-90060	クランクシャフトを組み付 けるツール	M14×P1.5
アダプター (M12) 90890-01278 アダプター #3 YU-90063	クランクシャフトを組み付 けるツール	M12×P1.25
ピストンピンプーラーセット 90890-01304 ピストンピンプーラー YU-01304	ピストンピンを取り外す ツール	90890-01304 YU-01304

工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
ラジエターキャップテス ター 90890-01325 マイティバッククーリング システムテスターキット YU-24460-A	ラジエター、ラジエター キャップを点検するツール	90890-01325 90890-01325 YU-24460-A
ラジエターキャップテス ターアダプター 90890-01352 プレッシャーテスターアダ プター YU-33984	ラジエター、ラジエター キャップを点検するツール	90890-01352 Ø41 VU-33984
ステアリングナットレンチ 90890-01403 エキゾーストフランジナッ トレンチ YU-A9472	ステアリングナットの取り 外し、締め付けをするツー ル	R20
キャップボルトレンチ 90890-01500 YM-01500	ベースバルブの取り外し、 締め付けをするツール	
キャップボルトリングレン チ 90890-01501 YM-01501	ダンパー Ass'y の取り外し、 締め付けをするツール	
フォークシールドライバー 90890-01502 YM-A0948	フロントフォークのオイル シールを組み付けるツール	
スポークニップルレンチ (6-7) 90890-01521 YM-01521	スポークを締め付けるツー ル	

工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C	電装品の電圧、電流、抵抗 値を測定するツール	
タイミングライト 90890-03141 YU-03141	点火時期を測定するツール	
プレッシャーゲージ 90890-03153 YU-03153	燃圧を測定するツール	CO RECORD TO SOME OF THE PARTY
ヤマハダイアグツール 90890-03215	エラーコードの確認、自己 診断を行うツール	O YAMAHA O YAMA
フュー エルプレッシャーア ダプター 90890-03186 YM-03186	プレッシャーゲージを取り 付けるツール	
テストハーネス S- プレッシャーセンサー(3P) 90890-03207 YU-03207	スロットルポジションセン サーの入力電圧を点検する ツール	
FI ダイアグツールサブリー ド 90890-03212 YU-03212	ヤマハダイアグツールと バッテリーを接続するツー ル	
スペーサー(クランクシャフトインストーラー) 90890-04081 ポットスペーサー YM-91044	クランクシャフトを組み付 けるツール	90890-04081
		YM-91044

工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
クラッチホルダー 90890-04086 YM-91042	クラッチボスの回り止めを するツール	90890-04086 M8×P1.25 30 119 156 YM-91042
バルブラッパー 90890-04101 バルブラッピングツール YM-A8998	バルブリフターの取り外し、 バルブのすり合わせをする ツール	
バルブスプリングコンプ レッサー 90890-04019 YM-04019	バルブ、バルブスプリング を脱着するツール	90890-04019 YM-04019
バルブスプリングコンプ レッサーアダプター 22 mm 90890-04108 YM-04108	バルブ、バルブスプリング を脱着するツール	022
バルブガイドリムーバー (ø5) 90890-04097 バルブガイドリムーバー (5.0 mm) YM-04097	バルブガイドの交換に使用 するツール	05
バルブガイドインストー ラー (ø5) 90890-04098 バルブガイドインストー ラー (5.0 mm) YM-04098	バルブガイドの交換に使用 するツール	05 0
バルブガイドリーマー (ø5) 90890-04099 バルブガイドリーマー (5.0 mm) YM-04099	バルブガイドの交換に使用 するツール	05

工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
バルブガイドリムーバー (ø4.5) 90890-04116 バルブガイドリムーバー(4.5 mm) YM-04116	バルブガイドの交換に使用 するツール	04.5
バルブガイドインストー ラー (ø4.5) 90890-04117 バルブガイドインストー ラー (4.5 mm) YM-04117	バルブガイドの交換に使用 するツール	Ø4.5 Ø10
バルブガイドリーマー (ø4.5) 90890-04118 バルブガイドリーマー (4.5 mm) YM-04118	バルブガイドの交換に使用 するツール	4.5 mm
ロータープーラー 90890-04151 YM-04151	ローターを取り外すツール	M24×P1.5
クランクケースセパレー ティングツール 90890-04152 YU-A9642	クランクシャフトを取り外 すツール	90890-04152 <u>M8×P1.25</u> M6×P1.0 YU-A9642
イグニッションチェッカー 90890-06754 オッパマペット -4000 ス パークチェッカー YM-34487	イグニッションコイルの火 花性能を点検するツール	
デジタルタコメーター 90890-06760 YU-39951-B	エンジンの回転数を測定す るツール	


工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
ヤマルーブ スポーツ(1 L 入) 90793-32145 ヤマルーブ スタンダードプ ラス(1 L 入) 90793-32148	エンジン、トランスミッ ション潤滑用オイル	YAMALUBE • YAMAHA • STITUS AND STORY OF THE STORY OF TH
ヤマルーブ フィルターオイル (1 L 入) 90793-38017	エアークリーナーエレメン トに塗布	ME-R TILIZE OIL
サスペンションオイル S1 90793-38028	フロントフォーク用サスペ ンションオイル	THE STATE OF THE S
ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4(0.5 L 入) 90793-38030 ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4(0.1 L 入) 90793-38031	油圧ブレーキ用ブレーキフルード	BRAKE COMMITTED COMM
シリコングリース G30M 90793-40008	油圧式ブレーキ摺動部へ給油	
グリース B 90793-40012	耐水、耐熱性に優れた万能 タイプグリース	CYAMANA TO THE PARTY OF THE PAR
ヤマルーブ スーパー防錆潤 滑浸透剤 90793-40070	車体摺動部へ給油	HALLE ONLY
ヤマルーブ スーパーチェーンオイル ドライ (ホワイトタイプ) 90793-40071 ヤマルーブ スーパーチェーンオイル (ウェットムースタイプ) 90793-40072	ドライブチェーン潤滑用オイル	TAMALUR TOTAL

工具名称 / 工具 No.	使用方法	イラスト
ヤマルーブ スーパーワイ ヤーグリース 90793-40078	ケーブル摺動部へ給油	MAALUR STEAM
ヤマルーブ スーパーチェー ンクリーナー 90793-40081	ドライブチェーン洗浄用クリーナー	EMALUE:
ネジロック TB1324 90793-43003	ネジ固着剤	Transferred Total Control Cont
ヤマルーブ ロングライフ クーラント(1 L 入) 90793-48020	ラジエター用冷却水	VIMALUE OTRADA
モリブデンオイル 90890-69919	エンジン組み立て初期の潤 滑用オイル	
モリブデングリース 90890-69924	高荷重用グリース	
スリーボンド 1215 90890-85505	クランクケースシール剤	

各部の取り扱い方法

エンジンストップスイッチ


エンジンストップスイッチ "1" は、左ハンドルバーの上にあります。エンジンが停止するまで、エンジンストップスイッチを押し続けます。



クラッチレバー

クラッチレバー "1" は、左ハンドルバーにあります。クラッチレバーはクラッチの断続を行います。


クラッチレバーをハンドルバーの方に引くと クラッチが切り離され、クラッチレバーを戻 すとクラッチが繋がります。



シフトペダル

シフトペダル "1" 操作は 1 ダウン 4 アップ (踏み込み蹴り上げ) 方式です。


N (ニュートラル) から 1 速へはダウン(踏 み込み) 2 速 - 5 速へはアップ(蹴り上げ) です。



キックスターターレバー


キックスターターレバー "1" は車体の右側に あります。

エンジンを始動させる時は、キックスターターレバーを引き出し、足で踏み込みます。




スロットルグリップ

スロットルグリップ "1" は、右ハンドルバーにあります。スロットルグリップはエンジンの加減速を行います。加速するにはグリップを手前方向に回し、減速するにはグリップを反対方向に回します。




フロントブレーキレバー

フロントブレーキレバー "1" は、右ハンドル バーにあります。フロントブレーキレバーを ハンドルバーの方に引いて、フロントブレー キを掛けます。




リヤブレーキペダル

リヤブレーキペダル "1" は、車体の右側にあります。ブレーキペダルを踏み込んで、リヤブレーキを掛けます。



スターターノブ/アイドルスクリュー



冷機時にエンジンを始動するには、スターターノブ / アイドルスクリュー "1" で吸入空気量を多くする必要があります。

ノブを "a" 方向に引くと、スターターは ON 状態となり、吸入空気量が多くなります。

ノブを "b" 方向に押すと、スターターは OFF 状態となります。

▲警告

スターターノブ / アイドルスクリューを操作 する時は、エキゾーストパイプで火傷しない ように注意すること。

エンジン始動とならし走行

燃料の給油

燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してく ださい。



推奨燃料

無鉛プレミアムガソリン フューエルタンク容量 7.5 L (1.98 US gal, 1.65 lmp.gal)

注意

ガソリンはオクタン価 98 以上の無鉛プレミアムガソリンを使用すること。

▲警告


- ・燃料を補給する時は、必ずエンジンを止めて、こぼさないように慎重に行うこと。また、火気を近づけないこと。
- ・エンジン、エキゾーストパイプなどが十分 に冷えてから燃料を補給すること。

エンジンが冷えている時の始動方法

- シフトペダルをニュートラルの位置にします。
- 2. スターターノブ / アイドルスクリュー "1" をいっぱいに引きます。

要点

外気温が 15 \mathbb{C} (59°F) 以下の場合には、スターターノブ / アイドルスクリューを使用する。



- 3. 軽く踏み込んで抵抗を感じる所にキックス ターターレバーを合わせます。
- 4. スロットルを全閉にし、キックスターター レバーを一気に踏み下ろします。
- 5. すぐにキックスターターレバーをはなしま す。


▲警告

キックバックする可能性があるので、キックスターターレバーをキックするのと同時にスロットルを開けないこと。

要点

始動に失敗した場合、スロットルグリップを全開にしてゆっくりと 10 回 -20 回キックし、エンジン内に溜まった濃い混合気を排出する。

6. エンジンが始動したら、1-2 分間一定 (3000-5000 r/min) で暖機運転をし、ス ターターノブ / アイドルスクリューを元に 戻します。




▲警告

排気ガスには有害な成分が含まれているので、 風通しの悪い場所、閉めきった狭い場所での 始動、暖機運転はしないこと。

7. エンジンを止める場合には、エンジンストップスイッチ "1" を押します。

要 占

エンジンが完全に停止するまで、エンジンストップスイッチを押し続ける。



エンジンが暖まっている時の始動方法

エンジンが暖まっている時は、スターターノブ/アイドルスクリューを使わずにスロットルを閉じた状態で、キックをします。

要点

始動に失敗した場合、スロットルグリップを全開にしてゆっくりと 10 回 -20 回キックし、エンジン内に溜まった濃い混合気を排出する。

ならし走行

ならし走行は各部品の回転部分や摺動部分および取り付け部をなじませるためと、ライダー自身がマシンになれるための重要な走行です。

注意

エアーフィルターエレメントのメンテナンス を行ってから走行すること。3-12 ページ "エ アーフィルターエレメントの清掃"参照。

- 1. エンジン暖機運転後スロットル開度 1/2 以下で約 20 分間走行します。
- 2. 一度ピットインをして各取り付け部に緩み、またはオイル漏れ、その他異常がないか点検します。
- 3. 次にスロットル開度 3/4 以下で約 40 分間走 行します。
- 4. 再びピットインをして各取り付け部に緩み、またはオイル漏れ、その他異常がないか十分に点検します。特にケーブル類の伸び、ブレーキの遊び、ドライブチェーンの伸び、スポークの緩みなどについて十分に点検調整を行います。

注意

ならし走行後および 1 レース走行後には"トルクチェックポイント"に示されている箇所の締め付けトルクチェック、増し締めを必ず行うこと。(1-28 ページ"トルクチェックポイント"参照)

以下の部品を交換した場合にも、ならし走行 を行うこと。

- ・シリンダーおよびクランクシャフト:約1時間のならし走行が必要になる。
- ・ピストン、ピストンリング、バルブ、カムシャフトおよびギヤ:スロットル開度 1/2 以下で約 30 分間のならし走行が必要となる。ならし走行中は、エンジンの状態を注意深く観察すること。

ならし走行中の点検箇所は、"ならし走行後の 点検整備"の項目を参考にして、異常があれ ばすぐにエンジンを停止して点検すること。

ならし走行後の点検整備

ならし走行終了後は、念入りな点検整備を行い、次の練習走行やレース走行に備えるよう にしてください。

3-7 ページ "走行前の点検整備"参照。

主な点検整備の内容

- 1. エンジン関係
- ・エンジン回りの漏れシリンダーヘッド、シリンダーからの圧漏れ、クランクケース、ケースカバーからのオイル漏れ、冷却水系統の水漏れなどがないか。
- ・バルブ、シリンダーヘッド、シリンダー、 ピストン、ピストンリングのなじみ、バル ブとシリンダーヘッド、シリンダーとピス トンの当たりは良いか。
- ・エンジンオイル交換
 オイルを抜いて、汚れ具合を調べ金属片などの異物が混じっていないか点検する。
 (異物が混じっている場合は、クランクケースを分解し点検する。)
 指定のオイルを規定量注入する。
- ・AC マグネト ローターおよびステーターの取り付けに緩 みがないか。 コネクターが抜けかかっていないか。
- サイレンサー本体や取り付けステーに亀裂がないか。漏れがないか。
- ・各取付ボルト、ナット類エンジン取付ボルトおよびエンジンブラケット他、各部品の取り付け部に緩みがないか。

2. 車体関係

- フレーム、スイングアーム、リンク回り、 エンジンブラケットなど各溶接部分や取り 付け部分に緩みや亀裂などの異常がない か。
- ・ホイール ホイールの振れはないか。スポークに緩み はないか。
- ・ブレーキ ブレーキディスク取付ボルトに緩みはない か。 リザーバータンクにブレーキフルードが規 定量入っているか。漏れがないか。
- ケーブルケーブル類への給脂と調整。

- ・ドライブチェーンドライブチェーンへの給油と張り調整。
- フューエルタンクフューエルタンク内清掃。漏れがないか。
- ・サスペンション フロントフォーク、リヤショックアブソー バーにオイル漏れがないか。取り付け状態 は良いか。
- ・スプロケット リヤホイールのスプロケット取り付けに緩 みはないか。
- ・各取付ボルト、ナット類各取り付け部に緩みがないか。

注意

ならし走行後および 1 レース走行前には、"トルクチェックポイント"に示されている箇所の締め付けトルクチェック、増し締めを必ず行うこと。("トルクチェックポイント"参照)

グリース、オイル給脂グリース、オイル給脂箇所には必ず給脂すること。

トルクチェックポイント

トルクチェックポイント

フレームの構成				フレームとリヤフレーム
				フレームとエンジンプロテク
				ター
		シート兼用フューエルタング	7	フューエルタンクとフレーム
エンジンの懸架				フレームとエンジン
				エンジンブラケットとエンジン
				エンジンブラケットとフレーム
シート				シートとフレーム
ステアリング		ステアリングステムとハント	・ルバー	ステアリングステムとフレーム
				ステアリングステムとアッパー
				ブラケット
				アッパーブラケットとハンドル
サスペンション	24	 ステアリングステムとフロン	, L	ハー フロントフォークとアッパーブ
リスペンション	前	ステナリングステムとブロン フォーク	/	フロントフォークとアッパーフ
				フロントフォークとロアーブラ
				ケット
	後	リンク		リンク組み立て
				リンクとフレーム
				リンクとリヤショックアブソー
				バー
			> TF / 1 / 1	リンクとスイングアーム
		ーリヤショックアブソーバーΩ ーけ)取り付	リヤショックアブソーバーとフ レーム
		 スイングアームの取り付け		ピボットシャフトの締め付け
ホイール		ホイールの取り付け	前	ホイールアクスルの締め付け
				アクスルホルダーの締め付け
				スポークニップルの締め付け
			後	ホイールアクスルの締め付け
				ホイールとリヤホイールスプロ
				ケット
				スポークニップルの締め付け

トルクチェックポイント

ブレーキ	前	ブレーキキャリパーとフロント フォーク
		ブレーキディスクとホイール
		ユニオンボルトの締め付け
		ブレーキマスターシリンダーと ハンドルバー
		ブリードスクリューの締め付け
		ブレーキホースホルダーの締め 付け
	後	ブレーキペダルとフレーム
		ブレーキディスクとホイール
		ユニオンボルトの締め付け
		ブレーキマスターシリンダーと フレーム
		ブリードスクリューの締め付け
		ブレーキホースホルダーの締め 付け
シフトペダル		シフトペダルとシフトシャフト
燃料系統		フューエルポンプとフューエル タンク
樹脂カバー		ナンバープレートの締め付け
		フロントフェンダーの締め付け
		フロントフォークプロテクター の締め付け
		エアースクープの締め付け
		左カバーとリヤフレーム
		サイドカバーの締め付け
		リヤフェンダーの締め付け
		マッドフラップの締め付け
		リヤブレーキディスクカバーの 締め付け
		リヤブレーキキャリパーカバー の締め付け

要点

締め付けトルクについては、2-13ページ "締め付けトルク"参照。

お車の手入れ

洗車

常に車両をお手入れいただくことで、車両の 外観や性能が保たれ、部品も長持ちします。

- 1. 清掃前に、水の進入を防ぐためサイレン サー出口をふさぎます。ビニール袋を輪ゴ ムで留めたものを使用しても良いです。
- エンジンが油で汚れている場合は、脱脂剤 をブラシなどで塗布します。脱脂剤はドラ イブチェーンやスプロケット、ホイールア クスルには使用しないでください。
- 3. ホースの水で汚れを洗い落とします。その際に水圧をかけ過ぎないようにしてください。

注意

高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないこと。水が浸入し、故障の原因となることがある。

- 4. ホースの水で汚れが落ちたら、表面全体を中性洗剤と温水で洗います。手の届きにくい箇所は歯ブラシを使用します。
- 5. きれいな水で洗剤を洗い流し、柔らかいタ オルや布で表面の水分を拭き取ってくださ い。
- 6. 洗浄後はすぐにドライブチェーンについた 水分をペーパータオルで拭き取り、錆を防 ぐために油を塗布してください。
- シートは柔らかさとツヤを保つために、ビニール用クリーナーで拭いてください。
- 8. 自動車用ワックスは塗装部分とクローム メッキ部に使用できます。研磨剤を含む ワックスは、表面を傷付ける可能性がある ので避けてください。
- 9. 以上の手順を行った後、エンジンを始動させて数分間暖機運転します。

保管のしかた

車両に60日間以上お乗りにならない場合は、 車両の劣化の予防措置を行って保管ください。 車両を十分きれいにした後、以下の手順に従 い保管してください。

- フューエルタンクをガソリンで満たします。
- 2. スパークプラグを抜き、スプーン一杯程度 のエンジンオイル(SAE 10W-40)をスパー クプラグの孔に入れ、プラグを再度組み付 けます。エンジンストップスイッチを押し ながら、キックスターターレバーを踏み込 みエンジンをクランキングさせオイルがシ リンダー壁に行き渡るようにします。
- 3. ドライブチェーンを外し、溶剤でよく洗浄した後に油を塗布します。ドライブチェーンは再度組み付けるか、またはビニール袋にドライブチェーンを入れ、フレームに縛っておきます。
- 4. すべてのケーブル類に油を塗布します。
- 5. 車両のフレームをリフトアップして、前後 のホイールが地面から離れるようにしま す。
- 温気が入らないようにマフラー出口をビニール袋で覆います。
- 7. 湿気の多い場所や潮風の当たる場所に車両 を保管する場合、油を金属部分に薄く塗っ ておきます。シートやゴム部分にオイルを 塗布しないでください。

要点

修理が必要な場合は、車両の保管前に行う。

サービスデータ編

主要諸元	2-1
エンジン整備諸元	2-2
車体整備諸元	2-8
電装整備諸元	2-12
締め付けトルク 一般締め付けトルク エンジン締め付けトルク 車体締め付けトルク	2-13 2-14
オイル、グリース、シール剤の塗布箇所と種類 エンジン 車体	2-22
オイル循環経路図 潤滑図	
ケーブル、ワイヤ、パイプ通し図	2-33

主要諸元

主要諸元	
モデル モデル	1SM1 (USA) (CAN) 1SM2 (EUR) 1SM3 (JPN) 1SM4 (AUS) (NZL) (ZAF)
寸法 全長	2165 mm (85.2 in) (USA) (CAN) (AUS) (NZL) (ZAF) 2170 mm (85.4 in) (EUR) (JPN)
全幅 全高	825 mm (32.5 in) 1280 mm (50.4 in) (USA) (CAN) (EUR) (JPN) 1275 mm (50.2 in) (AUS) (NZL) (ZAF)
シート高	965 mm (38.0 in) (USA) (CAN) (EUR) (JPN) 960 mm (37.8 in) (AUS) (NZL) (ZAF)
軸間距離 最低地上高	1475 mm (58.1 in) 325 mm (12.80 in) (USA) (CAN) (AUS) (NZL) (ZAF) 330 mm (12.99 in) (EUR) (JPN)
重量 車両重量	105 kg (231 lb)


エンジン整備諸元

エンジン整備諸元	
エンジン	
原動機種類	4 ストローク水冷 DOHC
総排気量	249 cm ³
気筒数・配列	単気筒
内径×行程	$77.0 \times 53.6 \text{ mm } (3.03 \times 2.11 \text{ in})$
圧縮比	13.50:1
始動方式	キック式
燃料	
推奨燃料	無鉛プレミアムガソリン
フューエルタンク容量	7.5 L (1.98 US gal, 1.65 Imp.gal)
	7.0 E (1.00 00 Bat), 1.00 mp.gat/
エンジンオイル	
潤滑方式	ウエットサンプ
推奨ブランド	ヤマルーブ
推奨オイル	SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 10W-50,
	SAE 15W-40, SAE 20W-40 or SAE 20W-50
オイルグレード	API 規格 SG 以上, JASO 規格 MA
エンジンオイル量	7.1.1 77.61H GG 5X 11 , 07.10 C 77.61H 11.1.1
オーバーホール時	0.90 L (0.95 US at, 0.79 Imp.at)
オイルフィルターエレメント交換時	
	0.73 L (0.77 US at, 0.64 Imp.at)
オイルフィルターエレメント無交換時	0.71 L (0.75 US qt, 0.62 Imp.qt)
オイルフィルター	
オイルフィルター形式	ろ紙式
オイルポンプ	
オイルポンプ形式	トロコイド式
インナーローターとアウタローターのすき間	0.150 mm (0.0059 in) 以下
使用限度	0.20 mm (0.0079 in)
アウターローターとオイルポンプハウジングの	
すき間	0.13-0.18 mm (0.0051-0.0071 in)
使用限度	0.24 mm (0.0094 in)
オイルポンプハウジング端面とローター端面の	((,
すき間	0.06-0.11 mm (0.0024-0.0043 in)
使用限度	0.17 mm (0.0067 in)
	0.17 11111 (0.0007 111)
冷却系統	
冷却水量(ラジエターとすべての経路)	1.00 L (1.06 US qt, 0.88 Imp.qt)
ラジエター容量	0.58 L (0.61 US at, 0.51 Imp.at)
ラジエターキャップ開弁圧	108–137 kPa (1.08–1.37 kg/cm ² , 15.7–19.9 psi)
ラジエターコアサイズ	The form a (mod mor negrous, form fore por,
幅	112.6 mm (4.43 in)
高さ	235.0 mm (9.25 in)
厚さ	28.0 mm (1.10 in)
ウォーターポンプ	ST 10. 0
形式	遠心ポンプ
スパークプラグ	
メーカー / 型式	NGK/LMAR8G
スパークプラグギャップ	0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)
ハハ シンファイヤップ	0.7-0.0 11111 (0.020-0.03 1 111)

シリンダーヘッド

燃焼室容積 歪み限度

12.07-12.87 cm³ (0.74-0.79 cu.in) 0.05 mm (0.0020 in)



カムシャフト

駆動方式

カムシャフトキャップ内径

カムシャフトジャーナル外径

カムシャフトとカムシャフトキャップのすき間

カムシャフトローブ寸法

吸気カムA

使用限度

吸気カムB

使用限度

排気カムA

使用限度

排気カムB

使用限度

チェーン(左)

22.000-22.021 mm (0.8661-0.8670 in)

21.959-21.972 mm (0.8645-0.8650 in)

0.028-0.062 mm (0.0011-0.0024 in)

31.730-31.830 mm (1.2492-1.2531 in)

31.630 mm (1.2453 in)

22.450-22.550 mm (0.8839-0.8878 in)


22.350 mm (0.8799 in)

33.370-33.470 mm (1.3138-1.3177 in)

33.270 mm (1.3098 in)

25.211-25.311 mm (0.9926-0.9965 in)

25.111 mm (0.9886 in)



カムシャフト振れ限度

0.030 mm (0.0012 in)

0.12-0.19 mm (0.0047-0.0075 in)

0.17-0.24 mm (0.0067-0.0094 in)

30.90-31.10 mm (1.2165-1.2244 in)

24.90-25.10 mm (0.9803-0.9882 in)

タイミングチェーン

タイミングチェーン調整方式

無調整式

バルブ、バルブシート、バルブガイド

バルブクリアランス(冷間時)

吸気

排気

バルブ寸法

バルブヘッド径 A(吸気)

バルブヘッド径 A (排気)

バルブフェイス幅 B (吸気)

バルブフェイス幅 B (排気)



1.697 mm (0.0668 in)

1.909 mm (0.0752 in)



エンジン整備諸元

バルブシート幅 C(吸気) バルブシート幅 C (排気) 0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in) 0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in)



バルブマージン厚さ D(吸気) バルブマージン厚さ D(排気)

1.20 mm (0.0472 in) 0.85 mm (0.0335 in)



バルブステム外径(吸気)

使用限度

バルブステム外径(排気)

使用限度

バルブガイド内径(吸気)

使用限度

バルブガイド内径(排気)

使用限度

バルブステムとバルブガイド間のすき間(吸気)

バルブステムとバルブガイド間のすき間(排気)

使用限度

バルブステム振れ限度

4.975-4.990 mm (0.1959-0.1965 in)

4.945 mm (0.1947 in)

4.460-4.475 mm (0.1756-0.1762 in)

4.430 mm (0.1744 in)

5.000-5.012 mm (0.1969-0.1973 in)

5.050 mm (0.1988 in)

4.500-4.512 mm (0.1772-0.1776 in)


4.550 mm (0.1791 in)

0.010-0.037 mm (0.0004-0.0015 in)

0.080 mm (0.0032 in)

0.025-0.052 mm (0.0010-0.0020 in)

0.100 mm (0.0039 in) 0.010 mm (0.0004 in)



バルブスプリング

自由長 (吸気)

使用限度

自由長 (排気)

使用限度

取り付け長(吸気)

取り付け長 (排気)

バネ定数 K1(吸気)

バネ定数 K2(吸気)

バネ定数 K1(排気)

バネ定数 K2(排気)

取り付け荷重(吸気)

取り付け荷重(排気)

たおれ角限度(吸気) たおれ角限度(排気) 36.69 mm (1.44 in)

35.69 mm (1.41 in)

34.86 mm (1.37 in)

33.86 mm (1.33 in)

31.40 mm (1.24 in)

28.50 mm (1.12 in)

29.65 N/mm (2.99 kgf/mm, 169.30 lbf/in)

39.31 N/mm (4.01 kgf/mm, 222.46 lbf/in)

23.11 N/mm (2.36 kgf/mm, 131.96 lbf/in)

30.88 N/mm (3.15 kgf/mm, 176.32 lbf/in)

146.00-168.00 N (14.89-17.13 kgf,


32.82-37.77 lbf)

137.00-157.00 N (13.97-16.01 kgf,

30.80-35.29 lbf)

2.5 $^{\circ}$ /1.6 mm (2.5 $^{\circ}$ /0.06 in)

 $2.5\degree$ /1.5 mm ($2.5\degree$ /0.06 in)




巻き方向(吸気) 巻き方向(排気) 時計方向 時計方向

シリンダー

内径 円筒度限界 真円度限界 77.000-77.010 mm (3.0315-3.0319 in) 0.050 mm (0.0020 in) 0.050 mm (0.0020 in)

ピストン

ピストンクリアランス 使用限度 ピストン外径 D 測定位置 H 0.030-0.055 mm (0.0012-0.0022 in) 0.15 mm (0.006 in) 76.955-76.970 mm (3.0297-3.0303 in) 6.0 mm (0.24 in)



ピストンオフセット量 ピストンピン孔内径

使用限度 ピストンピン外径 使用限度 0.00 mm (0.0000 in) 16.002–16.013 mm (0.6300–0.6304 in)

16.043 mm (0.6316 in) 15.991–16.000 mm (0.6296–0.6299 in)


15.971 mm (0.6288 in)

ピストンリング

トップリング 形状 リング寸法 (B × T)

バレル

 $0.90 \times 2.70 \text{ mm} (0.04 \times 0.11 \text{ in})$



合口すき間(取付時)

使用限度

サイドクリアランス

使用限度 オイルリング

リング寸法 (B × T)


0.15-0.25 mm (0.0059-0.0098 in)

0.50 mm (0.0197 in)

0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in)

0.120 mm (0.0047 in)

 $1.50 \times 2.25 \text{ mm} (0.06 \times 0.89 \text{ in})$



合口すき間(取付時)


0.10-0.35 mm (0.0039-0.0138 in)

クランクシャフト

クランク幅 A

振れ限度 C

大端サイドクリアランス D



55.95-56.00 mm (2.203-2.205 in)

0.030 mm (0.0012 in)

0.150-0.450 mm (0.0059-0.0177 in)

バランサー

バランサードライブ方式

ギヤ

クラッチ

クラッチ形式

クラッチ方式

クラッチレバー遊び

フリクションプレート厚さ

使用限度

枚数

クラッチプレート厚さ

枚数

歪み限度

クラッチスプリング自由長

使用限度

個数

プッシュロッド曲がり限度

湿式多板

インナープッシュ、カムプッシュ

7.0-12.0 mm (0.28-0.47 in)

2.90-3.10 mm (0.114-0.122 in)

2.80 mm (0.110 in)

9枚

1.10-1.30 mm (0.043-0.051 in)

8枚

0.10 mm (0.0039 in)

45.00 mm (1.77 in)

44.00 mm (1.73 in)

5 個

0.10 mm (0.0039 in)

トランスミッション

変速機形式

1 次減速機構

1 次減速比

駆動方式

2 次減速比

操作方法

減速比

1速

2 速 3 速

4速

5速

常時噛合式5速

平歯車

3.353 (57/17)

チェーン

3.846 (50/13)

左足動

2.143 (30/14)

1.750 (28/16)

1.444 (26/18)

1.222 (22/18)

1.042 (25/24)

エンジン整備諸元

シフター	
シフター方式	カムドラムガイドバー
シフトフォークガイドバー曲がり限度	0.050 mm (0.0020 in)
シフトフォーク厚さ	4.85 mm (0.1909 in)
	4.56 11111 (6.1565 11)
デコンプ装置	↑ 1
作動方式	自動式
エアーフィルター	
エアーフィルターエレメント	湿式エレメント
エアーフィルターオイル	ヤマルーブフィルターオイル
フューエルポンプ	
形式	電気式
型式 / 数量	30NA-FZ31/1
抵抗値	12 Ω
 スロットルボディ	_
型式 / 数量	30RA-A13M/1
刻印	1SM1 00
燃圧	324.0 kPa (3.24 kgf/cm ² , 47.0 psi)
	024.0 Kt a (0.24 Kgt/cm ; 41.0 pst/
スロットルポジションセンサー	0.001.0
抵抗值	6.30 kΩ
出力電圧値(アイドリング時)	0.5 V
フューエルインジェクションセンサー	
クランクシャフトポジションセンサー抵抗値	228–342 Ω
吸気圧センサー出力電圧	3.57-3.71 V @ 101.3 kPa
吸気温センサー抵抗値	290–390 Ω @ 80 $^{\circ}$ C (176 $^{\circ}$ F)
水温センサー抵抗値	2.51–2.78 k Ω @ 20 $^{\circ}$ C (68 $^{\circ}$ F)
	210–221 Ω @ 100 $^{\circ}$ C (212 $^{\circ}$ F)
アイドリング回転数	1900–2100 r/min
水温	70–80 ° C (158–176 ° F)
オイル温度	55–65 ° C (131–149 ° F)
スロットルグリップ遊び	3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)
	•

車体整備諸元

車体整備諸元	
 車体	
フレーム形式	セミダブルクレードル
キャスター	27.08 ° (USA) (CAN) (AUS) (NZL) (ZAF)
	26.83 ° (EUR)
	27.00 ° (JPN)
トレール	118 mm (4.6 in) (USA) (CAN) (EUR)
	119 mm (4.7 in) (JPN) (AUS) (NZL) (ZAF)
フロントホイール	
種類	スポークホイール
リムサイズ	21 × 1.60
リム材質	アルミ
ホイールトラベル	310.0 mm (12.20 in)
ホイール縦振れ限度	2.0 mm (0.08 in)
ホイール横振れ限度	2.0 mm (0.08 in)
ホイールアクスル曲がり限度	0.50 mm (0.02 in)
リヤホイール	
種類	スポークホイール
リムサイズ	19 × 1.85
リム材質	アルミ
ホイールトラベル	315.0 mm (12.40 in)
ホイール縦振れ限度	2.0 mm (0.08 in)
ホイール横振れ限度	2.0 mm (0.08 in)
ホイールアクスル曲がり限度	0.50 mm (0.02 in)
フロントタイヤ	
種類	チューブ有り
サイズ	80/100-21 51M
メーカー / 銘柄	BRIDGESTONE/M403A (USA) (CAN) (AUS)
	(NZL) (ZAF)
	PIRELLI/MID SOFT 32 (EUR)
	DUNLOP/MX51FA (JPN)
リヤタイヤ	
種類	チューブ有り
サイズ	100/90-19 57M
メーカー / 銘柄	BRIDGESTONE/M404 (USA) (CAN) (AUS)
	(NZL) (ZAF)
	PIRELLI/MID SOFT 32 (EUR)
	DUNLOP/MX51G (JPN)
タイヤ空気圧(冷間時)	
前輪	100 kPa (1.00 kgf/cm², 15 psi)
後輪	100 kPa (1.00 kgf/cm ² , 15 psi)

フロントブレーキ	
フロントブレーキ	油圧書きいがはご・ラムゴ し、土
ブレーキ形式	油圧式シングルディスクブレーキ
ブレーキ作動方式	右手動
フロントブレーキ	
ディスク外径 × 厚さ	$250.0 \times 3.0 \text{ mm } (9.84 \times 0.12 \text{ in})$
ブレーキディスク厚さ限度	2.5 mm (0.10 in)
ブレーキパッド厚さ(内側)	4.4 mm (0.17 in)
使用限度	1.0 mm (0.04 in)
ブレーキパッド厚さ(外側)	4.4 mm (0.17 in)
使用限度	1.0 mm (0.04 in)
マスターシリンダー内径	9.52 mm (0.37 in)
キャリパーシリンダー内径	22.65 mm \times 2 (0.89 in \times 2)
推奨ブレーキフルード	ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4
リヤブレーキ	
ブレーキ形式	油圧式シングルディスクブレーキ
ブレーキ作動方式	
	右足動
リヤブレーキ	
ディスク外径×厚さ	$245.0 \times 4.0 \text{ mm } (9.65 \times 0.16 \text{ in})$
ブレーキディスク厚さ限度	3.5 mm (0.14 in)
ブレーキディスク振れ限度	0.15 mm (0.0059 in)
ブレーキパッド厚さ(内側)	6.4 mm (0.25 in)
使用限度	1.0 mm (0.04 in)
ブレーキパッド厚さ(外側)	6.4 mm (0.25 in)
使用限度	1.0 mm (0.04 in)
マスターシリンダー内径	11.0 mm (0.43 in)
キャリパーシリンダー内径	25.40 mm \times 1 (1.00 in \times 1)
推奨ブレーキフルード	ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4
ステアリングベアリング形式	テーパーローラーベアリング
ハンドル切れ角(左)	43.0 °
ハンドル切れ角(右)	43.0 °
	45.0
フロントサスペンション	
種類	テレスコピック
ショックアブソーバータイプ	コイルスプリング / オイルダンパー
フロントフォークトラベル	310.0 mm (12.20 in)
フォークスプリング自由長	497.0 mm (19.57 in)
使用限度	492.0 mm (19.37 in)
フォークスプリング取り付け長	497.0 mm (19.57 in)
バネ定数 K1	4.70 N/mm (0.48 kgf/mm, 26.84 lbf/in) (USA)
	(CAN)
	4.60 N/mm (0.47 kgf/mm, 26.27 lbf/in) (EUR)
	(JPN) (AUS) (NZL) (ZAF)
ストローク K1	0.0-310.0 mm (0.00-12.20 in)
インナチューブ外径	48.0 mm (1.89 in)
インナーチューブ曲がり限度	0.2 mm (0.01 in)
オプション・スプリングの設定	有
推奨オイル	サスペンションオイル S1
標準オイル量	526.0 cm ³ (17.78 US oz, 18.55 Imp.oz) (USA)
	(CAN)
	551.0 cm ³ (18.63 US oz, 19.43 Imp.oz) (EUR)
	(JPN) (AUS) (NZL) (ZAF)
	•

車体整備諸元

伸側減衰力 * アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位置から 最小 20 段戻す* 標準 9 段戻す*(USA)(CAN) 8 段戻す*(EUR)(JPN)(AUS)(NZL)(ZAF) 最大 一杯まで軽く締め込む 圧側減衰力 * アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位置から 20 段戻す* 標準 8 段戻す*(USA)(CAN) 6 段戻す*(EUR)(JPN)(AUS)(NZL)(ZAF) 最大 一杯まで軽く締め込む リヤサスペンション スイングアーム(リンク式) ショックアブソーバータイプ コイルスプリング / ガスオイルダンパー クッションストローク 132.0 mm (5.20 in) スプリング自由長 275.0 mm (10.83 in) バネ定数 K1 56.00 N/mm (5.71 kgf/mm, 319.76 lbf/in) (USA) 54.00 N/mm (5.51 kgf/mm, 308.34 lbf/in) (EUR) (JPN) (AUS) (NZL) (ZAF) ストローク K1 0.0-150.0 mm (0.00-5.91 in) オプション・スプリングの設定 980 kPa (9.8 kgf/cm², 139.4 psi) 封入空気またはガス圧力 (標準) スプリング取り付け長 最小 スプリング自由長より 1.5 mm (0.06 in) 締め込 んだ位置 標準 スプリング自由長より 10 mm (0.39 in) 締め込 んだ位置 スプリング自由長より 18 mm (0.71 in) 締め込 最大 んだ位置 伸側減衰力 * アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位置から 最小 30 段戻す* 標準 14 段戻す* 最大 一杯まで軽く締め込む 圧側高速減衰力 * アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位置から 最小 2 回転戻す* 標準 1-1/3 回転戻す*(USA)(CAN) 1-1/8 回転戻す*(EUR)(JPN)(AUS)(NZL) (ZAF) 最大 一杯まで軽く締め込む 圧側低速減衰力 * アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位置から 20 段戻す* 最小 標準 10 段戻す* 最大 一杯まで軽く締め込む スイングアーム スイングアーム横方向の遊び限度

ピボット軸上の遊び限度

1.0 mm (0.04 in)

0.2-0.9 mm (0.01-0.04 in)

車体整備諸元

ドライブチェーン

規格 / メーカー 駒数 ドライブチェーンたわみ量 15 リンク長さ限度

520DMA2-SDH/DAIDO 114 50-60 mm (1.97-2.36 in) 242.9 mm (9.56 in)

電装整備諸元


電装整備諸元	
電圧	
システム電圧	12 V
点火タイミング	
点火タイミング	TCI
進角装置	デジタル式
_ 点火時期(B. T. D. C.)	10.0 ° @ 2000 r/min
ECU	
型式 / メーカー	1SM0/YAMAHA (USA) (CAN)
	1SM1/YAMAHA (EUR) (AUS) (NZL) (ZAF)
	1SM2/YAMAHA (JPN)
イグニッションコイル	
イグニッションスパークギャップ	6.0 mm (0.24 in)
1 次コイル抵抗値	2.16–2.64 Ω
2 次コイル抵抗値	8.64–12.96 kΩ
AC マグネト	
公称出力	14.0 V, 95 W @ 5000 r/min
ステーターコイル抵抗値	$0.624-0.936~\Omega$
レクチファイヤー / レギュレーター	
形式	ダイオード / 短絡式
出力電圧	14.1–14.9 V
容量(DC)	23.0 A

一般締め付けトルク

この表は、ISO 規格のネジピッチであるボルトやナットの一般締め付けトルク値を示しています。本書に特に指示のない場合は、この表に従ってください。

ボルトやナットを締め付ける場合は、ネジ部 のゴミや油分を取り除いてください。

また、複数のボルトやナットを使用して締め付ける場合は、締結物の反りを防ぐために、数回に分けて対角線上に締め付けます。



A. 二面巾 B. ネジ部の外径

Α	В	一般締め付けトルク			
(ナット)	(ボルト)	Nm	m·kgf	ft·lbf	
10 mm	6 mm	6	0.6	4.3	
12 mm	8 mm	15	1.5	11	
14 mm	10 mm	30	3.0	22	
17 mm	12 mm	55	5.5	40	
19 mm	14 mm	85	8.5	61	
22 mm	16 mm	130	13.0	94	

エンジン締め付けトルク

要 点 ____

△- 印はならし走行後および レース毎に締め付けトルクを点検する。

項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
カムシャフトキャップボルト	M6	8	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
シリンダーヘッド埋め栓	M12	1	28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)	-
スパークプラグ	M10	1	13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf)	
シリンダーヘッドスタッドボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
シリンダーヘッドスタッドボルト (エキゾーストパイプ)	M8	2	15 Nm (1.5 m·kgf, 11 ft·lbf)	
シリンダーヘッドボルト	M9	4	33 Nm (3.3 m·kgf, 24 ft·lbf)	M
シリンダーヘッドナット	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
シリンダーヘッドカバーボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
シリンダーボルト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
オイルプレッシャーチェックボル ト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
バランサーウェイトプレートスク リュー	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	•
バランサードリブンギヤナット	M14	1	50 Nm (5.0 m·kgf, 36 ft·lbf)	
バランサーナット	M10	1	40 Nm (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf)	
タイミングチェーンガイドストッ パープレートスクリュー (排気側)	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	•
タイミングチェーンテンショナー キャップボルト	M6	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
タイミングチェーンテンショナー ボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
冷却水ドレンボルト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
ラジエターホースクランプスク リュー	M6	8	1.5 Nm (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf)	
ラジエターボルト	M6	4	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
ラジエターパイプボルト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
ラジエターパイプジョイントボル ト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
ウォーターポンプハウジングカ バーボルト	M6	4	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
オイルポンプボルト	M5	2	5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)	Ţ.
オイルポンプカバースクリュー	M4	1	2.0 Nm (0.20 m·kgf, 1.4 ft·lbf)	
オイルストレーナーボルト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
スロットルケーブルカバーボルト	M5	1	3.5 Nm (0.35 m·kgf, 2.5 ft·lbf)	
スロットルボディジョイントボル ト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	

項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
スロットルボディジョイントクラ ンプボルト	M5	1	3.0 Nm (0.30 m·kgf, 2.2 ft·lbf)	
エアーフィルタージョイントクラ ンプボルト	M4	1	3.5 Nm (0.35 m·kgf, 2.5 ft·lbf)	
エアーフィルターケースボルト	M6	3	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
エアーフィルター取付ボルト	M6	1	2.0 Nm (0.20 m·kgf, 1.4 ft·lbf)	
エアーフィルターケースカバーボ ルト	M6	3	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
エアーフィルターガイドホルダー スクリュー	M5	8	2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)	
エアーフィルターケースキャップ スクリュー	M5	1	2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)	
スターターノブ / アイドルスク リュー	M12	1	2.1 Nm (0.21 m·kgf, 1.5 ft·lbf)	
スロットルケーブルナット (引き 側)	M10	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
スロットルケーブルナット (戻し 側)	M10	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
クラッチケーブルアジャスターと ロックナット	M6	1	4.3 Nm (0.43 m·kgf, 3.1 ft·lbf)	
クラッチケーブルロックナット (エンジン側)	M8	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
エキゾーストパイプナット	M8	2	要点を参照。	
エキゾーストパイププロテクター スクリュー	M6	4	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	-6
エキゾーストパイプブラケットボ ルト	M8	1	20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)	
フレームとサイレンサーボルト(前側)	M8	1	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
フレームとサイレンサーボルト(後側)	M8	1	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
エキゾーストパイプクランプボル ト	M8	2	12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)	
サイレンサーボディボルト	M5	6	8 Nm (0.8 m·kgf, 5.8 ft·lbf)	-16
オイルノズルボルト	M5	1	5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)	-6
エンジンオイルドレンボルト	M10	1	20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)	
クランクケースボルト	M6	12	12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)	
クラッチケーブルホルダーボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	-©
クランクシャフトエンドアクセッ シングスクリュー	M36	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
タイミングマークアクセッシング スクリュー	M14	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
ドライブチェーンスプロケットカ バーボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	

Γ	項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
	クランクケースベアリングカバー プレートスクリュー	M6	6	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	-€
	クランクケースベアリングカバー プレートスクリュー(クランク シャフト)	M8	4	22 Nm (2.2 m·kgf, 16 ft·lbf)	-(5)
	オイル通路絞りノズル	M8	1	3.0 Nm (0.30 m·kgf, 2.2 ft·lbf)	
	クラッチカバーボルト	M6	7	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
	左クランクケースカバーボルト	M6	7	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
	右クランクケースカバーボルト	M6	11	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
	オイルフィルターエレメントカ バーボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
	キックシャフトラチェットホイー ルガイドボルト	M6	2	12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)	-@
	キックスターターレバーボルト	M8	1	33 Nm (3.3 m·kgf, 24 ft·lbf)	- (5)
	キックスターターレバーボススク リュー	M6	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
	プライマリードライブギヤナット	M16	1	75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)	
	クラッチスプリングボルト	M6	5	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
	クラッチポスナット	M16	1	75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)	ロック ワッ シャー使 用
	ドライブスプロケットナット	M18	1	75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)	ロック ワッ シャー使 用
	セグメント	M8	1	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
	シフトガイドボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	-(0
	ストッパーレバーボルト	M6	1	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	-(5
7	シフトペダルボルト	M6	1	12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)	
	ローターナット	M12	1	65 Nm (6.5 m·kgf, 47 ft·lbf)	
	ステータースクリュー	M5	3	8 Nm (0.8 m·kgf, 5.8 ft·lbf)	-
	クランクシャフトポジションセン サーボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	D
	AC マグネトリード線ホルダーボル ト	M5	1	8 Nm (0.8 m·kgf, 5.8 ft·lbf)	-©
	水温センサー	M10	1	16 Nm (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf)	
L	ニュートラルスイッチボルト	M5	2	3.5 Nm (0.35 m·kgf, 2.5 ft·lbf)	-(6)
	吸気温センサースクリュー	M5	1	1.5 Nm (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf)	
	レクチファイヤー / レギュレーター ボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
	ECU ボルト	M5	2	3.8 Nm (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf)	
	イグニッションコイルボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	

項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
スロットルポジションセンサース クリュー	M5	2	3.4 Nm (0.34 m·kgf, 2.5 ft·lbf)	
吸気圧センサースクリュー	M6	1	5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)	

要点

エキゾーストパイプナット

エキゾーストパイプ取付ナットは最初に 13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf) で仮締めした後、20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf) で締め付ける。

車体締め付けトルク

要点_

△- 印はならし走行後およびレース毎に締め付けトルクを点検する。

	項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
\triangle	アウターチューブとアッパーブラ ケットボルト	M8	4	21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)	
\triangle	アウターチューブとロアーブラ ケットボルト	M8	4	21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)	
\triangle	アッパーブラケットとステアリン グステムナット	M24	1	145 Nm (14.5 m·kgf, 105 ft·lbf)	
\triangle	アッパーハンドルバーホルダーボ ルト	M8	4	28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)	
\triangle	ロアーハンドルバーホルダーナッ ト	M10	2	40 Nm (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf)	
	エンジンストップスイッチスク リュー	M3	1	0.5 Nm (0.05 m·kgf, 0.36 ft·lbf)	
\triangle	ロアーリングナット	M28	1	要点を参照。	
	アウターチューブとダンパー Ass'y	M51	2	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
	インナーチューブとアジャスター	M22	2	55 Nm (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf)	-
	ダンパー Ass'y とベースバルブ	M42	2	28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)	-
	ダンパー Ass'y とアジャスター	M12	2	29 Nm (2.9 m·kgf, 21 ft·lbf)	
	ブリードスクリュー(フロント フォーク)と ベースバルブ	M5	2	1.3 Nm (0.13 m·kgf, 0.94 ft·lbf)	
\triangle	フロントフォークプロテクターボ ルト	M6	6	5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)	
\triangle	フロントフォークプロテクターと ブレーキホースホルダーボルト	M6	2	9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)	
	スロットルグリップキャップスク リュー	M5	2	3.8 Nm (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf)	
	クラッチレバーホルダーボルト	M6	2	5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)	
	クラッチレバーナット	M6	1	4.0 Nm (0.40 m·kgf, 2.9 ft·lbf)	
	クラッチレバー位置ロックナット	M5	1	4.8 Nm (0.48 m·kgf, 3.5 ft·lbf)	
\triangle	フロントブレーキマスターシリン ダーホルダーボルト	M6	2	9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)	
	フロントブレーキマスターシリン ダーリザーバーキャップスク リュー	M4	2	1.5 Nm (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf)	
	フロントブレーキレバーピボット ボルト	M6	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
	フロントブレーキレバーピボット ナット	M6	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
	フロントブレーキレバーポジショ ンロックナット	M6	1	5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)	
\triangle	フロントブレーキホースホルダー とロアーブラケットボルト	M6	1	9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)	

	項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
\triangle	フロントブレーキホースユニオン ボルト	M10	2	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
\triangle	フロントブレーキキャリパーボル ト	M8	2	28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)	
	フロントブレーキパッドピン	M10	1	17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf)	
	フロントブレーキパッドピンプラ グ	M10	1	2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)	
\triangle	フロントブレーキキャリパーブ リードスクリュー	M8	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
\triangle	フロントホイールアクスルナット	M18	1	115 Nm (11.5 m·kgf, 83 ft·lbf)	
\triangle	フロントホイールアクスルピンチ ボルト	M8	4	21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)	
\triangle	フロントブレーキディスクボルト	M6	6	12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)	-(6)
\triangle	リヤブレーキディスクボルト	M6	6	14 Nm (1.4 m·kgf, 10 ft·lbf)	-(5
	フットレストブラケットボルト	M10	4	55 Nm (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf)	-(6)
\triangle	リヤブレーキペダルボルト	M8	1	26 Nm (2.6 m·kgf, 19 ft·lbf)	
	リヤブレーキペダルポジション ロックナット	M6	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
\triangle	リヤブレーキマスターシリンダー ボルト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
	リヤブレーキマスターシリンダー リザーバーキャップボルト	M4	2	1.5 Nm (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf)	
\triangle	リヤブレーキホースユニオンボル ト	M10	2	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
\triangle	リヤブレーキキャリパーブリード スクリュー	M8	1	6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)	
	リヤブレーキパッドピン	M10	1	17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf)	
	リヤブレーキパッドピンプラグ	M10	1	2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)	
\triangle	リヤホイールアクスルナット	M22	1	135 Nm (13.5 m·kgf, 98 ft·lbf)	
	ドライブチェーンプーラーアジャ ストボルトと ロックナット	M8	2	21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)	
\triangle	リヤホイールスプロケットナット	M8	6	42 Nm (4.2 m·kgf, 30 ft·lbf)	
\triangle	ニップル(スポーク)	_	72	2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)	
\triangle	リヤブレーキディスクカバーボル ト	M6	2	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
\triangle	リヤブレーキキャリパープロテク ターボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	エンジンマウントボルト(上側)	M10	2	45 Nm (4.5 m·kgf, 33 ft·lbf)	
\triangle	エンジンマウントボルト(前側)	M10	1	55 Nm (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf)	
\triangle	エンジンマウントボルト(下側)	M10	1	53 Nm (5.3 m·kgf, 38 ft·lbf)	
\triangle	エンジンブラケットボルト(上側)	M8	4	34 Nm (3.4 m·kgf, 25 ft·lbf)	
\triangle	エンジンブラケットボルト(前側)	M8	4	34 Nm (3.4 m·kgf, 25 ft·lbf)	
\triangle	リヤフレームとフレームボルト	M8	4	32 Nm (3.2 m·kgf, 23 ft·lbf)	

	項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
\triangle	エンジンガードボルト(右側)	M6	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	ピボットシャフトとナット	M16	1	85 Nm (8.5 m·kgf, 61 ft·lbf)	
\triangle	リヤショックアブソーバー Ass'y アッパーボルト	M10	1	56 Nm (5.6 m·kgf, 41 ft·lbf)	
\triangle	リヤショックアブソーバー Ass'y ロ アーボルト	M10	1	53 Nm (5.3 m·kgf, 38 ft·lbf)	
	リヤショックアブソーバーロック ナット	M60	1	30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)	
\triangle	リレーアームボルト(スイング アーム側)	M14	1	70 Nm (7.0 m·kgf, 51 ft·lbf)	
\triangle	コネクティングアームボルト(リ レーアーム側)	M14	1	80 Nm (8.0 m·kgf, 58 ft·lbf)	
\triangle	コネクティングアームボルト(フ レーム側)	M14	1	80 Nm (8.0 m·kgf, 58 ft·lbf)	
\triangle	スイングアームとブレーキホース ホルダースクリュー	M5	4	3.5 Nm (0.35 m·kgf, 2.5 ft·lbf)	
	ドライブチェーンテンショナーボ ルト(上側)	M8	1	16 Nm (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf)	
	ドライブチェーンテンショナーボ ルト(下側)	M8	1	16 Nm (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf)	
	ドライブチェーンサポートボルト	M6	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
	ドライブチェーンサポートナット	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
	ドライブチェーンガイドボルト	M5	3	4.0 Nm (0.40 m·kgf, 2.9 ft·lbf)	
\triangle	リヤフレームと左カバーボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	フューエルタンクボルト(前側)	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
	フューエルタンクボルト(後側)	M6	1	9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)	
	フューエルタンクブラケットボル ト(前側)	M6	4	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
	フューエルタンクブラケットボル ト(後側)	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	フューエルポンプボルト	M5	6	4.0 Nm (0.40 m·kgf, 2.9 ft·lbf)	
	フューエルインレットパイプスク リュー	M5	2	3.4 Nm (0.34 m·kgf, 2.5 ft·lbf)	
	フューエルタンクキャップカバー ボルト	M6	2	4.0 Nm (0.40 m·kgf, 2.9 ft·lbf)	
	シートセットブラケットとフュー エルタンクスクリュー	M6	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	シートボルト	M8	2	22 Nm (2.2 m·kgf, 16 ft·lbf)	
\triangle	左サイドカバーボルト	M6	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	右サイドカバーボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	フレームとエアースクープボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	フューエルタンクとエアースクー プボルト	M6	2	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	

	項目	ネジ径	個数	締め付けトルク	備考
\triangle	ラジエターガードとエアースクー プボルト	M6	4	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	フロントフェンダーボルト	M6	4	10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)	
\triangle	リヤフェンダーボルト(前側)	M6	3	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	
\triangle	リヤフェンダーボルト(後側)	M6	2	16 Nm (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf)	
\triangle	マッドフラップスクリュー	_	2	1.3 Nm (0.13 m·kgf, 0.94 ft·lbf)	
\triangle	ナンバープレートボルト	M6	1	7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)	

要点

ロアーリングナット

- 1. 初めにトルクレンチを使用して約 38 Nm (3.8 m·kgf, 27 ft·lbf) のトルクで締め付けた後、ロアーリングナットを緩める。
- 2. ロアーリングナットを 7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) のトルクで再び締め付ける。

オイル、グリース、シール剤の塗布箇所と種類

オイル、グリース、シール剤の塗布箇所と種類

エンジン

塗布箇所	グリースの種類
オイルシールリップ部	
ベアリング	⊸ €
Oリング	
シリンダーヘッドボルトネジ部、座面、ワッシャー	
バルブステム	
バルブステム先端	
バルブリフター外周	⊸ €
カムシャフトローブとジャーナル	
バルブリフター天面	⊸ €
クランクシャフトジャーナル	
クランクシャフト大端部スラスト面	⊸ €
ピストン外周	⊸ €
ピストンピン外周	⊸©
バランサーシャフトジャーナル(左側)	
デコンプ機構可動部	⊸ €
ウォーターポンプインペラーシャフト	⊸©
オイルポンプローター(内側と外側)	⊸ €
オイル通路ガスケット	
オイルポンプシャフト	⊸©
キックギヤとラチェットホイール	$\neg \mathbf{w}$
キックシャフト	⊸ €
キックアイドルギヤ内面	⊸©
ラチェットホイールとラチェットホイールガイド接触部	
プライマリードライブギヤナットネジ部と座面	⊸ €
プライマリードリブンギヤ内面と端面	⊸ €
クラッチプッシュロッドワッシャー	⊸ €
クラッチプッシュロッド 1 外周	⊸ €
クラッチプッシュロッド 1 スラスト部	⊸©
プッシュロッド2外周	⊸ €
プッシュレバーシャフト外周	⊸ €
トランスミッションギヤ内面(ホイールとピニオン)とカラー	$\neg \mathbf{w}$
トランスミッションギヤ(シフトフォーク溝)	⊸ (€
シフトカム溝部	⊸ ©
シフトフォークとシフトフォークガイド外周	⊸ ©
シフトシャフト	⊸ ©
シフトレバー Ass'y 可動部	⊸ ©
シリンダーヘッドカバーガスケット	スリーボンド 1215

オイル、グリース、シール剤の塗布箇所と種類

塗布箇所	グリースの種類
クランクケース合面	スリーボンド 1215
ステーター Ass'y リード線グロメット	スリーボンド 1215


車体

塗布箇所	グリースの種類
アッパーベアリング(ステアリングヘッド)	
アッパーベアリングとベアリングレースカバー(ステアリングヘッド)	
ロアーベアリングとオイルシールリップ部(ステアリングヘッド)	
ステアリングステムネジ部とナット座面	
ピボットシャフトベアリング	
スイングアームピボット部(カラー側面とスラストベアリング)	
スイングアームピボット部(カラー外周面)	
スイングアームピボット部(オイルシールリップ部)	
ピボットシャフト外周面	
リレーアームベアリングとオイルシールリップ部	
リレーアームスラストワッシャー(両面)	
リレーアームカラー外周面とボルト外周面	
リレーアームボルトのネジ部(スイングアーム側)	
コネクティングアームベアリングとオイルシールリップ部	
コネクティングアームカラー外周面とボルト外周面	
リヤショックアブソーバーカラー外周面とダストシールリップ部(上側)	
リヤショックアブソーバーベアリングとダストシールリップ部(下側)	
ブレーキペダルピボット部(O リングとボルト外周面)	
フロントホイールオイルシールリップ部	
フロントホイールアクスル外周面	-(3)-
リヤホイールオイルシールリップ部	
リヤホイールアクスル外周面	
プッシュロッド接触部(フロントブレーキマスターシリンダー)	
フロントブレーキレバーボルト外周面	
クラッチレバー摺動面とボルト外周面	
クラッチレバー位置アジャスター先端	
クラッチレバーアジャスターのラバーリップ部	
クラッチケーブルエンド(クラッチレバー側)	
チューブガイド (スロットルグリップ) 内面とスロットルケーブルエン ド	-C9-
フロントブレーキキャリパーピストン	BF
フロントブレーキキャリパーピストンシール	
フロントブレーキキャリパーダストシール	BF
フロントブレーキキャリパーピンボルトとブーツ	
フロントブレーキマスターシリンダープッシュロッド先端	-(S)


オイル、グリース、シール剤の塗布箇所と種類

塗布箇所	グリースの種類
フロントブレーキマスターシリンダーキット	⊸ ®
リヤブレーキキャリパーピストン	⊸(BF
リヤブレーキキャリパーピストンシール	-(S)
リヤブレーキキャリパーダストシール	⊸(BF
リヤブレーキキャリパーピンボルトとブーツ	-(S)-
リヤブレーキマスターシリンダープッシュロッド先端	-(S)-
リヤブレーキマスターシリンダーキット	⊸ ®F


潤滑図




- インテークカムシャフト
 エキゾーストカムシャフト
 ピストン
 オイルノズル
 オイルフィルターエレメント
 オイルストレーナー
 クランクシャフト
 ドライブアクスル
 メインアクスル



- コネクティングロッド
 クランクシャフト
 メインアクスル
 オイルストレーナー
 ドライブアクスル




- エキゾーストカムシャフト
 インテークカムシャフト
 オイルフィルターエレメント
 オイルポンプ




オイル循環経路図

- カムシャフト
 オイルプレッシャーチェックボルト
 オイルフィルターエレメント
 オイルポンプ



- 1. クラッチケーブル
- 2. スロットルケーブル (引き側) 3. スロットルケーブル (戻し側)
- 4. ケーブルホルダー
- 5. エンジンストップスイッチリード線6. フレーム
- 7. オプションパーツ接続用端子
- 8. ブラケット
- 9. エンジンストップスイッチカプラー
- 10. レクチファイヤー / レギュレーターカプラー 11. スターターノブ / アイソルスクリュー
- 12. ニュートラルスイッチリード線
- 13. クランクケースカバー
- 14. AC マグネトリード線
- 15. エンジンブラケット(前側) 16. ラジエターホース
- 17. カプラーカバー
- 18. レクチファイヤー / レギュレーターリード線
- 19. テンションアーム
- 20. メインハーネス
- 21. タンクレール
- 22. ラジエタ-
- 23. シリンダーヘッドブリーザーホース
- 24. ラジエターブリーザーホース
- 25. ダウンチューブ
- 26. クランクケース
- A. エンジンストップスイッチリード線を、フレームとケーブルホルダーの間に通す。
- C. オプションパーツ接続用端子をコネクターに差し込み、ブラケットに固定する。
 D. エンジンストップスイッチカプラーをブラケットに差し込み固定する。
- E. レクチファイヤー / レギュレーターカプラーを ブラケットに差し込み固定する。
- F. AC マグネトリード線を、スターターノブ / アイ AC マグストリート線を、スターターノファイドルスクリューよりも車両前側、ラジエターよりも車両後方に通す。ラジエターとテンションアームの間に挟み込みが無いこと。
- G. 70 mm (2.76 in)
- H. ニュートラルスイッチリード線を、クランク ケースカバーに弛みなく沿わせる。
- I. AC マグネトリード線を、クラッチケーブルに 弛みなく沿わせる。
- ニュートラルスイッチリード線を、前 ンブラケットの内側(車両側)に通す。 前側エンジ
- K. クラッチケーブルと AC マグネトリー・線を、 プラスチックロックタイでクランプする。プ スチックロックタイのロック部の向きは問わ ず、先端はカットする。 L. クラッチケーブルを、下側に弛みがないように
- 通す。
- M. クラッチケーブルのグロメットを、ラジエター ホースに接触させ、ニュートラルスイッチリー ド線と AC マグネトリード線の外側(車両外側) に通す。
- N. 40 mm (1.57 in)
- O. クラッチケーブル、AC マグネトリード線、 ニュートラルスイッチリード線を、プラスチックロックタイでクランプする。クランプ位置は、クラッチケーブルの位置決めテープ部とし、プラスチックロックタイのロック部は車両前方に向け、先端はカットする。
- P. ニュートラルスイッチカプラーを接続後、カプラーカバーをかぶせる。
- Q. AC マグネトカプラーを接続後、カプラーカ バーをかぶせる。
- R. レクチファイヤー / レギュレーターリード線を、 テンションアームの内側(車両側)に通す。

- S. メインハーネスを、ラジエターホースの前側 (車両前側)、クラッチケーブルの内側(車両 側)に通す。
- T. エンジンストップスイッチリード線を、オプションパーツ接続用端子とタンクレールの間 メインハーネス側のリード線を車両上側に
- U. ラジエターブリーザーホースを、ダウンチュー ブの間に通す。
- V. ラジエターブリーザーホースを、エンジンブラ ケット(前側)の上方でクランプもある。プラス チックタイのロック部が、車両外側になるよう にクランプし、先端を車両前方に向ける。
- W. クラッチケーブルを、リード線の前側(車両前側)でクランプする。
 X. プラスチックロックタイのロック部を車両前方に向け、突起部をフレームの批に差し込む。プラスチックロックのフェクロングに変します。 ラスチックロックタイの先端はカットする。




- ブラケット
 コンデンサー
- 3. 水温センサー
- 4. カプラーカバー
- 5. 吸気圧センサーカプラー
- 6. 吸気温センサーカプラー
- 7. ラジエターホース
- 8. ラジエターブリーザーホース
- 9. ジョイントカプラー
- 10. プレート
- 11. テンションアーム
- 12. スロットルポジションセンサーリード線
- 13. アースリード線
- 14. スロットルポジションセンサーカプラー 15. ラジエターブリーザーホース 16. シリンダーヘッドブリーザーホース

- 17. エンジンガード
- 18. クランクケース
- 19. フューエルポンプカプラー 20. フューエルホース
- 21. コンデンサーリード線
- 22. フューエルポンプリード線
- 23. コンデンサーカプラー 24. アースリード端子
- 25. フューエルタンク
- 26. ダンパー
- 27. リヤフレーム 28. メインハーネス
- A. コンデンサーを、ブラケットに突き当たるまで 差し込む。
- B. 水温センサーカプラーにカプラーカバーをかぶ せる。
- C. ラジエターブリーザーホースを、ラジエター
- ホースの内側(車両側)に通す。 D. ジョイントカプラーを、プレートに差し込み固定する。固定後、カバーをかぶせる。
- E. スロットルポジションセンサーリード線を、テンションアームの外側(車両外側)に通す。
- F. スロットルポジションセンサーカプラーを接続 後、カバーをかぶせる。
- G. ラジエターブリーザーホースを、テンション アームとスロットルポジションセンサーリード 線の外里(東西外側)、ラジエターホースの内
- 側(車両側)に通す。 H. シリンダーヘッドブリーザーホースのプロテクターを、ホルダーに突き当たるまで通す。
- シリンダーヘッドブリーザーホースを、エンジンガードとクランクケースの間に通す。
- J. シリンダーヘッドブリーザーホースの先端が、 下向きになるよう組み付ける。 K. フューエルポンプカプラーを接続後、カプラー
- カバーをかぶせる。
- D. 55 mm (2.17 in) (シート荷重受け部)

 M. フューエルホース、フューエルポンプリード線を、ホルダーでクランプする。クランプする位置は、フューエルホースのペイント箇所とし、クランプのロック部を車両後方上側に向ける。

 N. プラスチックロックタイを、シート荷重受け部に組み付けないこと
- に組み付けないこと。
- プラスチックロックタイのロック部を車両前方に向け、先端を車両下側に向ける。 先端はカッ トしないこと。
- P. アースリード端子を、プレートとボルトの間に 組み付ける。
- Q. 回り止め部
- R. アースリード端子を、プレートの回り止め部の間に固定する。アースリード端子の裏表は、どちらでも可とする。
- プラスチックロックタイの突起部を、リヤフ レームの孔に差し込む。

T. フューエルホースのペイント箇所をプラスチッククランプでクランプする。プラスチッククラ ンプのロック部を車両下側に向け、先端はカットする。




- スロットルケーブル
 クラッチケーブル
 エンジンストップスイッチリード線


- 3. エンシノストップスイッパイ・ケーブルガイド5. ヘッドパイプ6. フロントブレーキホース7. ブレーキホースガイド8. ナンバープレート

- A. ナンバープレートバンド部 B. クラッチケーブルを、ナンバープレートバンド 部の後ろ側に通す。
- ロルでつ関に埋す。
 C. エンジンストップスイッチリード線を、プラスチックバンドでハンドルバーにクランプする。プラスチックバンドの先端はカットしない。
 D. エンジンストップスイッチリード線を、ヘッドパイプとケーブルガイドの間に通す。
 E. フロントブレーキホースを、ナンバープレートの前側に通す。
 E. 40°+10°

- F. 40°±10° G. 鉛直方向
- H. エンジンストップスイッチリード線を、ハンドルバーの下側に通す。
- I. クラッチケーブルを、ナンバープレートのガイド部に通す。



- 1. メインハーネス
- ラジエター
 スロットルポジションセンサーリード線
- 4. ジョイントカプラー 5. 吸気温センサーリード線
- 6. 吸気圧センサーリード線
- 7. フレーム
- 8. フューエルホース
- 9. ハイテンションコード 10. スパークプラグキャップ
- 11. シリンダーヘッドカバー
- 12. サブワイヤハーネス
- 13. インジェクターカプラー 14. インジェクターリード線
- 15. スロットルボディ
- 16. エアーフィルターケース
- 17. ECU
- 18. サブワイヤハーネスカプラー
- A. メインハーネスをプラスチッククランプで固定し、プラスチッククランプの突起をラジエターの板金の孔に差し込む。
- B. メインハーネスの突起を、フレームの孔に差し 込む。
- C. サブワイヤハーネスへ
- D. ハイテンションコードを、フューエルホースの 上側に通す。
- E. $\pm 10^{\circ}$
- F. スパークプラグキャップを車両右側に向けて組 み付ける。
- G. スパークプラグキャップを奥まで押し込み、シリンダーヘッドカバーとの間にすき間がないこ
- H. インジェクターリード線を、フューエルホース よりも車両上側に通す。
- 1. サブワイヤハーネスのカプラーをエアーフィル ターケースのリブに差し込む。
- J. サブワイヤハーネスを、ECU とエアーフィルターケースの間に通す。



- ブレーキマスターシリンダー
 ブレーキホースホルダー
 ブレーキホース

- A. ブレーキホースはパイプ部の曲がりを図のように向け、ブレーキキャリパーの突起部に接するように組み付ける。
- B. ブレーキホースはブレーキホースホルダーに通す。
 C. ブレーキホースがリヤショックアブソーバーに干渉する場合はねじれを修正する。
- D. ブレーキホースはパイプ部の曲がりを図のよう に向け、ブレーキマスターシリンダーの突起部 に接するように組み付ける。

点検・調整編

点検・交換一覧表	3-1
走行前の点検整備	27
一般点検整備	
一败总快奎浦	3-1
T > . > > .	2.0
エンジン 冷却水量の点検	
⁻	
ラジエターキャップの点検	
ラジエターキャップの開弁圧点検	
テーティー・テララス	3-10
クラッチレバー位置の調整	
クラッチレバーの遊びの調整	
スロットルグリップの遊びの調整	
スロットルケーブルの潤滑	
エアーフィルターエレメントの清掃	3-12
スロットルボディジョイントの点検	
ブリーザーホースの点検	3-13
エキゾーストシステムの点検	3-13
燃料経路の点検	
エンジンオイル量の点検	
エンジンオイルの交換	
アイドリング回転数の調整	
バルブクリアランスの調整	3-17
車体	3-21
ブレーキシステムのエアー抜き	
ブレーキホースの点検	
フロントブレーキの調整	
リヤブレーキの調整	
フロントブレーキパッドの点検	3-23
リヤブレーキパッドの点検	3-25
リヤブレーキパッドインシュレーターの点検	
ブレーキフルードレベルの点検	
ドライブチェーンのたわみ量の調整	
フロントフォークの点検	3-28
フロントフォークプロテクターガイドの点検	
フロントフォークオイルシールとダストシールの清掃	
フロントフォークのエアー抜き	
フロントフォークの調整	
スイングアームの作動の点検	
リヤサスペンションの点検	
リヤショックアブソーバー Ass'y の調整	
タイヤの点検スポークの点検と締め付け	
ホイールの点検 ホイールベアリングの点検	
小1 ̄ルハノソノソ以忌快	৩-১১

ステアリングヘッドの点検と調整	3-33
レバーの潤滑	
ペダルの潤滑	
電装	
スパークプラグの点検	
点火時期の点検	3-35

点検・交換一覧表

注意

- ・ならし走行後および 1 レース走行前には、" トルクチェックポイント " に示されている箇所の締め付けトルクチェック、増し締めを必ず行うこと。(1-28 ページ " トルクチェックポイント ")
- ・車両の性能を十分に発揮するには、定期的に点検整備を実施すること。部品の寿命は走行条件 (雨やほこりなど)により大幅に異なるので、下表を参考に早めの点検整備をすること。

項目	ならし 走行後	1 レー ス毎 (約 2.5 時間)	3 レー ス毎 (約 7.5 時間)	5 レー ス毎 (約 12.5 時 間)	必要に 応じて	備考
バルブ バルブクリアラン スの点検 点検	•		•	•		エンジンが冷えていること。 バルブシート、バルブフェー スの摩耗を点検する。
交換 バルブスプリング 点検				•	•	自由長とたおれ角を点検する。
交換 バルブリフター 点検 交換				•	•	傷と摩耗を点検する。
カムシャフト 点検 交換				•	•	カムシャフトの表面を点検する。 デコンプ機構を点検する。
カムシャフトスプロ ケット 点検 交換				•	•	歯の摩耗と損傷を点検する。
ピストン 点検 清掃					•	亀裂を点検する。 カーボンの堆積を点検、除去 する。
· 交換				•	•	ピストン、ピストンピン、ピ ストンピンクリップ、ピスト ンリングをセットで交換す る。

項目	ならし走行後	1 レー ス毎 (約 2.5 時間)	3 レー ス毎 (約 7.5 時間)	5 レー ス毎 (約 12.5 時 間)	必要に 応じて	備考
ピストンリング 点検					•	ピストンリングの合口すき間 を点検する。
交換				•	•	ピストン、ピストンピン、ピストンピンクリップ、ピスト ンリングをセットで交換する。
ピストンピン						
点検					•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•	•	ピストン、ピストンピン、ピ ストンピンクリップ、ピスト ンリングをセットで交換す る。
シリンダーヘッド						冷却水通路の腐食の点検をする。 カーボンの堆積を点検、除去する。
点検と清掃				•		歪みの点検、ガスケットを交 換する。
シリンダー						
点検と清掃				•		擦り傷を点検する。
交換					•	摩耗を点検する。
エンジンオイル 点検		•			•	エンジンオイル量を点検す る。
交換	•		•			
オイルフィルターエレメント						
交換	•			•		
オイルストレーナー 清掃						
クラッチ						
点検と調整	•	•				ハウジング、フリクションプ レート、クラッチプレート、 スプリングを点検する。
交換					•	
トランスミッション						
点検 ベアリングの交換						

項目	ならし走行後		3 レー ス毎 (約 7.5 時間)	5 レー ス毎 (約 12.5 時 間)	必要に 応じて	備考
シフトフォーク、シ フトカム、ガイド バー						
点検					•	摩耗を点検する。
ローターナット 増し締め						 締め付けトルクを点検する。
エキゾーストパイプ、 サイレンサー、プロ テクター				•		神の円のドルクを無快する。
点検と増し締め	•	•				排気漏れ、締め付けトルクを 点検する。
清掃 ファイバー交換			•	•	•*	* 排気音が大きくなった時、または性能の低下を感じた時。
クランクシャフト						
点検と清掃				•	•	
スロットルボディ 点検						
エアーフィルター						
清掃と給油	•	•				フィルターオイルまたは同等 オイルを使用する。
交換					•	
スパークプラグ 点検と清掃	•		•			電極および端子の摩耗を点検 する。
交換					•	
冷却装置 水量、水漏れの点 検	•	•				
ラジエターキャッ プの機能					•	ラジエターキャップテスター で点検する。
ラジエターキャッ プの装着状態	•	•				
冷却水の交換					•	2 年毎
ホースの点検		•				
エンジンガード 交換						 割れ
义 揆						古り1 し

点検・交換一覧表

項目	ならし走行後	1 レー ス毎 (約 2.5 時間)	3 レー ス毎 (約 7.5 時間)	5 レー ス毎 (約 12.5 時 間)	必要に 応じて	備考
フレーム						
清掃と点検	•	•				
フューエルタンクと フューエルポンプ						
点検	•		•			
フューエルホース						
点検					•	
交換					•	4 年毎
フロントフォーク						
清掃	•	•				ダストシール
点検と調整	•	•				
オイルの交換	•			•		
オイルシールの交 換					•	
オイルシールとダ ストシールの清掃 と給脂	•	•				グリース B
プロテクターガイド						
交換					•	
リヤショックアブ ソーバー						
点検と調整	•	•				
給脂					(雨天 走行 後)●	ピロボール部、ベアリング部 に給脂する。
増し締め	•	•				締め付けトルクを点検する。

項目	ならし 走行後	1 レー ス毎 (約 2.5 時間)	3 レー ス毎 (約 7.5 時間)	5 レー ス毎 (約 12.5 時 間)	必要に応じて	備考
ブレーキ						
レバー握り幅とペ ダル取り付け高さ の調整	•	•				
ピボット部への給 脂	•	•				
ブレーキディスク 表面の点検	•	•				
液量、液漏れの点 検	•	•				
ブレーキディスク ボルト、キャリ パーボルト、マス ターシリンダーボ	•	•				締め付けトルクを点検する。
ルトとユニオンボ ルトの増し締め						
パッドの交換					•	
ブレーキフルード の交換					•	1 年毎
スイングアーム						
点検、給脂と増し 締め	•	•				モリブデングリース
リレーアームとコネ クティングロッド						
点検、給脂と増し 締め	•	•				モリブデングリース
ステアリングヘッド						
遊びの点検と増し 締め	•	•				締め付けトルクを点検する。
清掃と給脂				•		雨天走行後
ベアリングの交換					•	
タイヤとホイール						
空気圧、ホイール の振れ、タイヤの 摩耗、スポークの 緩みの点検	•	•				
スプロケットボル トの増し締め	•	•				
ベアリングの点検			•			
ベアリングの交換					•	
給脂			•			グリースB

点検・交換一覧表

項目	ならし	1 レー ス毎 (約 2.5	3 レー ス毎 (約 7.5	5 レー ス毎 (約	必要に 応じて	備考
	7	時間)	時間)	12.5 時 間)	<i>7</i> 000	
ドライブチェーン						チェーンオイルを使用する。
清掃、給油、たわ み量の点検、調整	•	•				
交換					•	
ドライブチェーンガ イド						
点検		•				摩耗を点検する。
ドライブチェーンガ イドとドライブ チェーンサポート						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•	
各ケーブル類						
取り回し(接続)	•	•				
点検と給脂	•	•				
スロットルケーブ ルの点検と清掃	•	•				スロットルボディ側スロット ルケーブルの汚れ、摩耗を点 検する。
各レバー類						
クラッチレバー遊 びの調整					•	
キックスターターレ バー、ブレーキペダ ル、フットレスト						
給脂	•	•				
外観部品のナット、 ボルト						
増し締め	•	•				1-28 ページ " トルクチェック ポイント " 参照。

走行前の点検整備

新車ならし走行および練習走行やレース走行の直前には、必ず整備状態の確認を行い万全を期してください。

一般点検整備

項目	点検	ページ
冷却水	ラジエターのキャップロ元まで入っているか。冷却系統に 漏れはないか。	3-8 – 10
燃料	新しいガソリンが十分に入っているか。燃料系統に漏れは ないか。	1-25
エンジンオイル	規定量入っているか。クランクケースやオイル通路から漏れはないか。	3-14 – 16
シフトおよびク ラッチ作動	1段1段確実に入るか。クラッチの断続は良いか。	3-10 – 11
スロットルグリッ プ	作動はスムーズか。	3-11 – 12
ブレーキ	前後ブレーキの遊びと効き具合は良いか。ブレーキフルー ドの量は適正か。	3-21 – 27
ドライブチェーン	たわみ量は良いか。給油は十分か。	3-27 4-65 – 66
タイヤ、ホイール	タイヤ空気圧は適正か。摩耗具合はどうか。スポークの緩 みはないか。振れはないか。	3-32 – 33
ステアリング	作動はスムーズか。がたはないか。	3-33 – 34
フロントフォーク、 リヤショックアブ ソーバー	作動は良いか。オイル漏れはないか。	3-28 – 32
ケーブル類	クラッチ、スロットルなどの作動はスムーズか。ハンドル 操作時やフロントフォークの上下動時に引っ掛かりがない か。	_
エキゾーストパイ プ、サイレンサー	取り付け状態は良いか。亀裂はないか。	3-13 – 14
リヤホイールスプ ロケット	取付ボルトの緩みはないか。	4-8 – 9
給脂	車体各部の作動はスムーズか。	3-12, 3-34
各取付ボルト、 ナット類	車体各部、エンジンマウント部などの各取り付け部に緩み はないか。	1-28 – 29
各配線コネクター	AC マグネト、ECU、イグニッションコイルの接続は確実 か。	1-12 – 14
セッティング	走行当日のコース状況(コース路面、天候)および練習走 行結果によってのセッティング調整や不具合点の点検整備 は完全に済ませたか。	10-1 – 9

要点

普段の点検整備を十分に実施し、レース場ではその確認と簡単なセッティング調整ぐらいにして、 ゆとりを十分に持って、時間を有効に使うようにする。


エンジン

冷却水量の点検


▲警告

冷却水が高温と思われる時はラジエター キャップを取り外さないこと。

- 1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・ラジエターキャップ "1"



- 3. 以下の点検をします。
 - ・冷却水量 上限レベル "a" 以下 → 上限レベルまで冷却 水を補充



1. ラジエター

注 意

- ・冷却水の代わりに水を追加すると、不凍液分が減少するので、冷却水の代わりに水を使用した場合は、不凍液分の濃度をチェックし、必要であれば調整すること。
- ・蒸留水以外は使用しないこと。ただし、蒸 留水が入手できない場合は、軟水を使用し ても構わない。
- 4. エンジンを始動させ、数分間暖機運転をした後、エンジンを停止させます。
- 5. 以下の点検をします。
 - 冷却水量

要点

冷却水が安定するまで数分間待ってから冷却 水量を点検する。

冷却系統の点検


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・シート
- ・サイドカバー(左/右)
- ・エアースクープ(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
- ・エアーフィルターケースカバー 7-5 ページ " スロットルボディ " 参照。
- 2. 以下の点検をします。
 - ・ラジエター
 - ・ラジエターホース 亀裂 / 損傷 → 交換 6-1 ページ " ラジエター " 参照。
- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・エアーフィルターケースカバー 7-5 ページ " スロットルボディ " 参照。
- ・エアースクープ(左/右)
- ・シート
- ・サイドカバー(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。。

冷却水の交換

⚠警告

冷却水が高温と思われる時はラジエター キャップを取り外さないこと。

- ___ 1. エンジン下部に受皿を置きます。
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・冷却水ドレンボルト "1"



- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・ラジエターキャップ ラジエターキャップをゆっくりと緩め、冷 却水を抜き出します。

要点

ラジエターキャップを緩めると冷却水が勢い よく横方向に吹き出すので、受皿を排出口に 近付けておく。

4. 冷却水が完全に抜けたら水道の水を入れラ ジエター内を洗浄します。

- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・銅ワッシャー New
- ・冷却水ドレンボルト



冷却水ドレンボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

6. 冷却水を注入します。



推奨冷却水 ヤマルーブ ロングライフクーラント

冷却水量(ラジエターとすべての 経路)

1.00 L (1.06 US qt, 0.88 Imp.qt) 冷却水混合比

1:1 (冷却水:水)

▲警告


- ・冷却水が目に入った時は、大量の水で十分 洗い、医師の治療を受けること。
- ・冷却水が衣服に付着した時は、すぐに水で 洗い流してから、石鹸と水で洗うこと。
- ・冷却水を飲み込んだ時は冷却水を吐き出し、 すぐに医師の治療を受けること。

注意

- ・冷却水の代わりに水を追加すると不凍液分が減少するので、冷却水の代わりに水を使用した場合は、不凍液分の濃度をチェックし、必要であれば調整すること。
- ・蒸留水以外は使用しないこと。ただし、蒸 留水が入手できない場合は、軟水を使用し ても構わない。
- · 冷却水が塗装面に付着した場合、すぐに水 で洗い流すこと。
- ・違う種類の冷却水を混入しないこと。
- 7. 以下の部品を組み付けます。
- ・ラジエターキャップ
- 8. エンジンを始動させ、数分間暖機運転をした後、エンジンを停止させ、エンジンが冷えるまで待ちます。
- 9. 以下の点検をします。
 - ・冷却水量 3-8 ページ "冷却系統の点検"参照。

ラジエターキャップの点検

- 1. 以下の点検をします。
 - ・ラジエターキャップシール "1"
 - ・バルブとバルブシート "2" 亀裂 / 損傷 → 交換 水アカがある → 清掃または交換



ラジエターキャップの開弁圧点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ラジエターキャップ開弁圧

a. ラジエターキャップ "1" にラジエターキャップテスターアダプター "2" とラジエターキャップテスター "3" を組み付け、テスターを作動させ、標準圧力値内で 5-10秒間保持できるか点検します。

要点

テスターにキャップを取り付ける時シール面 に水を塗る。




ラジエターキャップ開弁圧 108-137 kPa (1.08-1.37 kg/cm², 15.7-19.9 psi)

保持しない → 交換



ラジエターキャップテスター 90890-01325 マイティバッククーリングシステムテスターキット YU-24460-A ラジエターキャップテスターアダ プター 90890-01352 プレッシャーテスターアダプター YU-33984




冷却水循環系統水漏れの点検

- 1. 以下の点検をします。
- · 冷却水量
- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・ラジエターキャップテスター "1"
- ・アダプター "2"



ラジエターキャップテスター 90890-01325 マイティバッククーリングシステムテスターキット YU-24460-A ラジエターキャップテスターアダ プター 90890-01352 プレッシャーテスターアダプター YU-33984



3. テスターを作動させテスト圧力をかけます。



テスト圧力値 106 kBs (1.06 ks/sm/

196 kPa (1.96 kg/cm², 27.9 psi)

注意


- ・テスト圧力値を超える高圧力をかけないこ と。
- ・シリンダーヘッドガスケット交換後の点検は 2-3 分間暖機運転後に点検すること。
- ・冷却水は必ず上限レベルまで入れて行うこ と。
- 4. 以下の点検をします。
- ・圧力値 テスト圧力値を 5-10 秒間保持しない → 修 正
- ・ラジエター
- ・各ラジエターホース接続部冷却水漏れ → 修正または交換
- ・各ラジエターホースふくらみ → 交換

▲警告

ラジエターキャップテスターを取り外す時冷却水が吹き出すので、ウエスなどをかぶせて取り外すこと。

クラッチレバー位置の調整

- 1. 以下の調整をします。
- ・クラッチレバー握り幅 "a" ロックナット "1" を緩めアジャスター "2" で クラッチレバー握り幅 "a" を好みの位置に 調整します。



- 2. 以下の部品を締め付けます。
 - ・ロックナット




ロックナット 4.8 Nm (0.48 m·kgf, 3.5 ft·lbf)

クラッチレバーの遊びの調整

- 1. 以下の点検をします。
- ・クラッチレバー遊び "a" 規定値外 → 調整



クラッチレバー遊び 7.0-12.0 mm (0.28-0.47 in)




- 2. 以下の調整をします。
- ・クラッチレバーの遊び

ハンドルバー側

a. クラッチレバーの遊びが規定値になるまで アジャスター "1" を "a" または "b" の方向に 回し調整します。

"a" 方向 クラッチレバーの遊びが増大 "b" 方向 クラッチレバーの遊びが減少



要 点

クラッチレバーの遊びが、ハンドルバー側で 調整できない場合、クラッチケーブル側のア ジャスターで調整する。

クラッチケーブル側

- a. クラッチケーブルカバーをずらします。
- b. ロックナット "1" を緩めます。
- c. クラッチレバーの遊びが規定値になるまで アジャスター "2" を "a" または "b" の方向に 回し調整します。


"a" 方向 クラッチレバーの遊びが増大 "b" 方向 クラッチレバーの遊びが減少

d. ロックナット "1" を締め付けます。



ロックナット 4.3 Nm (0.43 m·kgf, 3.1 ft·lbf)

e. クラッチケーブルカバーを元の位置に戻し ます。



スロットルグリップの遊びの調整


要点

スロットルグリップの遊びを調整する前に、 適正なエンジンアイドリング回転数であることを確認する。

- 1. 以下の点検をします。
- ・スロットルグリップ遊び "a" 規定値外 → 調整



スロットルグリップ遊び 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)



- 2. 以下の調整をします。
- ·スロットルグリップの遊び

a. ロックナット "1" を緩めます。


b. 規定の遊びになるまで、アジャスター "2" を回して調整します。

"a" 方向 スロットルグリップの遊びが増加 "b" 方向 スロットルグリップの遊びが減少

c. ロックナットを締め付けます。


▲警告

スロットルグリップの遊びを調整後、ハンドルバーを左右に切ってエンジンが吹き上がらないことを確認すること。




スロットルケーブルの潤滑

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・スロットルケーブルキャップカバー "1"
- ・グリップキャップカバー "2"
- ・スロットルグリップキャップ "3"



- 2. 以下にグリースを塗布します。
- ・スロットルケーブルエンド "a"

推奨グリース グリース B



- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・スロットルグリップキャップ
- ・スロットルグリップキャップスクリュー



スロットルグリップキャップスク リュー

3.8 Nm (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf)


- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・グリップキャップカバー
- ・スロットルケーブルキャップカバー

▲警告


スロットルグリップがスムーズに作動するか 確認すること。スムーズに作動しない場合は、 組み付け位置を修正すること。

エアーフィルターエレメントの清掃

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・フューエルタンクキャップカバー "1"
- ・エアーフィルターケースカバー "2"



- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・エアーフィルター取付ボルト "1"
- ・エアーフィルターエレメント "2"
- ・エアーフィルターガイド "3"(エアーフィ ルターエレメントから)



- 3. 以下の部品を洗浄します。
 - ・エアーフィルターエレメント

▲警告


ガソリンや有機性(酸性、アルカリ性)の揮発油で洗浄しないこと。

要点

エアーフィルタークリーナーまたは灯油で洗 浄後、エレメントを絞り完全に乾燥させる。

注意

エレメントは破損するので強く絞らないこと。



- 4. 以下の点検をします。
- ・エアーフィルターエレメント 損傷 → 交換
- 5. エレメントにフィルターオイルまたは、相 当品を塗布します。



推奨オイル ヤマルーブ フィルターオイル オイル塗布量 50 g


要点

余分なオイルを絞る。エレメントはオイルが 軽くにじむ程度にしてたれないようにする。

- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・エアーフィルターガイド "1"(エアーフィ ルターエレメントへ)
 - ・エアーフィルターエレメント "2"
 - ・エアーフィルター取付ボルト "3"



エアーフィルター取付ボルト 2 Nm (0.2 m·kgf, 1.4 ft·lbf)



- 7. 以下の部品を組み付けます。
- ・エアーフィルターケースカバー "1"
- ・エアーフィルターケースカバー取付ボルト


要点_

エアーフィルターケースのエッジ "a" をエアーフィルターケースカバーの溝 "b" に合わせる。



エアーフィルターケースカバー取 付ボルト

6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)



- 8. 以下の部品を組み付けます。
 - ・フューエルタンクキャップカバー

スロットルボディジョイントの点検


- 1. 以下の点検をします。
- スロットルボディジョイント "1"7-8 ページ "スロットルボディジョイントの点検"参照。

ブリーザーホースの点検

- 1. 以下の点検をします。
 - ・ブリーザーホース "1" 亀裂 / 損傷 → 交換 接続の緩み → 正しく接続

注 意

ブリーザーホースの取り回しが正しいか確認 すること。



エキゾーストシステムの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・エキゾーストパイププロテクター
- 2. 以下の点検をします。
- ・エキゾーストパイプ 1
- ・エキゾーストパイプ2
- ・サイレンサー 亀裂 / 損傷 → 交換 5-1 ページ "エンジンの取り外し"参照。
- ・排気ガス 漏れ → ガスケットを交換 5-1 ページ "エンジンの取り外し " 参照。

- 3. 以下の点検をします。
 - 締め付けトルク




エキゾーストパイプボルト 1 と ナット "1"

20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf) エキゾーストパイプ 1 とエキゾー ストパイプ 2 ボルト "2"

12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf) エキゾーストパイプ 2 とサイレン サーボルト "3"

12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf) サイレンサーとサイレンサーブラ ケットボルト "4"

30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)



- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・エキゾーストパイププロテクター




エキゾーストパイププロテクタースクリュー

10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) ネジロック

燃料経路の点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
 - ・シート
 - ・サイドカバー(左/右)
 - ・エアースクープ(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
 - ・フューエルタンク 7-1 ページ " フューエルタンク " 参照。

- 2. 以下の点検をします。
- ・フューエルホース "1" 亀裂 / 損傷 → 交換 接続の緩み → 正しく接続




- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・フューエルタンク 7-1 ページ " フューエルタンク " 参照。
 - ・エアースクープ(左/右)
 - ・シート
 - ・サイドカバー(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。

エンジンオイル量の点検

- 1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。
- 2. エンジンを始動し、2-3 分間暖機運転後、エンジンを止め、約5分間放置します。
- 3. 以下の点検をします。
 - ・エンジンオイル量 エンジンオイル量が最少レベルマーク "a" と最大レベルマーク "b" の間にあることを 確認します。

最少レベルマーク以下 → 推奨エンジンオイルを規定レベルまで補充します。




注意

- ・エンジンオイルはクラッチも潤滑するため、 誤ったオイルタイプや添加剤はクラッチの 滑りの原因となる。よって、化学添加剤を 注入しないこと。
- ・異物がクランクケースに入らないようにすること。




推奨エンジンオイル ヤマルーブ スポーツ SAE10W-40/JASO MA ヤマルーブ スタンダードプラス SAE10W-40/JASO MA




エンジンオイルの交換

車両を平坦な場所で垂直に立てます。


- 1. エンジンを始動させ、数分間暖機運転をした後、エンジンを止め、約5分間放置します。
- 2. ドレンボルトの下側にオイルパンを置きます.
- 3. 以下の部品を取り外します。
 - ・オイルフィラーキャップ "1"
 - ・ドレンボルト (ガスケットと一緒に) "2"





4. オイルフィルターエレメントも交換する場合は、以下の手順で行います。

- a. オイルフィルターエレメントカバー "1" と オイルフィルターエレメント "2" を取り外 します。
- b. O リング "3" を交換します。



c. 新品のオイルフィルターエレメントとオイ ルフィルターエレメントカバーを組み付け ます。




オイルフィルターエレメントカ バーボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

5. オイルストレーナーを点検する場合は、以下の手順で行います。

- a. オイルストレーナー "1" を取り外します。
- b. オイルストレーナーを点検します。 損傷 → 交換 汚れによる目詰まり → 洗油で洗浄

c. O リング "2" を交換します。



d. オイルストレーナーを組み付けます。



オイルストレーナーボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

- 6. 以下の部品を組み付けます。
- ・ガスケット New
- ・ドレンボルト



ドレンボルト

20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)

7. オイルフィラーキャップ孔よりエンジンオ イルを規定量注入します。




エンジンオイル量

オイルフィルターエレメント無交換時

0.71 L (0.75 US qt, 0.62 Imp.qt) オイルフィルターエレメント交換 時

0.73 L (0.77 US qt, 0.64 Imp.qt) オーバーホール時

0.90 L (0.95 US qt, 0.79 Imp.qt)




- 8. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルフィラーキャップ
- 9. 以下の点検をします。
- ・エンジンオイル量3-14 ページ " エンジンオイル量の点検 " 参照。
- 10.以下の点検をします。
 - ・エンジンオイルプレッシャー

a. オイルプレッシャーチェックボルト "1" を 少し緩めます。

▲警告

チェックボルトを取り外してエンジンを始動 するとオイルが吹き出すので、必ず緩めた状 態で点検すること。



b. エンジンをアイドリング状態にし、オイル プレッシャーチェックボルトからエンジン オイルがにじみ出すまで維持します。

▲警告

必ずアイドリング回転数で点検し、エンジン 回転数を高く上げないこと。

注意

1 分以上経ってもエンジンオイルがにじみ出てこない場合は、エンジンが焼き付く恐れがあるのですぐに中止すること。

- c. エンジンオイルがにじみ出てこない場合 は、エンジンオイルの漏れ、エンジンオイ ルの通路、オイルポンプの損傷がないか点 検します。
- d. 再度オイルプレッシャーを点検します。
- e. オイルプレッシャーチェックボルトを締め 付けます。



オイルプレッシャーチェックボル


10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

アイドリング回転数の調整

要点_

- ・標高の高い地域では、気圧が低くなるため 混合気が濃くなる。アイドリング時の回転 が低い場合、スターターノブ / アイドルスク リューを反時計方向に数クリック回し、回 転数を上げて調整する。
- ・アイドリング回転数の調整前に、エアーフィルターエレメントの詰まりがないこと、エンジンの圧縮が適正な状態であること、スロットルグリップの遊びが適正な状態であることを確認する。
- ・アイドリング回転数は、スターターノブ / アイドルスクリューを押込んだ状態で調整する。

- 1. エンジンを始動して、規定油温になるまで 暖機運転をします。
- 2. ポケットテスター温度プローブ付 "1" をオイルドレンボルトに取り付けます。





オイル温度 55-65°C(131-149°F)


- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・デジタルタコメーター



デジタルタコメーター 90890-06760 YU-39951-B

要点

デジタルタコメーターの検出部 "a" をイグ ニッションコイルのハイテンションコード "1" にはさむ。




- 4. 以下の測定をします。 ・アイドリング回転数
 - 規定値外 → 調整



アイドリング回転数 1900-2100 r/min

- 5. 以下の調整をします。
- ・アイドリング回転数

a. スターターノブ / アイドルスクリュー "1" を "a" または "b" の方向に回して調整します。




"a" 方向	アイドリング回転数 → 下が る
"b" 方向	アイドリング回転数 → 上が る

バルブクリアランスの調整

要点_

- ・この項目は、ヤマハモーターサイクルの整備の基本的な知識や技能を有する人(販売店、整備業者)を対象として作成しているため、整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組み立てなどを行わない。整備上のトラブルおよび機械破損の原因となる恐れがある。
- ・バルブクリアランスの点検、調整はエンジン冷間時に(室温で)行う。
- ・バルブクリアランスの点検、調整を行う時 は、ピストンを上死点の位置にする。
- 1. 以下の部品を取り外します。
 - ・シート
- ・サイドカバー(左/右)
- ・エアースクープ(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
- ・フューエルタンク 7-1 ページ " フューエルタンク " 参照。
- ECU
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・スパークプラグ
- ・シリンダーヘッドカバー 5-12 ページ "カムシャフト"参照。
- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・タイミングマークアクセッシングスク リュー "1"
- ・クランクシャフトエンドアクセッシングス クリュー "2"
- ・0 リング



- 4. 以下の点検をします。 ・バルブクリアランス
 - 規定値外 → 調整




バルブクリアランス (冷間時) 吸気

0.12-0.19 mm (0.0047-0.0075 in) 排気

0.17-0.24 mm (0.0067-0.0094 in)


a. レンチを使用してクランクシャフトを反時

- a. レンナを使用してクランクシャフトを反時 計方向に回転させます。
- b. ローターの上死点マーク "a" とクランク ケースカバーの合わせマーク "b" を合わせ ます。



要点。


エキゾーストカムシャフトスプロケットの合わせマーク "c" とインテークカムシャフトスプロケットの合わせマーク "d" の位置がシリンダーヘッドの端部と合っているか確認する。



c. シックネスゲージ "1" を使用してバルブク リアランス "e" を測定します。

要点_

クリアランスが正しくない場合は測定値を記録する。



- 5. 以下の調整をします。
- ・バルブクリアランス
- a. カムシャフト (インテークおよびエキゾー スト) を取り外します。

5-12 ページ"カムシャフト"参照。


b. バルブラッパー "1" を使用して、バルブリフター "2" とアジャスティングパッド "3" を取り外します。

要点

- ・アジャスティングパッドをクランクケース 内に脱落させないように、タイミング チェーン室をウエスなどでカバーする。
- 取り外したバルブリフターとアジャスティングパッドは、混同しないように整理しておく。



バルブラッパー 90890-04101 バルブラッピングツール YM-A8998




EX	© 0	<u></u>	
IN	<u></u>	© 0	2 3

c. 最初に組み込まれていたアジャスティング パッドの番号を確認します。

要点

- ・アジャスティングパッドの番号 "a" はアジャスティングパッドの上面に表示されている。
- ・最初に組み込まれていたアジャスティング パッド番号は下表に従い、アジャスティン グパッド番号の下 1 桁の数字を変換する。



d. アジャスティングパッド選択表から適切な バルブクリアランスにになるようアジャス ティングパッドを選択します。

要点

- ・アジャスティングパッドは 1.20 mm (0.0472 in) から 2.40 mm (0.0945 in) まで 0.05 mm (0.0020 in) おきに 25 種類ある。
- ・最初に組み込まれていたアジャスティング パッドの番号と、測定したバルブクリアラ ンスが交差する欄が交換するアジャスティ ングパッドの番号となる。

下 1 桁	変換値
0、1 または 2	0
4、5 または 6	5
8 または 9	10

例:

パッド番号 = 148 変換値 = 150


e. 新しいアジャスティングパッド "4" とバル ブリフター "5" を組み付けます。

注意

アジャスティングパッド、バルブリフターは、 こじらせて無理に組み付けないこと。

要点

- ・バルブリフターにエンジンオイルを塗布す る。
- ・バルブステムの先端部にモリブデンオイル を塗布する。
- ・バルブリフターは指で回転させた時、スムーズに回転することを確認する。
- ・各バルブリフターとアジャスティングパッドは、正しい位置に組み付ける。
- ・アジャスティングパッドは、番号捺印のある方を上に向けて組み付ける。



- f. カムシャフト (エキゾーストおよびイン テーク) を組み付けます。 5-12 ページ "カムシャフト" 参照。
- g. バルブクリアランスを再度測定します。
- h. バルブクリアランスが規定以外の場合は、 規定値になるまでバルブクリアランスの調 整を繰り返します。

インテーク用

測定	最初	に組る	み込ま	 まれて	いた	アジー	ァステ	ーィン	グパ	ッドの)番号	+ +													
クリアランス	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
0.00 - 0.01				120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
0.02 - 0.06			120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
0.07 - 0.11		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
0.12 - 0.19													リア												
0.20 - 0.24																								240	
→ 0.25 – 0.29																							240		
0.30 - 0.34	_																					240			
0.35 - 0.39																					240				
0.40 - 0.44																				240					
0.45 - 0.49																			240						
0.50 - 0.54																		240							
0.55 - 0.59																	240								
0.60 - 0.64																240									
0.65 - 0.69															240										
0.70 - 0.74														240											
0.75 - 0.79													240												
0.80 - 0.84												240													
0.85 - 0.89											240														
0.90 - 0.94										240							くは0								
0.95 - 0.99									240							1 mm	以下	また	:は0.	20	mm以	上は	調整	きする	o.
1.00 - 1.04								240					「選捌	• • -											
1.05 - 1.09							240						今、	1750	のア	ジャ	ステ	ィン	ググ	パット	ヾがフ	入っ ⁻	てい	てク	リ
1.10 - 1.14 1.15 - 1.19						240							アラ	ンス	いが0	. 27	mmで	ある	場合	選捌	₹₹	り中の	ひ ▼	لح	
1.15 - 1.19					240								-	の交	点18	85の	アジ	ヤス	ティ	ング	ブパッ	ッド。	と交換	奐す	る。
1.25 – 1.29				240																					
1.30 - 1.34			270																						
1.35 – 1.39																									

エキゾースト用

		最初に組み込まれていたアジャスティングパッドの番号 ↓ 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240																							
クリアランス	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
0.00 - 0.01					120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
0.02 - 0.06				120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
0.07 - 0.11						135																	220		
0.12 - 0.16		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
0.17 – 0.24	標準クリアランス 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240																								
																								240	
0.30 - 0.34																							240		
0.35 – 0.39																						240			
0.40 – 0.44																					240				
0.45 – 0.49																				240					
0.50 – 0.54																			240						
0.55 – 0.59																		240							
0.60 — 0.64																	240								
0.65 – 0.69																240									
0.70 – 0.74															240										
0.75 – 0.79														240											
0.80 - 0.84													240												
0.85 – 0.89												240													
0.90 - 0.94																									
0.95 – 0.99										240			標準	クリ	アラ	フンフ	くは0	. 17	– 0.	. 24	mm。				
1.00 – 1.04									240				測定	値が	š0. 10	6 mm	以下	また	:は0.	. 25	mm以	上は	調整	きする	ó.
1.05 – 1.09								240					「選捌	マ例]											
1.10 – 1.14							240						今、	1750	カア	ジャ	ステ	ィン	゙ヷ゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙	パット	・がえ	入っ ⁻	てい	てク	リ
1.15 – 1.19						240							アラ	ンス	が0.	. 32	mmで	ある	場合	選扎	表	り中の	り ∤	لح	
1.20 - 1.24					240								-	の交	点18	85の	アジ	ャス	ティ	ング	ブパ	ッドィ	と交担	奥す	る。
1.25 – 1.29				240																					
1.30 – 1.34			240																						
1.35 – 1.39		240																							
1.40 - 1.44	240																								

車体

ブレーキシステムのエアー抜き


▲警告


以下の場合には必ずブレーキシステムのエアー抜きを行うこと。

- ・ブレーキシステムを分解した時
- ブレーキホースを緩めたり、取り外したり、 または交換した時
- ・ブレーキフルード量が非常に低い時
- ・ブレーキの作動に異常がある時
- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ブレーキマスターシリンダーキャップ
- ・リザーバーダイヤフラム
- ・リザーバーフロート(フロントブレーキ)
- ・プロテクター (リヤブレーキ)

要点

- ・ブレーキフルードをこぼしたり、リザー バーからあふれないように注意する。
- ・エアー抜きが困難な場合には、ブレーキフルードを数時間安定させる。ホースの中の小さい気泡が消えてから再度エアー抜きを行う。
- a. リザーバーに、推奨のブレーキフルードを 適切な量まで補充します。
- b. リザーバーダイヤフラムを組み付けます。
- c. ブリードスクリュー "2" にビニールホース "1" を確実に接続し、ビニールホースの先 端に受皿を置きます。





- A. フロント B. リヤ
- d. ブレーキを数回、ゆっくりと操作します。
- e. ブレーキレバーをいっぱいに引く、また は、ブレーキペダルを完全に踏み込んでそ の位置を保持します。
- f. ブリードスクリューを緩めます。

要点

ブリードスクリューを緩めると、ブレーキキャリパー内の圧力が開放され、ブレーキレバーがスロットルグリップに届く、または、ブレーキペダルがさらに踏み下げられる。

- g. ブリードスクリューを締め付け、ブレーキ レバーまたはブレーキペダルを離します。
- n. ビニールホースのブレーキフルードの中から気泡が消えるまで、(d) から (g) の手順を繰り返します。

要点

リザーバーへブレーキフルードを補充しながら行う。

注意

ブレーキディスク、タイヤ、ホイール等に付着したブレーキフルードをきれいに拭き取る こと。

i. ブリードスクリューを締め付けます。



ブリードスクリュー 6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)


リザーバーヘブレーキフルードを規定レベルまで注入します。
 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点検 " 参照。


▲警告

エアー抜き後、ブレーキの作動を確認すること。

ブレーキホースの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキホース "1" 亀裂 / 損傷 / 摩耗 → 交換





A. フロント B. リヤ

- 2. 以下の点検をします。
- ・ブレーキホースクランプ 接続の緩み → クランプボルトを締め付け
- 3. 車両を垂直に立て、フロントブレーキ、リヤブレーキを数回操作します。
- 4. 以下の点検をします。
- ・ブレーキホース ブレーキフルード漏れ → 損傷したブレー キホースを交換
 - 4-11 ページ " フロントブレーキ " 参照。 4-21 ページ " リヤブレーキ " 参照。


フロントブレーキの調整

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキレバー握り幅 "a"



ブレーキレバー握り幅 95 mm (3.74 in) 調整範囲


86-105 mm (3.39-4.13 in)



- 2. 以下の部品を取り外します。
 - ・ブレーキレバーカバー
- 3. 以下の調整をします。
 - ・ブレーキレバー握り幅

- a. ロックナット "1" を緩めます。
- b. 規定のブレーキレバー握り幅になるまで、 アジャスティングボルト "2" を "a" または "b" の方向に回し調整します。

"a" 方向 ブレーキレバー握り幅が増大 "b" 方向 ブレーキレバー握り幅が減少



c. ロックナットを締め付けます。



ロックナット 5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)

▲警告

ブレーキレバーの握り具合が軟らかく感じられる時は、ブレーキシステムにエアーが混入している恐れがある。走行する前に、ブレーキシステムのエアー抜きを行うこと。ブレーキシステムにエアーが混入するとブレーキ性能の低下の原因となる。

注意

ブレーキレバー握り幅の調整後、ブレーキの 引きずりがないことを確認すること。

- 4. 以下の部品を取り付けます。
 - ・ブレーキレバーカバー


リヤブレーキの調整

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキペダル位置 "a" (フットレストの上部からブレーキペダル の上部までの距離)

規定値外 → 調整



ブレーキペダル位置 0.0 mm (0.00 in)




- 2. 以下の調整をします。
 - ブレーキペダルの高さ

。 ロックナット "1" を經めます

- a. ロックナット "1" を緩めます。
- b. 規定のブレーキペダルの高さになるまで、 アジャスティングボルト "2" を "a" または "b" の方向に回し調整します。

"a" 方向 ブレーキペダルが上がる。 "b" 方向 ブレーキペダルが下がる。



c. ロックナットを締め付けます。



ロックナット 6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)

▲警告

ブレーキペダルの具合が軟らかく感じられる時は、ブレーキシステムにエアーが混入している恐れがある。走行する前に、ブレーキシステムのエアー抜きを行うこと。ブレーキシステムにエアーが混入するとブレーキ性能の低下の原因となる。

注意

ブレーキペダルの調整後、ブレーキの引きずりがないことを確認すること。

フロントブレーキパッドの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・ブレーキパッド厚さ "a" 規定値外 → セットで交換

要点

インジケーター "b" の溝までパッドが摩耗したらブレーキパッド厚さ限度である。



ブレーキパッド厚さ(内側) _4.4_mm (0.17 in)

使用限度


1.0 mm (0.04 in)

ブレーキパッド厚さ(外側)

4.4 mm (0.17 in)


使用限度

1.0 mm (0.04 in)




- 2. 以下の部品を交換します。
 - ・ブレーキパッド


a. パッドピンプラグ "1" を取り外します。




- b. パッドピン "2" を緩めます。
- c. フロントフォークからブレーキキャリパー "3" を取り外します。



d. パッドピンとブレーキパッド "4" を取り外します。



e. ブリードスクリュー "6" にビニールホース "5" を接続し、ホースの先端に受皿を置き ます。



f. ブリードスクリューを緩めてブレーキキャ リパーピストンを押し戻します。

▲警告

排出したブレーキフルードは再使用しないこと。


g. ブリードスクリューを締め付けます。



ブリードスクリュー 6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf) h. ブレーキパッド "7" とパッドピンを組み付けます。

要点


- ・ブレーキパッドの突起部 "a" をブレーキキャリパーの凹部 "b" に合わせて組み付ける。
- ・パッドピンはこの段階では仮締め状態とする。



i. ブレーキキャリパー "8" を組み付け、パッドピン "9" を締め付けます。




ブレーキキャリパー取付ボルト 28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf) パッドピン 17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf)



j. パッドピンプラグ "10" を組み付けます。



パッドピンプラグ 2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)



- 3. 以下の点検をします。
- ・ブレーキフルードレベル 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点 検 " 参照。
- 4. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキレバーの作動 軟らかく感じられる時 → ブレーキシステムのエアー抜き 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。

リヤブレーキパッドの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・ブレーキパッド厚さ "a" 規定値外 → セットで交換

要点。

インジケーター "b" の溝までパッドが摩耗したらブレーキパッド厚さ限度である。



ブレーキパッド厚さ(内側)

6.4 mm (0.25 in)

使用限度


1.0 mm (0.04 in)

ブレーキパッド厚さ(外側)


6.4 mm (0.25 in)

使用限度

1.0 mm (0.04 in)




- 2. 以下の部品を交換します。
- ・ブレーキパッド
- a. プロテクター "1" とパッドピンプラグ "2" を取り外します。




- b. パッドピン "3" を緩めます。
- c. リヤホイール "4" とブレーキキャリパー "5" を取り外します。

4-7 ページ "リヤホイール" 参照。



d. パッドピン๊ "Ĝ" とブレーキパッド "7" を取り外します。



e. ブリードスクリュー "9" にビニールホース "8" を接続し、ホースの先端に受皿を置き ます。



f. ブリードスクリューを緩めてブレーキキャリパーピストンを押し戻します。

▲警告

排出したブレーキフルードは再使用しないこと。


g. ブリードスクリューを締め付けます。



ブリードスクリュー 6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf) h. ブレーキパッド "10" とパッドピン "11" を 組み付けます。

要点

- ・ブレーキパッドの突起部 "a" をブレーキキャリパーの凹部 "b" に合わせて組み付ける。
- ・パッドピンはこの段階では仮締め状態とする。




i. ブレーキキャリパー "12" とリヤホイール "13" を組み付けます。

4-7 ページ"リヤホイール"参照。

j. パッドピン "14" を締め付けます。




パッドピン 17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf)



k. パッドピンプラグ "15" とプロテクター "16" を組み付けます。




パッドピンプラグ 2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf) プロテクター取付ボルト 7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)



- 3. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキフルードレベル 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点 検 " 参照。
- 4. 以下の点検をします。
- ・ブレーキペダルの作動 軟らかく感じられる時 → ブレーキシステ ムのエアー抜き 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。

リヤブレーキパッドインシュレーターの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ブレーキパッド 4-21 ページ " リヤブレーキ " 参照。
- 2. 以下の点検をします。
 - ・リヤブレーキパッドインシュレーター "1" 損傷 → 交換



ブレーキフルードレベルの点検

1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。


要 点

ブレーキフルードレベルを正確に読み取るため、リザーバーのキャップ面を水平に保つ。


- 2. 以下の点検をします。
- ・ブレーキフルードレベル 下限レベルマーク "a" 以下 → 補充



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4







▲警告

- ・必ず指定のブレーキフルードを使用すること。他のブレーキフルードはシール類を劣化させ、ブレーキフルードの漏れやブレーキ作動不良の原因となる。
- · 2 種類以上のブレーキフルードを混ぜて使用 しないこと。多種類のブレーキフルードを 混ぜると化学反応を起こし、ブレーキ作動 不良の原因になる。
- ・ブレーキフルードを注入する際には水分が リザーバーに混入しないように注意すること。水分が混入すると、ブレーキフルード の沸騰点が著しく低下し、ベーパーロック をひき起こす恐れがある。

注意

ブレーキフルードは塗装面やプラスチックに 損傷を与えることがあるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。

ドライブチェーンのたわみ量の調整

注意

ドライブチェーンを張りすぎると、エンジンとエンジン内部への負担となる。緩めすぎるとドライブチェーンが飛び跳ね、スイングアームに損傷を与え、事故の原因となる。そのため、ドライブチェーンのたわみ量は必ず規定値内に調整すること。

1. 適正なスタンドを使用して、リヤホイール を浮かせます。


▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. トランスミッションをニュートラル位置に します。
- 3. ドライブチェーンガイド取付ボルトの真上 でドライブチェーンを約 50N (5.0 kgf, 36 lbf) の力で引きます。
- 4. 以下の点検をします。
- ・ドライブチェーンたわみ量 "a" 規定値外 → 調整

要点

図で示されたドライブチェーンガイドと チェーン下部間のドライブチェーンのたわみ 量を測定する。






ドライブチェーンたわみ量 50-60 mm (1.97-2.36 in)

- 5. 以下の調整をします。
 - ・ドライブチェーンのたわみ量

a. ホイールアクスルナット "1" を緩めます。

- a. ハイールアクヘルアット I を核めまり
- b. 両方のロックナット "2" を緩めます。
- c. 規定のドライブチェーンのたわみ量になる まで、ドライブチェーンプーラー "3" を "a" または "b" の方向に回し調整します。

"a" 方向 ドライブチェーンたわみ量が少なくなる "b" 方向 ドライブチェーンたわみ量が多くなる



要点

- ・適正なホイールアライメントを保つため、 両側を均等に調整する。
- ・リヤホイールを前方に押し、スイングアームエンドプレートとスイングアームの先端との間にすき間のないことを確認する。
- d. ロックナットを締め付けます。



ロックナット 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)

e. ホイールアクスルナットを締め付けます。



ホイールアクスルナット 135 Nm (13.5 m·kgf, 98 ft·lbf)

フロントフォークの点検


1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の点検をします。
- ・インナーチューブ 損傷 / 傷 → 交換
- ・フロントフォーク インナーチューブとアウターチューブ間に オイル漏れ → オイルシールを交換
- 3. 車両を垂直に立て、フロントブレーキを掛けます。
- 4. 以下の点検をします。
 - ・フロントフォークの作動 ハンドルバーを上から数回強く押し、フロントフォークがスムーズに戻るか点検をします。

作動不良 → 修正または交換 4-37 ページ "フロントフォーク"参照。




フロントフォークプロテクターガイドの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・プロテクターガイド "1" 規定値外 → 交換

要点

アウターチューブの外周と同じ高さ "a" まで 摩耗した時は、プロテクターガイドが使用限 度に達していることを示す。



フロントフォークオイルシールとダストシールの清掃

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・プロテクター
- ・ダストシール "1"

注意


ドライバーでダストシール、インナーチューブを傷付けないこと。



- 2. 以下の部品を清掃します。
- ・ダストシール "a"
- ・オイルシール "b"

要点

- ・走行後は必ずダストシールとオイルシール を清掃する。
- インナーチューブにグリース B を塗布する。



フロントフォークのエアー抜き

要点

走行時、フロントフォークの初期の入りが硬 く感じた場合に、フロントフォークの内圧抜 きを行う。

1. 適正なスタンドを使用して、フロントホイールを浮かせます。

▲警告


車両が倒れないように確実に支えること。

2. エアーブリードスクリュー "1" を取り外し、フロントフォーク内の圧力を解放します。

- 3. 以下の部品を締め付けます。
 - ・エアーブリードスクリュー



エアーブリードスクリュー 1.3 Nm (0.13 m·kgf, 0.94 ft·lbf)



フロントフォークの調整

▲警告

- ・左右のフロントフォークは常に均等に調整 すること。調整が不均等な場合、操縦安定 性に悪影響をおよぼす恐れがある。
- ・車両が倒れないように確実に支えること。

伸側減衰力

注意

調整範囲を超えてアジャスターを無理に回さ ないこと。

- 1. 以下の調整をします。
- · 伸側減衰力

a. アジャスター "1" を "a" または "b" の方向に

回し調整します。

"a" 方向

伸側減衰力が大きくなる(サスペンショ ンが硬くなる)

"b" 方向

伸側減衰力が小さくなる(サスペンショ ンが軟らかくなる)



伸側減衰力

最大

−杯まで軽く締め込む


9 段戻す*(USA)(CAN)

8段戻す*(EUR)(JPN)(AUS)(NZL) (ZAF)

最小

20 段戻す*

* アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位 置から



圧側減衰力

注意

調整範囲を超えてアジャスターを無理に回さ ないこと。

- 1. 以下の調整をします。
- 圧側減衰力

a. アジャスター "1" を "a" または "b" の方向に 回し調整します。

"a" 方向

圧側減衰力が大きくなる(サスペンショ ンが硬くなる)

"b" 方向

圧側減衰力が小さくなる(サスペンショ ンが軟らかくなる)



圧側減衰力

最大

一杯まで軽く締め込む


8 段戻す*(USA)(CAN)

6 段戻す*(EUR)(JPN)(AUS)(NZL) (ZAF)

最小

20 段戻す*

アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位 置から



スイングアームの作動の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・スイングアームの作動
- ・スイングアームの遊び 4-61 ページ "スイングアーム"参照。


リヤサスペンションの点検

1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の点検をします。
 - ・リヤショックアブソーバー Ass'y ガス漏れ / オイル漏れ → リヤショックアブ ソーバー Ass'y を交換 4-54 ページ " リヤショックアブソーバー Ass'y" 参照。
- 3. 以下の点検をします。
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y の作動
- ・リヤサスペンションリンクの作動 シートに跨がり、身体を数回上下にゆす り、リヤショックアブソーバー Ass'y がス ムーズに作動するか点検します。 作動不良 → 修正または交換 4-54 ページ"リヤショックアブソーバー Ass'y"参照。



リヤショックアブソーバー Ass'y の調整 適正なスタンドを使用して、リヤホイールを 浮かせます。

⚠警告

車両が倒れないように確実に支えること。

スプリング初期荷重

注意


調整範囲を超えてアジャスターを無理に回さないこと。

- 1. 以下の部品を取り外します。
 - ・リヤフレーム 4-54 ページ " リヤショックアブソーバー Ass'y" 参照。

- 2. 以下の調整をします。
- ・スプリング初期荷重

a. ロックナット "1" を緩めます。

- b. スプリングとアジャスター間にすき間がで
- きるまでアジャスター "2" を緩めます。 c. スプリング自由長 "a" を測定します。



d. アジャスターを "b" または "c" の方向に回 し調整します。

"b" 方向

スプリング初期荷重が大きくなる(サスペンションが硬くなる) "c" 方向

スプリング初期荷重が小さくなる(サスペンションが軟らかくなる)



スプリング取り付け長 "d" 最小


スプリング自由長より 1.5 mm (0.06 in) 締め込んだ位置 ^{亜淮}


スプリング自由長より 10 mm (0.39 in) 締め込んだ位置 最大

スプリング自由長より 18 mm (0.71 in) 締め込んだ位置

要点。

- ・調整は必ずロックナット、アジャスター付 近の泥、砂をよく落してから行う。
- ・スプリングセット長はアジャスター 1 回転 につき 1.5 mm (0.06 in) 変更になる。





e. ロックナットを締め付けます。



ロックナット 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・リヤフレーム 4-54 ページ " リヤショックアブソーバー Ass'y" 参照。

伸側減衰力

注意

調整範囲を超えてアジャスターを無理に回さないこと。

- 1. 以下の調整をします。
- · 伸側減衰力

a. アジャスター "1" を "a" または "b" の方向に 回し調整します。

"a" 方向

伸側減衰力が大きくなる(サスペンションが硬くなる)

"b" 方向

伸側減衰力が小さくなる(サスペンションが軟らかくなる)



伸び側減衰力

最大

一杯まで軽く締め込む


標準

14 段戻す *

最小

30 段戻す*

* アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位 置から



圧側高速減衰力

注意

調整範囲を超えてアジャスターを無理に回さないこと。

1. 以下の調整をします。

回し調整します。

・圧側高速減衰力

a. アジャスター "1" を "a" または "b" の方向に

"a" 方向

圧側高速減衰力が大きくなる(サスペンションが硬くなる)

"b" 方向

圧側高速減衰力が小さくなる (サスペンションが軟らかくなる)



圧側高速減衰力

最大

一杯まで軽く締め込む

標準


1 1/3 回転戻す * (USA) (CAN)

1 1/8 回転戻す *(EUR) (JPN) (AUS) (NZL) (ZAF)

最小

2回転戻す*

* アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位 置から



圧側低速減衰力

注意

調整範囲を超えてアジャスターを無理に回さないこと。

- 1. 以下の調整をします。
 - · 圧側低速減衰力

a. アジャスター "1" を "a" または "b" の方向に 回し調整します。

"a" 方向

圧側低速減衰力が大きくなる (サスペンションが硬くなる)

"b" 方向

圧側低速減衰力が小さくなる (サスペンションが軟らかくなる)



圧側低速減衰力

最大

一杯まで軽く締め込む


標準

10 段戻す *

最小

20 段戻す*

* アジャスターを一杯まで軽く締め込んだ位 置から



タイヤの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・タイヤ空気圧 規定値外 → 調整




タイヤ空気圧

100 kPa (1.0 kgf/cm², 15 psi)


要点

- ・タイヤの空気圧は、冷間時に点検する。
- ・タイヤ空気圧が低い時にビードストッパー が緩むと、タイヤがリムから外れる恐れが ある。
- ・タイヤバルブステムが傾斜している場合は、 タイヤがリムの本来の位置から外れている ことが考えられる。タイヤの位置を修正する。



スポークの点検と締め付け


- 1. 以下の点検をします。
- ・スポーク 曲がり / 損傷 → 交換 緩み → 締め付け



要 占

スポークの緩みはドライバーでスポークを軽く叩いて確認する。緩みがない場合は澄んだよく響く音がし、緩みがある場合は濁った音がする。

- 2. 以下の部品を締め付けます。
- ・スポーク スポークニップルレンチ "1" を使用して締 め付けます。





スポークニップルレンチ (6-7) 90890-01521 YM-01521



スポーク 2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)

要点

- ・1 回の締め付けは半回転(180°)以上回さない。
- ・ならし走行後の増し締めはニップルの初期 緩みが無くなるまで行う。
- ・増し締めは一度に行わず、少しずつ数回に 分けて行う。

ホイールの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ホイール 損傷 / 変形 → 交換

▲警告

ホイールにはいかなる修理も行わないこと。

要点

タイヤやホイールを交換した後、必ずホイー ルのバランスをとる。

ホイールベアリングの点検

- 1. 以下の点検をします。
 - ・ホイールベアリング 4-4 ページ " フロントホイールの点検 " と 4-8 ページ " リヤホイールの点検 " 参照。

ステアリングヘッドの点検と調整


1. 適正なスタンドを使用して、フロントホイールを浮かせます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の点検をします。
- ・ステアリングヘッド フロントフォークの下部をつかんで、フロ ントフォークを静かにゆらします。 がた / 緩み → ステアリングヘッドを調整
- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・ハンドルバー 4-31 ページ " ハンドルバー " 参照。
- ・アッパーブラケット4-50 ページ "ステアリングヘッド"参照。
- 4. 以下の調整をします。
- ・ステアリングヘッド


a. ワッシャー "1" を取り外します。



b. ステアリングナットレンチ "3" を使用して リングナット "2" を一旦緩めてから、規定 トルクで締め付けます。

要点_

- ・トルクレンチはステアリングナットレンチ に対して、直角に取り付け使用する。
- ・ステアリングを左右に 2-3 回動かし、ス ムーズに動くか確認する。





ステアリングナットレンチ 90890-01403 エキゾーストフランジナットレン チ YU-A9472



リングナット(1 回目の締め付けト ルク)

38 Nm (3.8 m·kgf, 27 ft·lbf)

- c. フロントフォークを左右に 2-3 回動かし、ステアリングがスムーズに回転するか確認します。スムーズに回転しない場合は、ロアーブラケットを取り外し、アッパーベアリングとロアーベアリングを点検します。4-50 ページ"ステアリングヘッド"参照。
- d. リングナットを完全に緩めた後、ステアリングナットレンチを使用して、規定トルクで締め付けます。

▲警告


リングナットを規定トルク以上に締め付けすぎないこと。ステアリング作動不良の原因となる。



リングナット (最終の締め付けトルク)

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)

- e. フロントフォークを左右方向いっぱいに動かし、ステアリングヘッドのがたを点検します。がたがある場合は、ロアーブラケットを取り外し、アッパーベアリングとロアーベアリングを点検します。 4-50 ページ"ステアリングヘッド"参照。
- f. ワッシャー "1" を組み付けます。



- 以下の部品を組み付けます。
 アッパーブラケット

 - ・ハンドルバー 4-31 ページ " ハンドルバー " 参照。

レバーの潤滑

- 1. 以下の部品のピボット部と金属可動部品を 潤滑します。
 - ・ブレーキレバー



推奨グリース シリコングリース G30M

・クラッチレバー



推奨グリース グリース B

ペダルの潤滑

1. ペダルのピボット部と金属可動部品を潤滑します。



推奨グリース グリース B

電装

スパークプラグの点検


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・シート
- ・エアースクープ(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
- ・フューエルタンク "1" 7-1 ページ " フューエルタンク " 参照。

注意

ホースを過度の力で引っ張らないこと。

要点

フューエルタンクを取り外し、時計方向に 180° 回転させ図のようにフレーム "2" の間に 収める。



- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・スパークプラグキャップ
- ・スパークプラグ 5-12 ページ " カムシャフト " 参照。

注意

スパークプラグ周辺にたまった汚れがスパー クプラグ孔からシリンダー内に落ちるのを防 ぐため、スパークプラグを取り外す前に清掃 すること。

- 3. 以下の点検をします。
- スパークプラグ型式型式違い → 交換




メーカー / 型式 NGK/LMAR8G

- 4. 以下の点検をします。
 - ・電極 損傷 / 摩耗 → スパークプラグを交換
 - ・インシュレーター異常色 → スパークプラグを交換標準色は淡い黄褐色

- 5. 以下の部品を清掃します。
 - スパークプラグ (スパークプラグクリーナーまたはワイ ヤーブラシを使用します。)
- 6. 以下の測定をします。
 - ・スパークプラグギャップ "a" 規定値外 → スパークプラグギャップを調 整



スパークプラグギャップ 0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in)



- 7. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スパークプラグ



スパークプラグ 13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf)


要点

スパークプラグを組み付ける前にスパークプラグとガスケットの表面を清掃する。

- 8. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スパークプラグキャップ
 - ・フューエルタンク
- ・エアースクープ(左 / 右)
- ・シート
- ・サイドカバー(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。

点火時期の点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・タイミングマークアクセッシングスク リュー "1"




- 2. 以下の部品を取り付けます。
- ・タイミングライト "1"
- ・デジタルタコメーター "2"

ハイテンションコード "3" に組み付けます。




タイミングライト 90890-03141 YU-03141 デジタルタコメーター 90890-06760 YU-39951-B



- 3. 以下の調整をします。
 - ・アイドリング回転数3-16 ページ "アイドリング回転数の調整"参照。
- 4. 以下の点検をします。
 - ·点火時期

左クランクケースカバーの合わせマーク "a" がローターの点火範囲 "b" 内にあるか点 検します。

点火範囲外 \rightarrow ローターとクランクシャフトポジションセンサーを点検



- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・タイミングマークアクセッシングスク



タイミングマークアクセッシング スクリュー 6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)

車体編

カバー類の脱着	4-1
左サイドカバーの取り外し	
シートの取り外し	4-2
ナンバープレートの取り外し	4-2
フロントホイール	
フロントホイールの取り外し	
フロントホイールの点検	
フロントホイールの分解	
フロントホイールの組み立て	
フロントホイールの組み付け	4-6
リヤホイール	
リヤホイールの取り外し	
リヤホイールの点検	
リヤホイールの分解	
リヤホイールスプロケットの点検と交換	4-8
リヤホイールの組み立て	4-9
リヤホイールの組み付け	4-9
フロントブレーキ	4-11
はじめに	4-15
フロントブレーキディスクの点検	4-15
フロントブレーキキャリパーの取り外し	
フロントブレーキキャリパーの分解	4-15
フロントブレーキキャリパーの点検	4-16
フロントブレーキキャリパーの組み立て	
ブレーキキャリパーピストンの組み付け	4-16
フロントブレーキキャリパーの組み付け	
フロントブレーキマスターシリンダーの取り外し	
フロントブレーキマスターシリンダーの点検	
フロントブレーキマスターシリンダーの組み立て	
フロントブレーキマスターシリンダーの組み付け	
2 A 2 1 3 C 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 7 1 1 1 3 4 4 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 3	
リヤブレーキ	4-21
はじめに	
リヤブレーキディスクの点検	4-25
リヤブレーキキャリパーの取り外し	
リヤブレーキキャリパーの分解	
リヤブレーキキャリパーの点検	
リヤブレーキキャリパーの組み立て	4-20 1 26
ブレーキキャリパーピストンの組み付け	
リヤブレーキキャリパーCストンの組み付けリャブレーキキャリパーの組み付け	4-27 1 07
リヤブレーキマスターシリンダーの取り外し	
リヤブレーキマスターシリンダーの取り外し リヤブレーキマスターシリンダーの点検	
リヤブレーキマスターシリンダーの組み立て	
リヤブレーキマスターシリンダーの組み付け	4-30


ハンドルバー	. 4-31
ハンドルバーの取り外し	. 4-33
ハンドルバーの点検	
ハンドルバーの組み付け	. 4-33
	4 27
フロントフォークりから フロントフォークの取り外し	. 4-5 <i>1</i>
フロントフォークの 分解	
フロントフォークの力解フロントフォークの点検	
フロントフォークの無機	
フロントフォークの組み付け	, 4-4 I , 4 40
プロプドフォークの組み刊 ()	, 4-48
ステアリングヘッド	. 4-50
ロアーブラケットの取り外し	. 4-51
ステアリングヘッドの点検	. 4-51
ステアリングヘッドの組み付け	. 4-52
リヤショックアブソーバー Ass'y	
リヤショックアブソーバーの取り扱いります	
リヤショックアブソーバーの廃棄	. 4-57
リヤショックアブソーバー Ass'y の取り外し	. 4-57
ベアリングの取り外し	. 4-57
リヤショックアブソーバー Ass'y の点検	
コネクティングアームとリレーアームの点検	
リレーアームの組み付け	
リヤショックアブソーバー Ass'y の組み付け	. 4-59
スイングアーム	. 4-61
スイングアームの取り外し	. 4-62
ベアリングの取り外し	
スイングアームの点検	
スイングアームの組み付け	. 4-63
チェーンドライブ	. 4-64
ドライブチェーンの取り外し	. 4-65
ドライブチェーンの点検	. 4-65
ドライブスプロケットの点検	. 4-66
リヤホイールスプロケットの点検	. 4-66
ドライブチェーンの組み付け	. 4-66

要点

この項目は、ヤマハモーターサイクルの整備の基本的な知識や技能を有する人(販売店、整備業者)を対象として作成しているため、整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組み立てなどを行わない。整備上のトラブルおよび機械破損の原因となる恐れがある。

カバー類の脱着

リヤフェンダー




組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

左サイドカバーの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・サイドカバー取付ボルト
- ・サイドカバー "1"

要点

左サイドカバー "1" の突起部 "a" がリヤフレームにはめ込まれているため、サイドカバーを 後方にスライドさせて取り外す。




シートの取り外し


要点

フューエルタンクキャップカバーとシートは 樹脂バンドで連結されている。 シートを取り外す時は、必ず最初にフューエ ルタンクキャップカバーを取り外す。

- - ・フューエルタンクキャップカバー "1"



- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・シート "1"




ナンバープレートの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ナンバープレート取付ボルト
- ・ナンバープレート "1"

要点_

- ・ナンバープレートのバンドは、突起部 "a" に 差し込まれている。取り外す前に突起部からバンドを取り外す。
- ・ナンバープレートのケーブルガイド "b" から クラッチケーブル "2" を取り外す。
- ・ロアーブラケットの突起部 "c" はナンバープレートに差し込まれている。突起部からナンバープレートを引きながら取り外す。



フロントホイール

カラー

オイルシール


ブレーキディスク

ベアリング

5

6

8



2

2

2

1

組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

フロントホイールの取り外し

1. 適正なスタンドを使用して、フロントホ イールを浮かせます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・フロントホイール

フロントホイールの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・フロントホイールアクスル フロントホイールアクスルを平板上で転が します。


曲がり → 交換



▲警告

曲がったフロントホイールアクスルは修正し て使用しないこと。

- 2. 以下の点検をします。
 - ・タイヤ
 - ・フロントホイール 損傷 / 摩耗 → 交換 3-32 ページ "タイヤの点検 "と 3-33 ページ "ホイールの点検"参照。
- 3. 以下の点検をします。
- ・スポーク 曲がり/損傷 → 交換 緩み → 締め付け スポークをドライバーで軽く叩きます。



点 _

スポークの緩みはドライバーでスポークを軽 く叩いて確認する。緩みがない場合は澄んだ よく響く音がし、緩みがある場合は濁った音 がする。

- 4. 以下の部品を締め付けます。
- ・スポーク 3-32 ページ "スポークの点検と締め付け" 参照。



スポーク


2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)

点

スポークを締め付けた後、ホイールの振れを 測定する。

- 5. 以下の測定をします。


 - ・ホイール縦振れ "a" ・ホイール横振れ "b" 規定値外 → 修理または交換





ホイール縦振れ限度 2.0 mm (0.08 in) ホイール横振れ限度 2.0 mm (0.08 in)

- 6. 以下の点検をします。
 - ・カラー 損傷 / 摩耗 → 交換
- 7. 以下の点検をします。
 - ・ベアリング フロントホイールのがたまたは緩み → べ アリングを交換
- ・オイルシール 損傷 / 摩耗 → 交換




フロントホイールの分解

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・オイルシール
- ・ベアリング


- a. フロントホイールハブの外側を清掃します。
- b. マイナスドライバーを使用してオイルシー ル "1" を取り外します。

要 点 ____

ホイールを傷付けないよう、ウエス "2" をドライバーとホイールの間に置く。



c. ベアリングプーラーを使用してベアリング を取り外します。



フロントホイールの組み立て


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ベアリング(左側)"1"
- ・スペーサー "2"
- ・ベアリング(右側)"3"
- ・オイルシール "4" New

要点

- 組み付ける時に、ベアリングとオイルシー ルリップ部にグリースBを塗布する。
- ・左側のベアリングを最初に組み付けること。
- ・オイルシールはメーカー印または番号を外 側に向けて組み付ける。


注意

ベアリングのアウターレースに力を加えて平 行に組み付けること。



要点

ベアリングアウターレースとオイルシールの 直径に合うソケット "1" を使用する。




- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ブレーキディスク "1"
 - ・ブレーキディスクボルト "2"



ブレーキディスクボルト 12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf) ネジロック

要点


ボルトは数回に分け、対角線上に締め付ける。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・カラー "1"

要点

オイルシールリップ部にグリース B を塗布する。




フロントホイールの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・フロントホイール

要点_


ブレーキディスク "1" をブレーキパッド "2" の間に合わせて組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・フロントホイールアクスル "1"

安 点

フロントホイールアクスルにグリース B を塗 布する。




- 3. 以下の部品を締め付けます。
 - ・フロントホイールアクスルナット "1"



フロントホイールアクスルナット 115 Nm (11.5 m·kgf, 83 ft·lbf)

注意


フロントホイールアクスルナットを締め付ける前に、ハンドルバーを上から数回強く押し、フロントフォークがスムーズに戻るか点検すること。




- 4. 以下の部品を締め付けます。
- ・フロントホイールアクスルピンチボルト "1"



フロントホイールアクスルピンチ ボルト 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)



リヤホイール




リヤホイールの取り外し

 適正なスタンドを使用して、リヤホイール を浮かせます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・リヤホイールアクスルナット "1"
- 3. 以下の部品を緩めます。
- ・ロックナット "2"
- 4. 以下の部品を締め込みます。
- ・アジャスティングボルト "3"



- 5. 以下の部品を取り外します。
 - ・リヤホイールアクスル
 - ・リヤホイール

要点

- ・リヤホイールを前方に押し、リヤホイールスプロケットからドライブチェーンを取り外す。
- ・リヤホイールが取り外されている時に、ブレーキペダルを踏まない。

リヤホイールの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・リヤホイールアクスル
- ・リヤホイール
- ・ベアリング
- ・オイルシール 4-4 ページ " フロントホイールの点検 " 参 照。
- 2. 以下の点検をします。
 - ・タイヤ
 - ・リヤホイール 損傷 / 摩耗 → 交換 3-32 ページ " タイヤの点検 " と 3-33 ページ " ホイールの点検 " 参照。
- 3. 以下の点検をします。
- ・スポーク 4-4 ページ " フロントホイールの点検 " 参 照。

- 4. 以下の測定をします。
- ホイールの縦振れ
- ・ホイールの横振れ 4-4 ページ " フロントホイールの点検 " 参 照。



ホイール縦振れ限度 2.0 mm (0.08 in) ホイール横振れ限度 2.0 mm (0.08 in)


リヤホイールの分解

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・オイルシール
- ・ベアリング 4-5 ページ " フロントホイールの分解 " 参 照。

リヤホイールスプロケットの点検と交換

- 1. 以下の点検をします。
 - ・リヤホイールスプロケット 歯面 "a" が 1 / 4 以上摩耗 → リヤホイール スプロケットとドライブスプロケットを セットで交換

歯の曲がリ → リヤホイールスプロケット とドライブスプロケットをセットで交換



- b. 正常
- 1. ドライブチェーンローラー
- 2. リヤホイールスプロケット
- 2. 以下の部品を交換します。
 - ・リヤホイールスプロケット

a. セルフロックナットとリヤホイールスプロケットを取り外します。


- b. リヤホイールドライブハブを清潔な布で清掃します。リヤホイールスプロケットと接触する部分は念入りに清掃します。
- c. 新しいリヤホイールスプロケットを組み付けます。



リヤホイールスプロケットセルフ ロックナット 42 Nm (4.2 m·kgf, 30 ft·lbf)

要点

セルフロックナットは数回に分けて対角線上 に締め付ける。



リヤホイールの組み立て


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ベアリング(右側)"1"
- ・サークリップ "2" **New**
- ・スペーサー "3"
- ・ベアリング(左側)"4"
- ・オイルシール "5" New

要 点 ___

- 組み付ける時に、ベアリングとオイルシールリップ部にグリースBを塗布する。
- ・ベアリングはシールを外側に向けて組み付ける。
- ·右側のベアリングを最初に組み付ける。
- ・オイルシールはメーカー印または番号を外 側に向けて組み付ける。


注意

ベアリングのアウターレースに力を加えて平 行に組み付けること。



要点

ベアリングアウターレースとオイルシールの 直径に合うソケット "1" を使用する。




- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ブレーキディスク "1"
 - ・ブレーキディスクボルト "2"



ブレーキディスクボルト 14 Nm (1.4 m·kgf, 10 ft·lbf) ネジロック

要点


ボルトは数回に分け、対角線上に締め付ける。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・カラー "1"

要点

オイルシールリップ部にグリース B を塗布する。




リヤホイールの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・リヤホイール

要点


ブレーキディスク "1" をブレーキパッド "2" の間に合わせて組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ドライブチェーン "1"

要点


リヤホイール "2" を前側に押し、ドライブ チェーンを組み付ける。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・左ドライブチェーンプーラー "1"
 - ・リヤホイールアクスル "2"

要点


- ・左ドライブチェーンプーラーを組み付け、左側からリヤホイールアクスルを挿入する。
- ・リヤホイールアクスルにヤマハグリース B を塗布する。



- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・右ドライブチェーンプーラー "1"
 - ・ワッシャー "2"
 - ・リヤホイールアクスルナット "3"

要点

この段階では、リヤホイールアクスルナットは仮締めとする。




- 5. 以下の調整をします。
- ・ドライブチェーンたわみ量 "a"



ドライブチェーンたわみ量 50-60 mm (1.97-2.36 in)

3-27 ページ " ドライブチェーンのたわみ量 の調整 " 参照。



- 6. 以下の部品を締め付けます。
 - ・リヤホイールアクスルナット "1"




ホイールアクスルナット 135 Nm (13.5 m·kgf, 98 ft·lbf)


・ロックナット "2"




ロックナット 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)




フロントブレーキ




フロントブレーキ



フロントブレーキ



手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	プレーキフルード		排出する。 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。
1	ブレーキレバー	1	
2	ユニオンボルト	1	
3	銅ワッシャー	2	
4	フロントブレーキホース	1	
5	プレーキマスターシリンダーリザーバーキャッ プ	1	
6	プレーキマスターシリンダーリザーバーダイヤ フラム	1	
7	フロントブレーキマスターシリンダーフロート	1	
8	フロントブレーキマスターシリンダーホルダー	1	
9	フロントブレーキマスターシリンダー	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。



はじめに

▲警告

ディスクブレーキ構成部品を分解する必要が 生じた場合は、下記の注意事項を厳守すること。

- ・必要な時以外は、ブレーキ構成部品を分解 しないこと。
- 油圧ブレーキシステムの接続に異常がある場合は、以下の作業を行うこと。ブレーキシステムの分解、ブレーキフルー


フレーキンステムの分解、フレーキフルードの排出、清掃した後、ブレーキフルードを適当な量補充し、再度組み立てた後にエアー抜きを行うこと。

- ・ブレーキ構成部品内部の洗浄にはブレーキ フルード以外を使用しないこと。
- ・ブレーキ構成部品の清掃には、新しいブレーキフルードを使用すること。
- ・ブレーキフルードは塗装やプラスチックに 損傷を与える場合があるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。
- ・失明する恐れがあるため、ブレーキフルードが目に入らないように取り扱いには十分 注意すること。
- ・ブレーキフルードが目に入った場合の応急 処置:大量の水で 15 分間洗い、すぐに医師 の治療を受けること。

フロントブレーキディスクの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・フロントホイール 4-3 ページ "フロントホイール " 参照。
- 2. 以下の点検をします。
 - ・フロントブレーキディスク 損傷 / 段付摩耗 → 交換
- 3. 以下の測定をします。
- ・ブレーキディスク厚さブレーキディスクの厚さ測定は数箇所で行います。

規定値外 → 交換





ブレーキディスク厚さ限度 2.5 mm (0.10 in)

- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・フロントホイール 4-3 ページ " フロントホイール " 参照。

フロントブレーキキャリパーの取り外し

要点_

ブレーキキャリパーを分解する前にブレーキフルードをブレーキシステム全体から排出しておく。


- 1. 以下の部品を取り外します。
 - ・ユニオンボルト
 - 銅ワッシャー
 - ・ブレーキホース

要点

ブレーキホースの先端を受皿に入れ、残ったブレーキフルードを排出する。

フロントブレーキキャリパーの分解


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ブレーキキャリパーピストン "1"
- ・ブレーキキャリパーピストンダストシール "2"
- ・ブレーキキャリパーピストンシール "3"



a. 圧縮空気をブレーキホースジョイント開口 部に吹き込み、圧力でピストンをブレーキ キャリパーから押し出します。

▲警告


- ・ブレーキキャリパーピストンを布で覆うこと。ブレーキキャリパーからピストンが勢いよく飛び出してくるため、怪我をしないように注意すること。
- ・ドライバーなどを使って、ブレーキキャリ パーピストンを取り出さないこと。



b. ブレーキキャリパーピストンダストシール とブレーキキャリパーピストンシールを取 り外します。

フロントブレーキキャリパーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキキャリパーピストン "1" 錆 / 傷 / 摩耗 → ブレーキキャリパーピスト ンを交換
- ・ブレーキキャリパーシリンダー "2" 傷 / 摩耗 → ブレーキキャリパー Ass'y を交 換
- ・ブレーキキャリパーボディ "3" 亀裂 / 損傷 → ブレーキキャリパー Ass'y を 交換
- ・ブレーキフルード通路 (ブレーキキャリパーボディ) 詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃



▲警告

ブレーキキャリパーを分解した場合は、ブレーキキャリパーピストンシールとブレーキキャリパーピストンダストシールを必ず新品に交換すること。

- 2. 以下の点検をします。
- ・ブレーキキャリパーブラケット 亀裂 / 損傷 → 交換

フロントブレーキキャリパーの組み立て

▲警告

- ・組み付けの前に、内部部品を清掃、潤滑する。清掃、潤滑には新しいブレーキフルードを使用すること。
- ・ピストンシールの膨張や歪みの原因となるのでブレーキ内部部品の清掃、潤滑にはブレーキフルード以外使用しないこと。
- ・ブレーキキャリパーを分解した場合は、ブレーキキャリパーピストンシールとブレーキキャリパーピストンダストシールを必ず新品に交換すること。



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

ブレーキキャリパーピストンの組み付け

- 1. 以下の部品を清掃します。
- ・ブレーキキャリパー
- ・ブレーキキャリパーピストンシール
- ・ブレーキキャリパーピストンダストシール
- ・ブレーキキャリパーピストン ブレーキフルードで清掃します。
- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・ブレーキキャリパーピストンシール "1"

New


・ブレーキキャリパーピストンダストシール "2" New

▲警告

ブレーキキャリパーピストンシールとブレー キキャリパーピストンダストシールは必ず新 品に交換すること。

要 占

- ・ブレーキキャリパーピストンシールにブ レーキフルードを塗布する。
- ・ブレーキキャリパーピストンダストシール にシリコングリースを塗布する。
- ブレーキキャリパーピストンシールとブレーキキャリパーピストンダストシールをブレーキキャリパー溝に正しく取り付ける。




- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・ブレーキキャリパーピストン "1"

要点

ピストンの壁にブレーキフルードを塗布する。

注意

- ・ピストンの "a" 側をブレーキキャリパー側に して組み付けること。
- ・無理な力を加えて挿入しないこと。



フロントブレーキキャリパーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・フロントブレーキキャリパーブラケット
- ・フロントブレーキキャリパー (仮組み付け)
- ・銅ワッシャー New
- ・ブレーキホース
- ・ユニオンボルト



フロントブレーキキャリパーブラ ケット


28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf) ブレーキホースユニオンボルト 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

▲警告

車両を安全に操作するため、ブレーキホースの取り回しが正しいか確認すること。2-33ページ"ケーブル、ワイヤ、パイプ通し図"参照。

注意

ブレーキホースは、パイプ部 "a" がブレーキ キャリパーの突起部 "b" に接触していること。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・フロントブレーキキャリパー
 - ・ブレーキパッドスプリング
 - ・ブレーキパッド
 - ・ブレーキパッドピン
- ・ブレーキホースホルダー



ブレーキパッドピン 17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf)

3-23 ページ " フロントブレーキパッドの点 検 " 参照。

- 3. 以下の部品を締め付けます。
- ・ブレーキホースホルダー取付ボルト "1"




ブレーキホースホルダー取付ボル

9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)

要点

ブレーキホースホルダー "2" は上端 "a" をブレーキホースのペイント "b" に合わせて組み付ける。



4. ブレーキマスターシリンダーリザーバーへ ブレーキフルードを規定レベルまで注入し ます。



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

▲警告

- ・必ず指定のブレーキフルードを使用すること。他のブレーキフルードはシール類を劣化させ、ブレーキフルードの漏れやブレーキ作動不良の原因となる。
- · 2 種類以上のブレーキフルードを混ぜて使用 しないこと。多種類のブレーキフルードを 混ぜると化学反応を起こし、ブレーキ作動 不良の原因になる。
- ・ブレーキフルードを注入する際には水分が リザーバーに混入しないように注意すること。水分が混入すると、ブレーキフルード の沸騰点が著しく低下し、ベーパーロック をひき起こす恐れがある。

注意

ブレーキフルードは塗装面やプラスチックに 損傷を与えることがあるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。

- 5. 以下のエアー抜きをします。
- ・ブレーキシステム 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。
- 6. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキフルードレベル 下限レベルマーク以下 → 補充 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点 検 " 参照。
- 7. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキレバーの遊び 3-22 ページ"フロントブレーキの調整"参 照。
 - ・ブレーキレバーの作動 握り具合が軟らかく感じられる時 → ブ レーキシステムのエアー抜き 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜 き " 参照。

フロントブレーキマスターシリンダーの取り 外し

要点_

フロントブレーキマスターシリンダーを取り 外す前に、ブレーキフルードをブレーキシス テム全体から排出しておく。


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ユニオンボルト
- 銅ワッシャー
- ・ブレーキホース

要点_

マスターシリンダーとブレーキホース先端の下に受皿を置き、残ったブレーキフルードを排出する。

フロントブレーキマスターシリンダーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキマスターシリンダー "1" 損傷 / 傷 / 摩耗 → 交換
- ・ブレーキフルード通路 "2" (ブレーキマスターシリンダーボディ) 詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃



- 2. 以下の点検をします。
- ・ブレーキマスターシリンダーキット 損傷 / 傷 / 摩耗 → 交換
- 3. 以下の点検をします。
- ・ブレーキマスターシリンダーリザーバー キャップ
- 4. 以下の点検をします。
- ・ブレーキホース 亀裂 / 損傷 / 摩耗 → 交換

フロントブレーキマスターシリンダーの組み 立て

▲警告

- ・組み付けの前に、内部部品を清掃、潤滑する。清掃、潤滑には新しいブレーキフルードを使用すること。
- ・ブレーキ構成部品内には、溶剤を使用しな いこと。





推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

- ブレーキマスターシリンダー、ブレーキマスターシリンダーキットをブレーキフルードで洗浄します。
- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・プライマリーシリンダーカップ "1" New
 - ・セカンダリーシリンダーカップ "2" New ブレーキマスターシリンダーピストン "3" に組み付けます。

▲警告

シリンダーカップはブレーキフルードを塗布 して図のように組み付けること。組み付け方 向を間違えるとブレーキ不良の原因となる。






- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・スプリング "1" ブレーキマスターシリンダーピストン "2" に組み付けます。

要点

スプリング内径の小さい方をブレーキマス ターシリンダーピストンに組み付ける。




- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・ブレーキマスターシリンダーキット "1"

New

- ・ワッシャー "2"
- ・サークリップ "3" **N**ew
- ・ダストブーツ "4"
- ・プッシュロッド "5"

要 点 ___

- ・ブレーキマスターシリンダーキットにブレーキフルードを塗布して組み付ける。
- ・プッシュロッド先端部にシリコングリース を塗布して組み付ける。
- ・サークリッププライヤーを使用して、サークリップを組み付ける。



フロントブレーキマスターシリンダーの組み 付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ブレーキマスターシリンダー "1"



ブレーキマスターシリンダーホル ダーボルト 9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)

要点

- ・フロントブレーキマスターシリンダーホル ダーは "UP" マークを上に向けて組み付ける。
- ・最初に上側のボルトを締め付け、次に下側 のボルトを締め付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・銅ワッシャー New
- ・ブレーキホース
- ・ユニオンボルト



ブレーキホースユニオンボルト 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

▲警告


車両を安全に操作するため、ブレーキホースの取り回しが正しいか確認すること。2-33ページ"ケーブル、ワイヤ、パイプ通し図"参照。

注意

ブレーキホースをブレーキマスターシリン ダーの突起部 "a" に接触させ、曲げ部分 "b" を 下側に向けて組み付けること。

要点

ハンドルバーを左右に動かし、ブレーキホースがワイヤハーネス、ケーブル、リード線などに接触していないか確認する。接触している場合は、調整する。



3. ブレーキマスターシリンダーリザーバーへ ブレーキフルードを規定レベルまで注入し ます。



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4


♠警告

- ・必ず指定のブレーキフルードを使用すること。他のブレーキフルードはシール類を劣化させ、ブレーキフルードの漏れやブレーキ作動不良の原因となる。
- ・2 種類以上のブレーキフルードを混ぜて使用 しないこと。多種類のブレーキフルードを 混ぜると化学反応を起こし、ブレーキ作動 不良の原因になる。
- ・ブレーキフルードを注入する際には水分が リザーバーに混入しないように注意すること。水分が混入すると、ブレーキフルード の沸騰点が著しく低下し、ベーパーロック をひき起こす恐れがある。

注意


ブレーキフルードは塗装面やプラスチックに 損傷を与えることがあるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。

- 4. 以下のエアー抜きをします。
- ・ブレーキシステム 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜 き " 参照。
- 5. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキフルードレベル 下限レベルマーク "a" 以下 → 補充 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点 検 " 参照。





- 6. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキレバーの遊び 3-22 ページ " フロントブレーキの調整 " 参 昭。
 - ・ブレーキレバーの作動 握り具合が軟らかく感じられる時 → ブレーキシステムのエアー抜き 3-21 ページ "ブレーキシステムのエアー抜き"参照。


リヤブレーキ



手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	ブレーキフルード		排出する。 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜 き " 参照。
1	プロテクター	1	
2	ユニオンボルト	1	
3	銅ワッシャー	2	
4	リヤブレーキホース	1	
5	ブレーキパッドピンプラグ	1	
6	ブレーキパッドピン	1	
7	リヤブレーキパッド Ass'y	2	
8	リヤブレーキキャリパーブラケット	1	
9	ブレーキパッドスプリング	2	
10	リヤブレーキディスクカバー	1	
11	リヤブレーキキャリパー Ass'y	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。







はじめに

▲警告

ディスクブレーキ構成部品を分解する必要が 生じた場合は、下記の注意事項を厳守すること。

- ・必要な時以外は、ブレーキ構成部品を分解 しないこと。
- ・油圧ブレーキシステムの接続に異常がある場合は、以下の作業を行うこと。 ブレーキシステムの分解、ブレーキフルードの排出、清掃した後、ブレーキフルードを適当な量補充し、再度組み立てた後にエ
- ・ブレーキ構成部品内部の洗浄にはブレーキ フルード以外を使用しないこと。

アー抜きを行うこと。

- ・ブレーキ構成部品の清掃には、新しいブレーキフルードを使用すること。
- ・ブレーキフルードは塗装やプラスチックに 損傷を与える場合があるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。
- ・失明する恐れがあるため、ブレーキフルードが目に入らないように取り扱いには十分注意すること。
- ・ブレーキフルードが目に入った場合の応急 処置:大量の水で 15 分間洗い、すぐに医師 の治療を受けること。

リヤブレーキディスクの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・リヤホイール 4-7 ページ " リヤホイール " 参照。
- 2. 以下の点検をします。
- ・ブレーキディスク 損傷 / 段付摩耗 → 交換
- 3. 以下の測定をします。
- ・ブレーキディスク厚さブレーキディスクの厚さ測定は数箇所で行う。


規定値外 → 交換

4-15 ページ " フロントブレーキディスクの 点検 " 参照。



ブレーキディスク厚さ限度 3.5 mm (0.14 in)

- 4. 以下の測定をします。
 - ・ブレーキディスク振れ 規定値外 → ブレーキディスクの振れを調 整、またはブレーキディスクを交換






ブレーキディスク振れ限度 0.15 mm (0.0059 in)

- 5. 以下の調整をします。
- ・ブレーキディスク振れ

- a. ブレーキディスクを取り外します。
- b. ボルト孔の位置 1 個を目安にブレーキディ スクの取り付け位置を回転させます。
- c. ブレーキディスクを組み付けます。

要点。

ブレーキディスクボルトは数回に分けて対角 線上に締め付ける。





ブレーキディスクボルト 14 Nm (1.4 m·kgf, 10 ft·lbf) ネジロック

- d. ブレーキディスクの振れを測定します。
- e. 規定値外の場合は、ブレーキディスクの振れが規定値内になるまで調整の手順を繰り返します。
- f. ブレーキディスクの振れが規定値ならない 場合は、ブレーキディスクを交換します。

- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・リヤホイール 4-7 ページ " リヤホイール " 参照。

リヤブレーキキャリパーの取り外し

要点

ブレーキキャリパーを分解する前に、ブレーキフルードをブレーキシステム全体から排出しておく。


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ユニオンボルト
- 銅ワッシャー
- ・ブレーキホース

要点_

ブレーキホースの先端を受皿に入れ、残ったブレーキフルードを排出する。

リヤブレーキキャリパーの分解


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ブレーキキャリパーピストン "1"
- ・ブレーキキャリパーピストンダストシール "2"
- ・ブレーキキャリパーピストンシール "3"



a. 圧縮空気をブレーキホースジョイント開口 部に吹き込み、圧力でピストンをブレーキ キャリパーから押し出します。

▲警告


- ・ブレーキキャリパーピストンを布で覆うこと。ブレーキキャリパーからピストンが勢いよく飛び出してくるため、怪我をしないように注意すること。
- ・ドライバーなどを使って、ブレーキキャリ パーピストンを取り出さないこと。



b. ブレーキキャリパーピストンダストシール とブレーキキャリパーピストンシールを取 り外します。

リヤブレーキキャリパーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキキャリパーピストン "1" 錆 / 傷 / 摩耗 → ブレーキキャリパーピスト ンを交換
- ・ブレーキキャリパーシリンダー "2" 傷 / 摩耗 → ブレーキキャリパー Ass'y を交 換
- ・ブレーキキャリパーボディ "3" 亀裂 / 損傷 → ブレーキキャリパー Ass'y を 交換
- ・ブレーキフルード通路 (ブレーキキャリパーボディ) 詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃



▲警告

ブレーキキャリパーを分解した場合は、ブレーキキャリパーピストンシールとブレーキキャリパーピストンダストシールを必ず新品に交換すること。

- 2. 以下の点検をします。

リヤブレーキキャリパーの組み立て

▲警告

- ・組み付けの前に、内部部品を清掃、潤滑する。清掃、潤滑には新しいブレーキフルードを使用すること。
- ・ピストンシールの膨張や歪みの原因となる ので内部部品の清掃、潤滑にはブレーキフ ルード以外使用しないこと。
- ・ブレーキキャリパーを分解した場合は、ブレーキキャリパーピストンシールとブレーキキャリパーピストンダストシールを必ず新品に交換すること。



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

ブレーキキャリパーピストンの組み付け

- 1. 以下の部品を清掃します。
- ・ブレーキキャリパー
- ・ブレーキキャリパーピストンシール
- ・ブレーキキャリパーピストンダストシール
- ・ブレーキキャリパーピストン ブレーキフルードで清掃します。
- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ブレーキキャリパーピストンシール "1"

New

・ブレーキキャリパーピストンダストシール "2" New

▲警告

ブレーキキャリパーピストンシールとブレー キキャリパーピストンダストシールは必ず新 品に交換すること。

要点

- ・ブレーキキャリパーピストンシールにブレーキフルードを塗布する。
- ・ブレーキキャリパーピストンダストシール にシリコングリースを塗布する。
- ・ブレーキキャリパーピストンシールとブレーキキャリパーピストンダストシールを ブレーキキャリパー溝に正しく組み付ける。




3. 以下の部品を組み付けます。 ・ブレーキキャリパーピストン "1"

要点

ピストンの壁にブレーキフルードを塗布する。

注意

- ・ピストンの "a" 側をブレーキキャリパー側に してピストンを組み付けること。
- ・無理な力を加えて挿入しないこと。



リヤブレーキキャリパーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
 - ・リヤブレーキキャリパー
- ・リヤブレーキキャリパーブラケット
- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・リヤホイール 4-7 ページ " リヤホイール " 参照。
- ・銅ワッシャー New
- ・ブレーキホース
- ・ユニオンボルト




ブレーキホースユニオンボルト 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

▲警告

車両を安全に操作するため、ブレーキホースの取り回しが正しいか確認すること。2-33ページ"ケーブル、ワイヤ、パイプ通し図"参照。

注意

ブレーキホースはパイプ部 "a" の曲がりを図のように向け、ブレーキキャリパーの突起部"b" に接触していること。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・ブレーキパッドスプリング
- ・ブレーキパッド
- ・ブレーキパッドピン
- ・ブレーキパッドピンプラグ



ブレーキパッドピン 17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf) ブレーキパッドピンプラグ 2.5 Nm (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf)

3-25 ページ " リヤブレーキパッドの点検 " 参昭。

4. ブレーキフルードリザーバーへブレーキフ ルードを規定レベルまで注入します。



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4


▲警告

- ・必ず指定のブレーキフルードを使用すること。他のブレーキフルードはシール類を劣化させ、ブレーキフルードの漏れやブレーキ作動不良の原因となる。
- ・2 種類以上のブレーキフルードを混ぜて使用 しないこと。多種類のブレーキフルードを 混ぜると化学反応を起こし、ブレーキ作動 不良の原因になる。
- ・ブレーキフルードを注入する際には水分が リザーバーに混入しないように注意すること。水分が混入すると、ブレーキフルード の沸騰点が著しく低下し、ベーパーロック をひき起こす恐れがある。

注意

ブレーキフルードは塗装面やプラスチックに 損傷を与えることがあるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。

- 5. 以下のエアー抜きをします。
- ・ブレーキシステム 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜 き " 参照。
- 6. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキフルードレベル 下限レベルマーク "a" 以下 → 補充 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点 検 " 参照。



- 7. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキペダルの作動 踏み具合が軟らかく感じられる時 → ブレーキシステムのエアー抜き 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。

リヤブレーキマスターシリンダーの取り外し

要点

リヤブレーキマスターシリンダーを取り外す前に、ブレーキフルードをブレーキシステム 全体から排出しておく。


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ユニオンボルト
- ・銅ワッシャー
- ・ブレーキホース

要点_

マスターシリンダーとブレーキホース先端の下に受皿を置き、残ったブレーキフルードを排出する。

リヤブレーキマスターシリンダーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ブレーキマスターシリンダー "1" 損傷 / 傷 / 摩耗 → 交換
- ・ブレーキフルード通路 "2" (ブレーキマスターシリンダーボディ) 詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃



- 2. 以下の点検をします。
- ブレーキマスターシリンダーキット 損傷 / 摩耗 → 交換
- 3. 以下の点検をします。
- ・マスターシリンダーリザーバーキャップ亀裂 / 損傷 → 交換
- ・ブレーキマスターシリンダーリザーバーダ イヤフラムホルダー
- ・ブレーキマスターシリンダーリザーバーダ イヤフラム

亀裂/損傷→交換

- 4. 以下の点検をします。
- ・ブレーキホース 亀裂 / 損傷 / 摩耗 → 交換

リヤブレーキマスターシリンダーの組み立て

▲警告

- ・組み付けの前に、内部部品を清掃、潤滑する。清掃、潤滑には新しいブレーキフルードを使用すること。
- ・ブレーキの構成部品内には、溶剤を使用し ないこと。





推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

- ブレーキマスターシリンダー、ブレーキマスターシリンダーキットをブレーキフルードで洗浄します。
- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・プライマリーシリンダーカップ "1" New
- ・セカンダリーシリンダーカップ "2" New ブレーキマスターシリンダーピストン "3" に組み付けます。

▲警告

シリンダーカップはブレーキフルードを塗布 して図のように組み付けること。組み付け方 向を間違えるとブレーキ不良の原因となる。






- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スプリング "1" ブレーキマスターシリンダーピストン "2" に組み付けます。

要点。


スプリング内径の小さい方をブレーキマス ターシリンダーピストンに組み付ける。



- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・マスターシリンダーキット "1" New
 - ・プッシュロッド "2"
 - ・サークリップ "3" New
 - ・ダストブーツ "4"

要点_

- ブレーキマスターシリンダーキットにブレーキフルードを塗布して組み付ける。
- ・プッシュロッド先端部にシリコングリース を塗布して組み付ける。
- ・サークリッププライヤーを使用して、サークリップを組み付ける。



リヤブレーキマスターシリンダーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・銅ワッシャー New
- ・ブレーキホース
- ・ユニオンボルト




ブレーキホースユニオンボルト 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

▲警告

車両を安全に操作するため、ブレーキホースの取り回しが正しいか確認すること。2-33ページ"ケーブル、ワイヤ、パイプ通し図"参照。

注意

ブレーキホースは、パイプ部がブレーキキャリパーの突起部 "a" に接触していること。



2. ブレーキフルードリザーバーへブレーキフルードを規定レベルまで注入します。



推奨ブレーキフルード ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4


▲警告

- ・必ず指定のブレーキフルードを使用すること。他のブレーキフルードはシール類を劣化させ、ブレーキフルードの漏れやブレーキ作動不良の原因となる。
- · 2 種類以上のブレーキフルードを混ぜて使用 しないこと。多種類のブレーキフルードを 混ぜると化学反応を起こし、ブレーキ作動 不良の原因になる。
- ・ブレーキフルードを注入する際には水分が リザーバーに混入しないように注意すること。水分が混入すると、ブレーキフルード の沸騰点が著しく低下し、ベーパーロック をひき起こす恐れがある。

注意


ブレーキフルードは塗装面やプラスチックに 損傷を与えることがあるので、ブレーキフ ルードがこぼれた場合はすぐに拭き取ること。

- 3. 以下のエアー抜きをします。
 - ・ブレーキシステム 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。
- 4. 以下の点検をします。
 - ・ブレーキフルードレベル 下限レベルマーク "a"以下 → 補充 3-26 ページ " ブレーキフルードレベルの点 検 " 参照。




- 5. 以下の点検をします。
- ・ブレーキペダルの作動 踏み具合が軟らかく感じられる時 → ブレーキシステムのエアー抜き 3-21 ページ " ブレーキシステムのエアー抜き " 参照。

ハンドルバー



手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	ナンバープレート		バンドのみ取り外す。
1	クラッチケーブル	1	接続を外す。
2	クラッチレバーホルダー	1	
3	エンジンストップスイッチ	1	
4	ブレーキマスターシリンダー	1	
5	スロットルケーブルキャップ	1	
6	スロットルケーブル(引き側)	1	接続を外す。
7	スロットルケーブル(戻し側)	1	接続を外す。
8	右グリップ	1	
9	チューブガイド	1	
10	カラー	1	
11	左グリップ	1	
12	アッパーハンドルバーホルダー	2	
13	ハンドルバー	1	



ハンドルバーの取り外し

1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。


▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を取り外します。
 - ・グリップ "1"

要点

ハンドルバー(チューブガイド)とグリップ の間に圧縮空気を吹き込む。グリップが緩ん でから取り外す。



ハンドルバーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ハンドルバー 曲がり / 亀裂 / 損傷 → 交換

▲警告

曲がったハンドルバーは非常に弱く危険であるため、修正しないこと。

ハンドルバーの組み付け

1. 車両を平坦な場所で垂直に立てます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・ダンパー "1"
- ・ロアーハンドルバーホルダー "2" (仮締め)
- ・ハンドルバー "3"
- ・アッパーハンドルバーホルダー "4"



アッパーハンドルバーホルダーボ ルト


28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)


要点


- ・取付ボルトの中心からの距離が長い側 "a" が 前になるように、ロアーハンドルバーホル ダーを組み付ける。
- ・ロアーハンドルバーホルダーを逆方向に組み付けることにより、ハンドルバーの位置 の前後のオフセット量を変更することができる。
- ・アッパーハンドルバーホルダーはポンチ マーク "b" がある方を前側にして組み付け る。
- ・ハンドルバーは左右のマーク "c" が左右同じ になるように組み付ける。
- ・ハンドルバーはアッパーハンドルバーホル ダーの突起部 "d" が図のようにマークの位置 になるように組み付ける。


注意


- ・ボルトはアッパーハンドルバーホルダーの 前側を先に締め付け、次に後側を締め付け ること。
- ・ハンドルバーをいっぱいまで左右に動かす。フューエルタンクと接触する場合は、ハンドルバーの位置を調整すること。

















- 3. 以下の部品を締め付けます。
- ・ロアーハンドルバーホルダーナット



ロアーハンドルバーホルダーナット 40 Nm (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf)

- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・ハンドルバーグリップ "1"


- a. ゴム系接着剤をハンドルバーの左端に薄く 塗布します。
- b. ハンドルバーグリップを左側からハンドル バーに押し込みながら組み付けます。
- c. 余分な接着剤を清潔な布で拭き取ります。

▲警告

完全に接着剤が乾くまで、ハンドルバーグ リップに触れたり動かしたりしないこと。

要点

ハンドルバーグリップは 2 つの矢印マークの 間の線 "a" を真上に向けてハンドルバーに組み付ける。



- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・エンジンストップスイッチ "1"
- ・クラッチレバー "2"
- ・クラッチレバーホルダー "3"
- ・クランプ "4"




エンジンストップスイッチスク リュー

0.5 Nm (0.05 m·kgf, 0.36 ft·lbf) クラッチレバーホルダーボルト 5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)

要点


- ・エンジンストップスイッチ、クラッチレバー、クラッチレバーホルダーは以下の寸法で取り付ける。
- ・エンジンストップスイッチリード線は、クラッチレバーホルダーの中央を通す。




- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・右グリップ "1"
 - カラー "2"チューブガイド "3" に接着剤を塗布します。

要点

- ・接着剤を塗布する前に、チューブガイド接着面 "a" の油脂類をシンナーなどで拭き取る。
- ・グリップの合わせマーク "b" とチューブガイ ドの切り欠き "c" が図の角度になるように組 み付ける。






- 7. 以下の部品を組み付けます。
 - ・カラー "1"
 - ・ラバーカバー "2"
 - ・スロットルグリップ "3"

要点


スロットルグリップ摺動面にグリース B を塗布する。



- 8. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スロットルケーブル "1"

要点。

スロットルケーブルの先端とスロットルグ リップの内部にグリース B を薄く塗布し、ス ロットルグリップをハンドルバーに組み付け る。




- 9. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スロットルケーブルハウジング "1"
- ・スロットルケーブルハウジング取付スク リュー "2"




スロットルケーブルハウジング取 付スクリュー 3.8 Nm (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf)

▲警告


スロットルケーブルハウジング取付スク リューを締め付け後、スロットルグリップ "3" がスムーズに作動するか確認すること。ス ムーズに作動しない場合は、スクリューを再 度締め付けて調整すること。





10.以下の部品を組み付けます。

- ・ラバーカバー "1"
- ・カバー(スロットルケーブルハウジング) "2"




- 11.以下の部品を組み付けます。
- ・フロントブレーキマスターシリンダーAss'y "1"
- ・フロントブレーキマスターシリンダーホル ダー "2"
- ・ブレーキマスターシリンダーホルダー取付 ボルト "3"



フロントブレーキマスターシリン ダーホルダーボルト 9 Nm (0.9 m·kgf, 6.5 ft·lbf)

要点。

- ・ブレーキマスターシリンダーホルダーは "UP" マークを上に向けて組み付ける。
- ・フロントブレーキマスターシリンダー Ass'y は頂部が水平になるように組み付ける。
- ・最初に上側のボルトを締め付け、次に下側 のボルトを締め付ける。




12.以下の部品を組み付けます。

・クラッチケーブル "1"

要点_

クラッチケーブルエンドにグリース B を塗布 して組み付ける。



13.以下の調整をします。

・クラッチレバー遊び3-10 ページ " クラッチレバーの遊びの調整" 参照。



クラッチレバー遊び 7.0-12.0 mm (0.28-0.47 in)


14.以下の調整をします。

・スロットルグリップ遊び 3-11 ページ " スロットルグリップの遊びの 調整 " 参照。




スロットルグリップ遊び 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

フロントフォーク



手順	作業名/部品名	個数	備考
			適正なスタンドを使用して、フロントホ イールを浮かせる。
	フロントホイール		4-3 ページ " フロントホイール " 参照。
	フロントブレーキキャリパー		4-11 ページ " フロントブレーキ " 参照。
	ナンバープレート		4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
1	プロテクター	1	
2	アッパーブラケットピンチボルト	2	緩める。
3	ダンパー Ass'y	1	緩める。
4	ロアーブラケットピンチボルト	2	緩める。
5	フロントフォーク	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。



フロントフォークの取り外し

1. 適正なスタンドを使用して、フロントホイールを浮かせます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

要点

アジャスターとベースバルブを緩める前にアジャスティングスクリューのセット位置を記録しておく。

- 2. 以下の部品を緩めます。
 - ・アッパーブラケットピンチボルト
 - ・ダンパー Ass'y
 - ・ロアーブラケットピンチボルト

▲警告


アッパーブラケットピンチボルトとロアーブ ラケットピンチボルトを緩める前に、フロン トフォークを支えること。

要点。

フロントフォークを車体から取り外す前に、 キャップボルトリングレンチ "2" を使用して ダンパー Ass'y "1" を緩める。



キャップボルトリングレンチ 90890-01501 YM-01501



- 3. 以下の部品を取り外します。
 - ・フロントフォーク

フロントフォークの分解

- 1. 以下を排出します。
- ・フォークオイル
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・アジャスター "1" (インナーチューブから)

要点


- ・インナーチューブ "2" を押し下げ、インナー チューブとロックナット "3" の間にキャップ ボルトリングレンチ "4" を差し込む。
- ・ロックナットを固定してアジャスターを取り外す。

注意

ダンパーロッドがダンパー Ass'y 内部に入り込んで取り出せなくなる恐れがあるので、ロックナットは取り外さないこと。




キャップボルトリングレンチ 90890-01501 YM-01501



- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・ダストシール "1"
- ・オイルシールクリップ "2" (マイナスドライバーを使用)


注意

インナーチューブに傷を付けないこと。



- 4. 以下の部品を取り外します。
- ・インナーチューブ "1"

- a. インナーチューブを 2-3 回に分けて作動さ せ、オイルシールに衝撃を与えて取り外し ます。
- b. インナーチューブを縮める時 "a" はゆっく りと、伸ばすとき "b" は速く作動させます。




- 5. 以下の部品を取り外します。
 - ・ベースバルブ "1" (ダンパー Ass'y から)

要点

キャップボルトリングレンチ "2" でダンパー Ass'y を固定し、キャップボルトレンチ "3" を 使用してベースバルブを取り外す。



キャップボルトレンチ 90890-01500 YM-01500 キャップボルトリングレンチ 90890-01501 YM-01501



フロントフォークの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・インナーチューブ表面 "a" 傷 → 修理または交換 1000番の耐水サンドペーパーを使用しま

オイルロックピースの損傷 → 交換

·インナーチューブ曲がり 規定値外 → 交換 ダイヤルゲージ "1" を使用します。




インナーチューブ曲がり限度 0.2 mm (0.01 in)

要 点

曲がりの値は、ダイヤルゲージの測定値の 1/2 である。

▲警告


衝突、転倒などで曲がったインナーチューブ は修正しないこと。



- 2. 以下の点検をします。
- ・アウターチューブ 傷/摩耗/損傷→交換
- 3. 以下の測定をします。
- ・フォークスプリング自由長 "a" 規定値外 → 交換




フォークスプリング自由長 497.0 mm (19.57 in) 使用限度 492.0 mm (19.37 in)




- 4. 以下の点検をします。
 - ・ダンパー Ass'y "1" 曲がり / 損傷 → 交換
- ・0 リング "2" 摩耗 / 損傷 → 交換

注意


- ・フロントフォークにはダンパー Ass'y アジャスティングロッドが組み込まれており、内部構造が精密にできているので、異物が混入しないようにすること。
- ・フロントフォークを分解または組み立てる時に、フロントフォーク内に異物が入らないようにすること。




- 5. 以下の点検をします。
- ・ベースバルブ "1" 摩耗 / 損傷 → 交換 汚れ → 清掃
- ・O リング "2" New 摩耗 / 損傷 → 交換
- ・ベースバルブブッシュ "3" 摩耗 / 損傷 → 交換
- ・スプリング "4" 損傷 / 疲労 → ベースバルブを交換
- ・エアーブリードスクリュー "5" 摩耗 / 損傷 → 交換



- 6. 以下の点検をします。
 - · 摺動部 "a" 摩耗 / 損傷 → 交換



- 7. 以下の点検をします。
- ・アジャスター "1"
- ・O リング "2" New 摩耗 / 損傷 → 交換



フロントフォークの組み立て

▲警告

- ・各フロントフォークのオイル量が同じであること。
- オイルレベルが均等でないとハンドリング や操作性が不安定になる。

要点

- ・フロントフォークを組み立てる際には以下 の部品を交換する。
 - ・インナーチューブブッシュ
 - ・アウターチューブブッシュ
- ・オイルシール
- ・銅ワッシャー
- ・フロントフォークを組み立てる前に各構成 部品を清掃する。
- 1. ダンパー Ass'y を最伸状態にします。
- 2. 以下へオイルを注入します。
- ・ダンパー Ass'y



推奨オイル サスペンションオイル S1 標準オイル量


196 cm³ (6.63 lmp.oz, 6.91 US oz)

注 意

- ・推奨オイルを必ず使用すること。異なった オイルを使用するとフロントフォーク本来 の性能を発揮できない。
- ・フロントフォークを分解または組み立てる時に、フロントフォーク内に異物が入らないように注意すること。
- 3. 注入後、ダンパー Ass'y "1" を 200 mm (7.9 in) 以内で上下にゆっくり数回動かし、ダンパー Ass'y 中のエアーを抜きます。

要点


過剰に大きく動かさない。200 mm (7.9 in) より大きく動かすとエアーが混入する。その場合には手順 1 から 3 を繰り返す。




- 4. 以下の測定をします。
- ・オイル量(左 / 右)"a" 規定値外 → 調整



標準オイルレベル 145-148 mm (5.71-5.83 in) 最伸状態のダンパー Ass'y の上部 から測定する。






- 5. 以下の部品を締め付けます。
 - ・ロックナット "1"

要 点 ____

手で回せる範囲でロックナットをダンパー Ass'y に一杯に締め付ける。



- 6. 以下の部品を緩めます。
- ・圧側減衰力アジャスター "1"

要点

- ・減衰力アジャスターを緩める前にセット位 置を記録しておく。
- ・減衰力アジャスターを一杯に緩めないと組 み付け後、正確な減衰特性が得られない。



- 7. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ベースバルブ "1" (ダンパー Ass'y "2" へ)

要点

初めにダンパーロッドを最圧状態にする。次にダンパーロッドの圧力を解放しながらべースバルブを組み付ける。



- 8. 以下の点検をします。
- ・ダンパー Ass'y 最伸状態になっていない → 手順 1 から 7 を繰り返す

- 9. 以下の部品を締め付けます。
- ・ベースバルブ "1"




ベースバルブ 28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)

要点


キャップボルトリングレンチ "2" でダンパー Ass'y を固定し、キャップボルトレンチ "3" を 使用してベースバルブを締め付ける。



キャップボルトレンチ 90890-01500 YM-01500 キャップボルトリングレンチ 90890-01501 YM-01501



10.フォークオイルを注入したら、ダンパー Ass'y "1" を 10 回以上ゆっくり上下させ、 各部にオイルをまわします。



11.ウエスなどでダンパー Ass'y "1" を保護して 最圧状態にし、余分なオイルをベースバル ブ側にオーバーフローさせます。

注意


ダンパー Ass'y を損傷しないようにすること。



12.オーバーフローしたオイルをダンパー Ass'y の孔 "a" から排出します。

要点

オーバーフローするオイル量は約 8 cm 3 (0.27 US oz, 0.28 Imp.oz)。



- 13.以下の点検をします。
 - ・ダンパー Ass'y の作動 固着 / 結合 / ざらつき → 手順 1 から 12 を 繰り返す



14.以下の部品を組み付けます。


- ・ダストシール "1" New
- ・オイルシールクリ<u>ップ</u> "2"
- ・オイルシール "3" New
- ・ワッシャー "4"
- ・アウターチューブブッシュ "5" New (インナーチューブ "6" へ)

注意

オイルシールは数字が記入された方を下側に向けて組み付けること。

要点

- ・ダストシールリップ部、オイルシールリッ プ部にグリース B を塗布する。
- ・インナーチューブにフォークオイルを塗布 する。
- ・オイルシールリップ部を傷付けないように、 フォークオイルを塗布したビニールシート "a" を使用する。




15.以下の部品を組み付けます。

・インナーチューブブッシュ "1" New


要点

インナーチューブブッシュの溝に合わせて組み付ける。



16.以下の部品を組み付けます。

・アウターチューブ "1" (インナーチューブ "2" へ)



17.以下の部品を組み付けます。


- ・インナーチューブブッシュ "1"
- ・ワッシャー "2" (アウターチューブへ)


要点

フォークシールドライバー "3" を使用して、 アウターチューブにインナーチューブブッ シュを押し込む。



フォークシールドライバー 90890-01502 YM-A0948





18.以下の部品を組み付けます。


・オイルシール "1" New

要 点 ____

フォークシールドライバー "2" を使用して、 ストッパーリング溝が完全に見えるまでオイ ルシールを押し込む。



フォークシールドライバー 90890-01502 YM-A0948




19.以下の部品を組み付けます。

・オイルシールクリップ "1"

要 点 _

オイルシールクリップをアウターチューブ溝に確実に組み付ける。




20.以下の部品を組み付けます。

・ダストシール "1" New


要点

インナーチューブにグリース B を塗布する。



21.以下の点検をします。

・インナーチューブの作動 固着 / 結合 / ざらつき → 手順 14 から 20 を 繰り返す



22.以下の測定をします。


・距離 "a"

規定値外 → ロックナットを締め込む



距離 "a"

16 mm (0.63 in) 以上 ダンパー Ass'y "1" 下部とロック ナット "2" 下部の間




23.以下の部品を組み付けます。

- ・カラー "1"
- ・フォークスプリング "2" (ダンパー Ass'y "3" へ)

要点

カラーは径の大きい方 "a" をフォークスプリング側に向けて組み付ける。




24.以下の部品を組み付けます。

・ダンパー Ass'y "1" (インナーチューブ "2" へ)

注意

ダンパー Ass'y は、インナーチューブの底部 に接触するまでゆっくりスライドさせて入れ る。インナーチューブを傷付けないように注 意すること。




25.以下の部品を緩めます。

・伸側減衰力アジャスター "1"

要点

- ・減衰力アジャスターを緩める前にセット位 置を記録しておく。
- ・減衰力アジャスターを一杯に緩めないと組 み付け後、正確な減衰特性が得られない。



26.以下の部品を組み付けます。


- ・ダンパーアジャスティングロッド "1"
- ・銅ワッシャー "2" **N**ew
- ・アジャスター "3" (ダンパー Ass'y "4" へ)

要点

- ・インナーチューブ "5" を押し下げ、インナー チューブとロックナット "6" の間にキャップ ボルトリングレンチ "7" を差し込む。
- ・手で回せる範囲でアジャスターをダンパー Ass'y に一杯に締め付ける。



キャップボルトリングレンチ 90890-01501 YM-01501



27.以下の測定をします。

・アジャスター "1" とロックナット "2" のす き間 "a"

規定値外 \rightarrow ロックナットを再度締め込ん で再調整




アジャスターとロックナットのすき 間 "a"

0.5-1.0 mm (0.02-0.04 in)

要点

規定値外のすき間で組み付けると正確な減衰力が得られない。




28.以下の部品を締め付けます。 アジャスターロックナット "1"



アジャスターロックナット 29 Nm (2.9 m·kgf, 21 ft·lbf)

要点

ロックナット "2" を固定してアジャスターを締め付ける。



29.以下の部品を組み付けます。

・アジャスター "1"

(インナーチューブへ)



アジャスター 55 Nm (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf) ネジロック 30.以下へオイルを注入します。

・フロントフォーク



推奨オイル サスペンションオイル S1 標準オイル量

330 cm³ (11.16 US oz, 11.64 lmp.oz) (USA) (CAN)


355 cm³ (12.00 US oz, 12.52 lmp.oz) (EUR) (JPN) (AUS) (NZL) (ZAF)

調整範囲

300–365 cm³ (10.14–12.34 US oz, 10.58–12.87 Imp.oz)

注意

- ・推奨オイルを必ず使用すること。異なった オイルを使用するとフロントフォーク本来 の性能を発揮できない。
- ・フロントフォークを分解または組み立てる時に、フロントフォーク内に異物が入らないようにすること。





31.以下の部品を組み付けます。

・ダンパー Ass'y "1" (アウターチューブへ)


要点

ダンパー Ass'y を仮締めする。





- 32.以下の部品を組み付けます。
 - ・プロテクターガイド "1"




フロントフォークの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・フロントフォーク "1"

要点

- ・ロアーブラケットピンチボルトを仮締めする。
- ・アッパーブラケットピンチボルトはこの段階ではまだ締め付けない。



- 2. 以下の部品を締め付けます。
 - ・ダンパー Ass'y "1"




ダンパー Ass'y 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

要点

キャップボルトリングレンチ "2" を使用して ダンパー Ass'y を締め付ける。




キャップボルトリングレンチ 90890-01501 YM-01501



- 3. 以下の調整をします。
 - ・フロントフォーク突出し量 "a"



フロントフォーク突出し量(標準) "a" 0 mm (0 in)



- 4. 以下の部品を締め付けます。
- ・アッパーブラケットピンチボルト "1"



アッパーブラケットピンチボルト 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)


・ロアーブラケットピンチボルト "2"



ロアーブラケットピンチボルト 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)

▲警告


規定トルクでロアーブラケットを締め付ける こと。規定トルクを超えて締め付けるとフロ ントフォークの作動不良の原因となる。



- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・プロテクター "1"
- ・プロテクター取付ボルト "2"




プロテクター取付ボルト 5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf)



- 6. 以下の調整をします。
 - ・伸側減衰力

要点


減衰力アジャスター "1" を一杯まで軽く締め込んでから、元の段数に戻す。




- 7. 以下の調整をします。
- ·圧側減衰力

要点

減衰力アジャスター "1" を一杯まで軽く締め 込んでから、元の段数に戻す。



ステアリングヘッド



ロアーブラケットの取り外し

1. 適正なスタンドを使用して、フロントホイールを浮かせます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・リングナット "1"

要点。

ステアリングナットレンチ "2" を使用してリングナットを取り外す。




ステアリングナットレンチ 90890-01403 エキゾーストフランジナットレン チ

YU-A9472

▲警告

ロアーブラケットの脱落を防ぐため、確実に 支えること。



ステアリングヘッドの点検

- 1. 以下の部品を灯油で洗浄します。
- ・ベアリング
- ・ベアリングレース
- 2. 以下の点検をします。
- ・ベアリング
- ・ベアリングレース 損傷 / ピッチング → 交換
- 3. 以下の部品を交換します。
- ・ベアリング
- ・ベアリングレース


- a. 長めのロッド "1" とハンマーを使用してベ アリングレースをステアリングヘッドパイ プから取り外します。
- b. たがね "2" とハンマーを使用してベアリン グレースをロアーブラケットから取り外し ます。
- c. 新しいベアリングレースを組み付けます。

注意

- ・ステアリングシャフトネジ部に損傷を与え ないように注意して作業すること。
- ・ベアリングレースが組み付け困難な場合、 ステアリングヘッドパイプが損傷している 可能性がある。

要点

ベアリングとベアリングレースは必ずセットで交換する。



4. 以下の点検をします。


- ・アッパーブラケット
- ・ロアーブラケット(ステアリングステムも一緒に)曲がり/亀裂/損傷 → 交換

ステアリングヘッドの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ロアーベアリング "1"

要点_


ダストシールリップ部およびインナーレース 内周面にグリースBを塗布する。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ベアリングレース
 - ・アッパーベアリング "1"
 - ・ベアリングレースカバー "2"

要点。

ベアリングとベアリングレースカバーリップ 部にグリース B を塗布する。




3. 以下の部品を組み付けます。

・ロアーブラケット "1"

要 点 _

ベアリング "a" の部分、ステアリングステム のネジ山にグリース B を塗布する。



- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・ステアリングリングナット "1"




ステアリングリングナット 7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)

要点


ステアリングナットは段付き部 "a" を下側に向けて組み付ける。

_____ ステアリングナットレンチ "2" を使用して ステアリングリングナットを締め付けま す。


3-33 ページ " ステアリングヘッドの点検と 調整 " 参照。



5. ステアリングステムはロックからロックまで回して点検します。スムーズに回転しない場合は、ステアリングステムを取り外し、ステアリングベアリングを点検します。




- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ワッシャー "1"



- 7. 以下の部品を組み付けます。
- ・フロントフォーク "1"
- ・アッパーブラケット "2"

要点。

- ・ロアーブラケットピンチボルトを仮締めする。
- ・アッパーブラケットピンチボルトはこの段階ではまだ締め付けない。




8. 以下の部品を組み付けます。 ・ステアリングステムナット "1"



ステアリングステムナット 145 Nm (14.5 m·kgf, 105 ft·lbf)

要点_

組み付ける時、ステアリングステムナットの接触面にグリースBを塗布する。




9. ナットを締め付けた後、ステアリングがスムーズに作動するか確認します。スムーズに作動しない場合は、ステアリングリングナットを徐々に緩めながらステアリングを調整します。

- 10.以下の調整をします。
- ・フロントフォーク突出し量 "a"



フロントフォーク突出し量(標準) "a" 0 mm (0 in)



- 11.以下の部品を締め付けます。
 - ・アッパーブラケットピンチボルト "1"



アッパーブラケットピンチボルト 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)


・ロアーブラケットピンチボルト "2"




ロアーブラケットピンチボルト 21 Nm (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf)

▲警告


規定トルクでロアーブラケットを締め付ける こと。規定トルクを超えて締め付けるとフロ ントフォークの作動不良の原因となる。




リヤショックアブソーバー Ass'y



リヤショックアブソーバー Ass'y



リヤショックアブソーバー Ass'y



リヤショックアブソーバーの取り扱い

▲警告

このリヤショックアブソーバーには高圧窒素 ガスを封入してある。リヤショックアブソー バーを取り扱う前には、以下の事項をよく読 んで必ず理解すること。リヤショックアブ ソーバーを不適切に扱ったことによる人的被 害や物的損害にはメーカーは責任を負えない。

- リヤショックアブソーバーを不正に変更したり分解したりしないこと。
- ・リヤショックアブソーバーを火気や高熱源 にさらさないこと。ガス圧が高くなり爆発 する恐れがある。
- ・リヤショックアブソーバーを変形させたり、 損傷させたりしないこと。リヤショックア ブソーバーが損傷すると緩衝性能が劣化す る。

要点


走行 50 km 位まではならし走行を行うこと。

リヤショックアブソーバーの廃棄

リヤショックアブソーバーを廃棄する前に、 必ず窒素ガスをバルブ "1" から抜いておくこ と。

▲警告

- ・ガスや金属片が飛び散る可能性があるため 目を傷付けないように保護メガネを着用す ること。
- ・損傷または摩耗したリヤショックアブソー バーを破棄する時は、ヤマハ販売店に持っ ていくこと。



リヤショックアブソーバー Ass'y の取り外し

 適正なスタンドを使用して、リヤホイール を浮かせます。


▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボ ルト "1"

要点_

リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボルト を取り外す時には、スイングアームが落ちな いように支える。




- 3. 以下の部品を取り外します。
 - ・リヤショックアブソーバー Ass'y アッパー ボルト
 - ・リヤショックアブソーバー Ass'v

ベアリングの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・アッパーベアリングストッパーリング "1"

要点


アウターレースを押しながらベアリングを押し込み、ストッパーリングを取り外す。



- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・アッパーベアリング "1"

要点


アウターレースを押しながらベアリングを取り外す。



- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・ロアーベアリング "1"

要点_

アウターレースを押しながらベアリングを取り外す。



リヤショックアブソーバー Ass'y の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・リヤショックアブソーバーロッド 曲がり / 損傷 → リヤショックアブソーバー Ass'y を交換
- ・リヤショックアブソーバー ガス漏れ / オイル漏れ → リヤショックアブ ソーバー Ass'y を交換
- ・スプリング 損傷 / 摩耗 → 交換
- ・スプリングガイド 損傷 / 摩耗 → 交換
- ・ベアリング 損傷 / 摩耗 → 交換
- ・ボルト - 曲がり / 損傷 / 摩耗 → 交換

コネクティングアームとリレーアームの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・コネクティングアーム
- ・リレーアーム 損傷 / 摩耗 → 交換
- 2. 以下の点検をします。
 - ・ベアリング
 - ・スペーサー 損傷 / ピッチング / 傷 → ベアリングとス ペーサーをセットで交換
- 3. 以下の点検をします。
 - ・オイルシール 損傷 / ピッチング → 交換

リレーアームの組み付け

- 1. 以下にグリースを塗布します。
 - ・オイルシール
 - ・ベアリング
 - ・スペーサー
 - ・ワッシャー
 - ・カラー




推奨グリース グリース B

- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ベアリング "1""
 - ・ワッシャー "2"
 - ・オイルシール "3" New (リレーアーム "4" へ)




取り付け深さ "a" 0 mm (0 in)



- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・ベアリング "1"
- ・オイルシール "2" New (コネクティングアーム "3" へ)



取り付け深さ "a" 0 mm (0 in)



リヤショックアブソーバー Ass'y の組み付け

- 1. 以下にグリースを塗布します。
- ・ロアーベアリング
- ・ダストシール
- ・カラー
- ・ブッシュ



推奨グリース グリース B

注意

ベアリング圧入面の摩耗の原因となるのでベ アリングを組み付ける時、アウターレース外 周面にグリースを塗布しないこと。

- 2. 以下にグリースを塗布します。
- ・ロリング



推奨グリース グリースB

- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・ベアリング
- ・ストッパーリング New (リヤショックアブソーバー Ass'y(上側) へ)

要点。

- ・ベアリングは、アウターレースに力を加え、 ストッパーリング溝が完全に見えるまで平 行に圧入する。
- ストッパーリング組み付け後、ベアリング がストッパーリングに当たるまで押し戻す。


- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ベアリング "1"
- ・ブッシュ "2"
- ・カラー "3"
- ・ダストシール "4" (リヤショックアブソーバー Ass'y(下側) へ)

要点_

ダストシールはリップ部を内側に向けて組み付ける。



取り付け深さ "a" 4.25 mm (0.17 in)



- 5. 以下にグリースを塗布します。
 - ・コネクティングアームとフレームボルト
- ・リレーアームとコネクティングアームボルト
- ・リレーアームとスイングアームボルト (外周とネジ部)
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y アッパー ボルト
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボ ルト



推奨グリース グリース B

- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・リヤショックアブソーバー Ass'y

要点

- ・リヤショックアブソーバー Ass'y を組み付け る時には、スイングアームを持ち上げる。
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y アッパーボルト、コネクティングアームボルト(フレーム側)は右側から組み付ける。
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボルト、コネクティングアームボルト(リレーアーム側)、リレーアームボルト(スイングアーム側)は左側から組み付ける。

- 7. 以下の部品を締め付けます。
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y アッパー ボルト



リヤショックアブソーバー Ass'y アッパーボルト 56 Nm (5.6 m·kgf, 41 ft·lbf)

・コネクティングアームボルト(フレーム 側)



コネクティングアームボルト(フレーム側) 80 Nm (8.0 m·kgf, 58 ft·lbf)

・コネクティングアームボルト(リレーアーム側)



コネクティングアームボルト(リレーアーム側) 80 Nm (8.0 m·kgf, 58 ft·lbf)

リレーアームボルト (スイングアーム側)




リレーアームボルト(スイング アーム側) 70 Nm (7.0 m·kgf, 51 ft·lbf)

・リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボルト



リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボルト 53 Nm (5.3 m·kgf, 38 ft·lbf)

スイングアーム



手順	作業名/部品名	個数	備考
			適正なスタンドを使用して、フロントホ イールを浮かせる。
	ブレーキホースホルダー		4-21 ページ " リヤブレーキ " 参照。
	リヤブレーキキャリパー		4-21 ページ " リヤブレーキ " 参照。
	ブレーキペダル取付ボルト		
	ドライブチェーン		
1	カラー	2	
2	オイルシール	2	
3	スラストベアリング	2	
4	ブッシュ	2	
5	オイルシール	2	
6	ベアリング	4	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

スイングアームの取り外し

 適正なスタンドを使用して、リヤホイール を浮かせます。

▲警告

車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の測定をします。
- ・スイングアーム横方向の遊び
- ・スイングアーム上下の動作

a. ピボットシャフトナットの締め付けトルク を測定します。




ピボットシャフトナット 85 Nm (8.5 m·kgf, 61 ft·lbf)

- b. スイングアーム横方向の遊び "a" はスイン グアームを左右に動かして測定します。
- c. スイングアーム横方向の遊びが規定値外の場合は、スペーサー、ベアリング、カラーを点検します。
- d. スイングアーム上下の動作 "b" はスイング アームを上下に動かして測定します。 スイングアーム上下の動作がスムーズでな い場合や引っ掛かりのある場合は、スペー サー、ベアリング、カラーを点検します。



スイングアーム横方向の遊び限度 (スイングアーム先端)

1.0 mm (0.04 in)




ベアリングの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ベアリング "1"

要点

アウターレースを押しながらベアリングを取り外す。




スイングアームの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・スイングアーム 曲がり / 亀裂 / 損傷 → 交換
- 2. 以下の点検をします。
- ・ピボットシャフト ピボットシャフトを平面上で転がします。 曲がり → 交換

▲警告

曲がったピボットシャフトは交換すること。



- 3. 以下の部品を灯油で洗浄します。
 - ・ピボットシャフト
 - ・スペーサー
- ・カラー
- ・ベアリング
- 4. 以下の点検をします。
- ・オイルシール 損傷 → 交換
- ・ベアリング
- ・スペーサー がた / 回転不良 / 錆 → ベアリングとブッ シュをセットで交換

スイングアームの組み付け

- 1. 以下にグリースを塗布します。
- ・ベアリング
- ・カラー
- ・スペーサー
- ・オイルシール New
- ・ピボットシャフト



推奨グリース モリブデングリース


- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・ベアリング "1"
- ・オイルシール "2" New (スイングアームへ)



取り付け深さ "a" 0-0.5 mm (0-0.02 in) 取り付け深さ "b" 6.5 mm (0.26 in)

要点。

スイングアーム内側からアウターベアリング を規定の深さまで圧入し、次にインナーベア リングを規定の深さに圧入する。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スイングアーム



ピボットシャフトナット 85 Nm (8.5 m·kgf, 61 ft·lbf)

要点


ピボットシャフトを右側から組み付ける。

- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・リヤホイール 4-7 ページ " リヤホイール " 参照。
- 5. 以下の調整をします。
 - ・ドライブチェーンのたわみ量3-27 ページ "ドライブチェーンのたわみ量の調整"参照。



ドライブチェーンたわみ量 50.0-60.0 mm (1.97-2.36 in)

チェーンドライブ




ドライブチェーンの取り外し

 適正なスタンドを使用して、リヤホイール を浮かせます。

▲警告

--車両が倒れないように確実に支えること。

- 2. 以下の部品を取り外します。
 - ・ジョイントクリップ
 - ・ドライブチェーンジョイント "1"
 - ・ドライブチェーン "2"




ドライブチェーンの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・ドライブチェーンの 15 リンク長さ "a" 規定値外 → ドライブチェーンを交換




15 リンク長さ限度 242.9 mm (9.56 in)

a. 図のように、ドライブチェーンの 15 リンク部で、それぞれのピンの内側同士の長さ "a"と、それぞれのピンの外側同士の長さ "b"を測定します。



b. 以下の計算式で、ドライブチェーンの 15 リンク長さ "c" を計算します。 ドライブチェーンの 15 リンク長さ "c" = (内側ピン間の長さ "a" + 外側ピン間の長さ "b")/2



要点

- ・ドライブチェーンの 15 リンク長さを測定する場合は、ドライブチェーンを張った状態で行う。
- ・この測定は測定位置を変えて 2、3 回行う。


- 2. 以下の点検をします。
- ・ドライブチェーン 固着 → 清掃、潤滑または交換




- 3. 以下の部品を清掃します。
 - ・ドライブチェーン

a. ドライブチェーンを清潔な布で拭きます。

- b. ドライブチェーンを灯油に入れて、残って いる汚れを落とします。
- c. ドライブチェーンを灯油から出して、完全 に乾燥させます。



- 4. 以下の点検をします。
- ・ドライブチェーンローラー "1" 損傷/摩耗 → ドライブチェーンを交換
- ・ドライブチェーンサイドプレート "2" 損傷/摩耗 → ドライブチェーンを交換



- 5. 以下にオイルを塗布します。
 - ・ドライブチェーン




推奨オイル ヤマルーブ スーパーチェーンオ イル

ドライブスプロケットの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ドライブスプロケット 歯面 "a" が 1/4 以上摩耗 → ドライブスプ ロケットとリヤホイールスプロケットを セットで交換

歯の曲がり → ドライブスプロケットとり ヤホイールスプロケットをセットで交換



- b. 正常
- ドライブチェーンローラー
 ドライブスプロケット

リヤホイールスプロケットの点検


4-8 ページ "リヤホイールスプロケットの点検 と交換 "参照。

ドライブチェーンの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ドライブチェーン "1"
- ・ドライブチェーンジョイント "2"
- ・ジョイントクリップ "3" **New**

▲警告

ジョイントクリップは必ず図の方向に組み付 けること。



- 2. 以下にオイルを塗布します。
- ・ドライブチェーン



推奨オイル ヤマルーブスーパーチェーンオイ

- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・ドライブスプロケット
- ・ロックワッシャー New
- ・ドライブスプロケットナット 5-1 ページ "エンジンの取り外し"参照。



ドライブスプロケットナット 75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)

注意

ドライブチェーンの寿命が非常に短くなるた め、摩耗したドライブスプロケットに新しい ドライブチェーンを取り付けないこと。

- 4. 以下の調整をします。
 - ・ドライブチェーンたわみ量 3-27 ページ "ドライブチェーンのたわみ量 の調整"参照。



ドライブチェーンたわみ量 50.0-60.0 mm (1.97-2.36 in)

注意

ドライブチェーンを張りすぎると、エンジン とエンジン内部への負担となる。緩めすぎる とドライブチェーンが飛び跳ね、スイング アームに損傷を与え、事故の原因となる。そ のため、ドライブチェーンのたわみ量は必ず 規定値内にあること。

エンジン編


エンジンの取り外し	5-1
サイレンサーの取り外し	
エキゾーストパイプ 2 の取り外し	5-6
ドライブスプロケットの取り外し	
エンジンの取り外し	5-7
サイレンサーとエキゾーストパイプの点検	5-7
サイレンサーファイバーの交換	
エンジンの組み付け	5-8
ブレーキペダルの組み付け	5-9
ドライブスプロケットの組み付け	5-9
エキゾーストパイプとマフラーの取り付け	5-10
カムシャフト	5-12
カムシャフトの取り外し	
カムシャフトの点検	5-15
タイミングチェーンとカムシャフトスプロケットの点検	5-16
タイミングチェーンテンショナーの点検	5-16
デコンプ機構の点検	
カムシャフトの組み付け	5-17
シリンダーヘッド	5-20
シリンダーヘッドの取り外し	5-22
タイミングチェーンガイド(吸気側)の点検	
シリンダーヘッドの点検	
シリンダーヘッドの組み付け	
バルブとバルブスプリング	5-24
バルブの取り外し	
バルブとバルブガイドの点検	
バルブシートの点検	
バルブスプリングの点検	
バルブリフターの点検	
バルブの組み付け	
シリンダーとピストン	5-32
ピストンの取り外し	5-33
シリンダーとピストンの点検	5-33
ピストンリングの点検	5-34
ピストンピンの点検	5-35
ピストンとシリンダーの組み付け	


クラ	ラッチ	5-37
	クラッチの取り外し	
	フリクションプレートの点検	5-40
	クラッチプレートの点検	
	クラッチスプリングの点検	5-40
	クラッチハウジングの点検	
	クラッチボスの点検	
	プレッシャープレートの点検	5-41
	プッシュレバーシャフトの点検	
	クラッチプッシュロッドの点検	
	プライマリードライブギヤの点検	
	プライマリードリブンギヤの点検	
	オイルシール組み付け	
	右クランクケースカバーの組み付け	
	イラッチの組み付け	
	クフッテの組み下り キックスターターレバーの組み付け	
	キックスターターレハーの組み刊け	5-45
キッ	· クスターター	5-46
	キックシャフト Ass'y の取り外し	
	キックシャフトとラチェットホイールの点検	5-47
	キックギヤ、キックアイドルギヤ、ラチェットホイールの点検	
	キックシャフト Ass'y の組み付け	
	キックアイドルギヤの組み付け	
	1))) 1 1 /V 1 1 (5) (±5) (±1) /	0 10
シフ	⁷ トシャフト	
	シフトガイドとシフトレバー Ass'y の取り外し	
	セグメントの取り外し	
	シフトシャフトの点検	
	シフトガイドとシフトレバー Ass'y の点検	
	ストッパーレバーの点検	
	ストッパーレバーの組み付け	
	セグメントの組み付け	
	シフトガイドとシフトレバー Ass'y の組み付け	5-52
	シフトシャフトの組み付け	5-53
	シフトペダルの組み付け	5-53
+ 1	´ルポンプとバランサーギヤ	E
7) 1	バランサーの取り外し	3-34 E E E
	パラフヮーの取り外し	5-56
		0
	バランサーウェイトギヤの点検	
	バランサーの点検	
	オイルポンプの点検	
	オイルポンプの組み立て	5-57 -
	オイルポンプとバランサーギヤの組み付け	5-57
AC	マグネト	5-60
	AC マグネトの取り外し	5-61
	AC マグネトの点検	
	ウッドラフキーの点検	
	AC マグネトの組み付け	


クランクケース	5-63
クランクケースの分解	5-66
クランクケースベアリングの取り外し	5-66
タイミングチェーン、タイミングチェーンガイド、	
オイルストレーナーの点検	5-66
クランクケースの点検	
オイルシール組み付け	5-67
クランクケースの組み立て	5-67
クランクシャフト Ass'y とバランサーシャフト	5-69
クランクシャフト Ass'y の取り外し	
クランクシャフト Ass'y の点検	
クランクシャフト Ass'y の組み付け	5-70 E 71
グラングァイト ASSY の組み下げ	5-71
バランサーシャフトの組み付け	5-71
トランスミッション	5-72
トランスミッションの取り外し	
シフトドラム Ass'y の点検	
トランスミッションの点検	
トランスミッションの組み付け	
「 ノ ノ へ ヽ ノ ノ コ ノ Ⅵ 凪の 门 Ⅵ	3-14


要点


この項目は、ヤマハモーターサイクルの整備の基本的な知識や技能を有する人(販売店、整備業者)を対象として作成しているため、整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組み立てなどを行わない。整備上のトラブルおよび機械破損の原因となる恐れがある。













サイレンサーの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・リヤショックアブソーバー Ass'y ロアーボ ルト "1"
- ・コネクティングアームボルト(フレーム 側)"2"
- ・サイレンサー "3"

要 点 ___

リヤショックアブソーバーを車体左側に寄せて、サイレンサーを取り外す。






エキゾーストパイプ 2 の取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・エキゾーストパイプ 2

要点_

エキゾーストパイプ2を、図の状態になるよう移動させて取り外す。




ドライブスプロケットの取り外し

- 1. ロックワッシャータブの曲がりをおこしま す。
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・ドライブスプロケット取付ナット "1"
- ・ロックワッシャー "2"

要点


リヤブレーキをかけた状態でナットを緩める。



- 3. 以下の部品を取り外します。
 - ・ドライブスプロケット "1"
 - ・ドライブチェーン "2"

要点


ドライブチェーンと一緒にドライブスプロ ケットを取り外す。



- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ピボットシャフト "1"

要点_


ピボットシャフトをすべて抜くと、スイングアームが緩む。スイングアームを支えるため、 ピボットシャフトと同径のシャフトをスイン グアームの他方の側に挿入する。



- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・エンジン "1" 右側から取り外します。


要点

- カプラー、ホース、ケーブルが外れている ことを確認する。
- ・エンジンを上に持ち上げ、エンジン下部から車体右側へ取り外す。



サイレンサーとエキゾーストパイプの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ガスケット "1" 損傷 → 交換



サイレンサーファイバーの交換


- 1. 以下の部品を取り外します。
 - ・ボルト "1"
 - ・サイレンサーボディ "2"

注意


サイレンサー破損の原因となるため、サイレンサーステー "a" を叩かないこと。

要点

インナーパイプはバイスなどで固定して取り 外す。



- 2. 以下の部品を取り外します。
 - ・リベット"1"
 - ・サイレンサーキャップ "2"



- 3. 以下の部品を交換します。
- ・ファイバー "1"




- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・サイレンサーボディ "1"
 - ・ボルト "2"



サイレンサーボディボルト 8 Nm (0.8 m·kgf, 5.8 ft·lbf) ネジロック

要点


耐熱シール剤を図の部分 "a" に、すき間のないように塗布する。



- 5. 以下の部品を交換します。
- ・ファイバー "1"

要点_


平板状のもの "2" を使用し、サイレンサーボディ内にファイバーを詰める。



- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・サイレンサーキャップ "1"
 - ・リベット "2"

要点_

- ・耐熱シール剤を図の部分 "a" に、すき間のないように塗布する。
- ・サイレンサーボディ "3" を組み付ける時、 ファイバーがずれないようにする。



エンジンの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・エンジン "1" エンジンを右側から組み付けます。
- ・ピボットシャフト "2"



ピボットシャフト 85 Nm (8.5 m·kgf, 61 ft·lbf)

・エンジンマウントボルト(下側)"3"



エンジンマウントボルト (下側) 53 Nm (5.3 m·kgf, 38 ft·lbf)

- ・エンジンブラケット(前側)"4"
- ・エンジンブラケットボルト (前側) "5"



エンジンブラケットボルト(前側) 34 Nm (3.4 m·kgf, 25 ft·lbf) ・エンジンマウントボルト(前側)"6"



エンジンマウントボルト (前側) 55 Nm (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf)

- ・エンジンブラケット(上側)"7"
- ・エンジンブラケットボルト (上側) "8"



エンジンブラケットボルト (上側) 34 Nm (3.4 m·kgf, 25 ft·lbf)


・エンジンマウントボルト (上側) "9"



エンジンマウントボルト (上側) 45 Nm (4.5 m·kgf, 33 ft·lbf)

要点

ピボットシャフトにモリブデングリースを塗 布する。



ブレーキペダルの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・スプリング "1"
- ・ブレーキペダル "2"
- ・O リング "3" New
- ・ブレーキペダル取付ボルト "4"




ブレーキペダル取付ボルト 26 Nm (2.6 m·kgf, 19 ft·lbf)

・クリップ "5"

要点」

ボルト、O リング、ブレーキペダルブラケットにグリース B を塗布する。




ドライブスプロケットの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ドライブスプロケット "1"
- ・ドライブチェーン "2"

要点

ドライブスプロケットをドライブチェーンと 一緒に組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ロックワッシャー "1" New
 - ・ドライブスプロケット取付ナット "2"




ドライブスプロケット取付ナット 75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)

要点

リヤブレーキをかけた状態でナットを締め付ける。

注意

共締めしている他の部品を破損する恐れがあるので、規定のトルクで締め付けること。




- 3. ロックワッシャータブを曲げてナットを ロックします。
- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ドライブスプロケットガイド
 - ・ドライブスプロケットカバー "1"
 - ・ドライブスプロケットカバー取付ボルト "2"



ドライブスプロケットカバー取付 ボルト

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)



エキゾーストパイプとマフラーの取り付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ガスケット New
- ・エキゾースト<u></u> プ 1 "1"
- ・エキゾーストパイプ1取付ナット "2"




エキゾーストパイプ取付ナット 20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)

要 占

最初にナットを 13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf) で 仮締めする。その後、20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf) で締め付ける。




- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・クランプ
 - ・エキゾーストパイプ 2 "1"
- ・エキゾーストパイプ 2 取付ボルト "2"



要点


エキゾーストパイプ 2 のパイプ端がエキゾーストパイプ 1 に対し、図のような位置になるように組み付け、仮締めする。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・クランプ
 - ・サイレンサー "1"
 - ・サイレンサー取付ボルト "2"




サイレンサー取付ボルト 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)



要点

サイレンサーのジョイント部がエキゾーストパイプ 2 に対し、図のような位置になるように組み付け、仮締めする。



- 4. 以下の部品を締め付けます。
- ・エキゾーストパイプ 2 取付ボルト



エキゾーストパイプ 2 取付ボルト 20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)

・クランプ




クランプ

12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)


要点

前後ジョイント部の挿入位置が合っているか 確認し、締め付ける。

カムシャフト




手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	シート		4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
	フューエルタンク		7-1 ページ " フューエルタンク " 参照。
	サイドカバー(左 / 右)		4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
	エアースクープ		4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
1	スパークプラグ	1	
2	シリンダーヘッドブリーザーホース	1	
3	シリンダーヘッドカバー取付ボルト	3	
4	シリンダーヘッドカバー	1	
5	シリンダーヘッドカバーガスケット	1	
6	タイミングチェーンガイド(上側)	1	
7	シリンダーヘッドカバーガスケット	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。



カムシャフトの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・タイミングマークアクセッシングスク リュー "1"
- ・クランクシャフトエンドアクセッシングス クリュー "2"





- 2. 以下の位置を合わせます。
 - 合わせマーク

- a. レンチを使用してクランクシャフト反時計 方向に回転させます。
- b. ローターの上死点マーク "a" とクランク ケースカバーの合わせマーク "b" を合わせ ます。


要点_

エキゾーストカムシャフトスプロケットの合わせマーク "c" とインテークカムシャフトスプロケットの合わせマーク "d" の位置をシリンダーヘッドの端部に合わせる。





- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・タイミングチェーンテンショナーキャップ ボルト "1"
- ・タイミングチェーンテンショナー "2"
- ・ガスケット




- 4. 以下の部品を取り外します。
- ・カムシャフトキャップ取付ボルト "1"
- ・カムシャフトキャップ "2"
- ・クリップ "3"

要点_

- ・カムシャフトキャップ取付ボルトは対角線 上に、外側から内側に取り外す。
- ・クリップがクランクケース内に脱落しないように、カムシャフトキャップを取り外す。

注意


シリンダーヘッド、カムシャフト、カムシャフトキャップへの損傷を防ぐため、カムシャフトキャップ取付ボルトは均等に取り外すこと。



- 5. 以下の部品を取り外します。
 - ・エキゾーストカムシャフト "1"
 - ・インテークカムシャフト "2"

要点

タイミングチェーンがクランクケース内に脱落しないように針金 "3" で吊っておく。



カムシャフトの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・カムシャフトローブ 青く変色 / ピッチング / 傷 → カムシャフト を交換
- 2. 以下の測定をします。
 - ・カムシャフトローブ寸法 "A" と "B" 規定値外 → カムシャフトを交換



カムシャフトローブ寸法

吸気力ム Α

31.730–31.830 mm (1.2492–1.2531 in)

使用限度

31.630 mm (1.2453 in)

吸気カムB

22.450-22.550 mm (0.8839-0.8878 in)

使用限度

22.350 mm (0.8799 in)

排気カムA

33.370–33.470 mm (1.3138–1.3177 in)

使用限度


33.270 mm (1.3098 in)


排気カムB

25.211–25.311 mm (0.9926–0.9965 in)

使用限度

25.111 mm (0.9886 in)






- 3. 以下の測定をします。
- ・カムシャフト振れ 規定値外 *→* 交換



カムシャフト振れ限度 0.030 mm (0.0012 in)



- 4. 以下の測定をします。
- ・カムシャフトとカムシャフトキャップのす き間


規定値外 → カムシャフトの外径を測定



カムシャフトとカムシャフトキャッ プのすき間

0.028-0.062 mm (0.0011-0.0024 in)

- a. カムシャフトをシリンダーヘッドに組み付 けます。
- b. 図のように、プラスチゲージ® "1"をカム シャフトジャーナルに置きます。



c. ダウエルピンとカムシャフトキャップを組 み付けます。


要点

- ・カムシャフトキャップボルトは内側から外 側のキャップへと対角線上に締め付ける。
- ・キャップのすき間を測定する時は、カム シャフトを回転させない。



カムシャフトキャップボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)


d. カムシャフトキャップを取り外し、プラス チゲージ®の幅 "1" を測定します。



- 5. 以下の測定をします。
- ・カムシャフトジャーナル外径 "a" 規定値外 → カムシャフトを交換 規定値内 → シリンダーヘッドとカムシャ フトキャップをセットで交換




カムシャフトジャーナル外径 21.959-21.972 mm (0.8645-0.8650 in)



タイミングチェーンとカムシャフトスプロ ケットの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・タイミングチェーン "1" 損傷 / 固着 → タイミングチェーン、カム シャフト、カムシャフトスプロケットを セットで交換
- 2. 以下の点検をします。
- ・カムシャフトスプロケット 歯面 "a" が 1/4 以上摩耗 → カムシャフト スプロケットとタイミングチェーンをセッ トで交換




- a. 歯面 1/4
- b. 正常
- 1. タイミングチェーンローラー 2. カムシャフトスプロケット


タイミングチェーンテンショナーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・タイミングチェーンテンショナー 亀裂 / 損傷 → 交換

a. 指で軽くテンショナーロッドを押しなが ら、細いドライバー "1" でテンショナー ロッドを時計方向に十分巻き上げます。


- b. 指で軽く押してドライバーを離す際、テンショナーロッドがスムーズに出ることを確認します。
- c. 動きがスムーズでない場合は、テンショナー Ass'y を交換します。






デコンプ機構の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・デコンプ機構
- a. デコンプカム "1" がスムーズに作動することを確認します。
- b. カムシャフトからデコンプレバーピン "2" が突き出していることを確認します。



カムシャフトの組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・エキゾーストカムシャフト "1"
- ・インテークカムシャフト "2"



a. レンチを使用してクランクシャフトを反時 計方向に回転させます。

要点。


- ・カムシャフトにモリブデンオイルを塗布す る。
- ・デコンプ機構にエンジンオイルを塗布する。
- b. ローターの上死点マーク "a" とクランク ケースカバーの合わせマーク "b" を合わせ ます。



c. タイミングチェーン "3" を各カムシャフト スプロケットに組み付けた後、カムシャフ トをシリンダーヘッドに組み付けます。

要点

エキゾーストカムシャフトスプロケットの合わせマーク "c" とインテークカムシャフトスプロケットの合わせマーク "d" の位置がシリンダーヘッドの端部と合うようにする。



カムシャフトを組み付ける時は、カムシャフトを回転させないこと。バルブが損傷したり、 バルブタイミングのずれが生じる。

d. クリップ、カムシャフトキャップ、カム シャフトキャップ取付ボルトを組み付けま す。




カムシャフトキャップ取付ボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点

- ・クリップがシリンダーヘッド孔に脱落する のを防止するため、クリップを取り付ける 前に、シリンダーヘッドを清潔な布で覆う。
- ・ボルトは、図で示した締め付け順序に従って 2-3 回に分けて締め付ける。

注意


シリンダーヘッド、カムシャフトキャップ、 カムシャフトの損傷を防ぐため、カムシャフ トキャップ取付ボルトは均等に締め付けるこ と。



2. 以下の部品を組み付けます。

・タイミングチェーンテンショナー

a. 指で軽くテンショナーロッドを押しなが ら、細いドライバーでテンショナーロッド を時計方向に十分巻き上げます。




b. テンショナーロッドが巻き上がり、チェーンテンショナーの UP マーク "a" が上方に向いた状態で、ガスケット "1"、タイミングチェーンテンショナー "2"、ガスケット "3" を組み付け、ボルト "4" を締め付けます。



タイミングチェーンテンショナー 取付ボルト


10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)



c. ドライバーを離し、テンショナーロッドが スムーズに出ることを確認し、ガスケット "5"、キャップボルト "6" を締め付けます。



テンショナーキャップボルト 6 Nm (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf)



- 3. 以下の部品を回転させます。
 - ・クランクシャフト反時計方向に数回回します。
- 4. 以下の点検をします。
- ・ローターの上死点マーク クランクケースの合わせマークと合わせます。
- ・カムシャフト合わせマーク シリンダーヘッド面と合わせます。 合っていない → 調整
- 5. 以下の部品を組み付けます。
 - ・タイミングチェーンガイド (上側) "1"
- ・シリンダーヘッドカバーガスケット "2"
- ・シリンダーヘッドカバー "3"
- ・シリンダーヘッドカバー取付ボルト "4"



シリンダーヘッドカバー取付ボル ト


10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点

シリンダーヘッドカバーガスケットにシーラントを塗布して組み付ける。



スリーボンド 1215 90890-85505




- 6. 以下の部品を組み付けます。
- ・シリンダーヘッドブリーザーホース
- ・スパークプラグ



スパークプラグ 13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf)

シリンダーヘッド



4

1

シリンダーヘッド締付ボルト


シリンダーヘッドガスケット

シリンダーヘッド

2

3

シリンダーヘッド




シリンダーヘッドの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・インテークカムシャフト
- ・エキゾーストカムシャフト5-14 ページ"カムシャフトの取り外し"参昭。
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・シリンダーヘッドナット
- ・シリンダーヘッドボルト

要点

- ・ボルトは図の順序で緩める。
- ・各ボルトは 1/2 回転ずつ緩め、すべてのボルトが完全に緩んだ後で取り外す。



タイミングチェーンガイド(吸気側)の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・タイミングチェーンガイド(吸気側) 損傷 / 摩耗 → 交換

シリンダーヘッドの点検

- 1. 以下を除去します。
- ・燃焼室のカーボン堆積物

要点

スパークプラグ孔ネジ部、バルブシートの損傷や傷を防ぐため、先の丸いスクレーパーを使用し、先の尖った道具は使用しない。



- 2. 以下の点検をします。
 - ・シリンダーヘッド 損傷 / 傷 → 交換

要点_

シリンダーヘッドを交換する時はバルブも一緒に交換する。

____ 5-27 ページ " バルブシートの点検 "。

- ・シリンダーヘッド冷却水通路 石灰などの堆積 / 錆 → 除去
- 3. 以下の測定をします。
- ・シリンダーヘッド歪み 規定値外 → シリンダーヘッドを研磨




歪み限度

0.05 mm (0.0020 in)

- a. 直定規とシックネスゲージをシリンダー ヘッドに置きます。
- b. 歪みを測定します。
- c. 限度以上の場合はシリンダーヘッドを次の 手順で研磨します。
- d. 400-600 番の耐水サンドペーパーを平板上 に置き、シリンダーヘッドを 8 の字を書く ように動かして研磨します。

要点。

均一に研磨できるように、シリンダーヘッド を数回回す。




シリンダーヘッドの組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・タイミングチェーンガイド(吸気側)"1"
- ・ダウエルピン "2"
- ・シリンダーヘッドガスケット "3" New
- ・シリンダーヘッド "4"

要点.

- ・シリンダーヘッドガスケットの刻印側 "a" を 車体後方に向けて組み付ける。
- ・タイミングチェーンを引き上げている間に、 タイミングチェーンガイド(吸気側)とシ リンダーヘッドを組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・ワッシャー "1"
- ・シリンダーヘッドボルト "2"
- ・シリンダーヘッドナット "3"




- 3. 以下の部品を締め付けます。
 - ・シリンダーヘッドボルト "1" "4"
 - ・シリンダーヘッドナット "5", "6"




シリンダーヘッドボルト "1" – "4" 33 Nm (3.3 m·kgf, 24 ft·lbf) シリンダーヘッドナット "5", "6" 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点_

- ・ボルトのネジ山と接触面、ワッシャーの接 触面にモリブデングリースを塗布する。
- ・ボルトとナットは、図で示した締め付け順 序に従って 2-3 回に分けて規定トルクで締 め付ける。





手順	作業名/部品名	個数	備考
	シリンダーヘッド		5-20 ページ " シリンダーヘッド " 参照。
1	バルブリフター	4	
2	アジャスティングパッド	4	
3	バルブコッター	8	
4	バルブスプリングリテーナー	4	
5	バルブスプリング	4	
6	バルブステムシール	4	
7	バルブスプリングシート	4	
8	インテークバルブ	2	
9	エキゾーストバルブ	2	

バルブの取り外し

点 _

シリンダーヘッドの内部部品(バルブ、バル ブスプリング、バルブシートなど)を取り外 す前に、バルブのシーリングが適正か確認す る。


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・バルブリフター "1"
- ・アジャスティングパッド "2"


点

- ・アジャスティングパッドをクランクケース 内に脱落させないように、タイミング チェーン室をウエスなどでカバーする。
- ・バルブリフターとアジャスティングパッド を元の位置に組み付けるため、組み付け位 置を記録しておく。



バルブラッパー 90890-04101 バルブラッピングツール YM-A8998






- 2. 以下の点検をします。
 - ・バルブのシーリング バルブシートでの漏れ \rightarrow バルブフェース、 バルブシート、バルブシート幅を点検 5-27 ページ " バルブシートの点検 " 参照。

a. きれいな洗油 "a" をインテークポートとエ

- キゾーストポートに注入します。
- b. バルブのシーリングが適切であるか点検し ます。

バルブシート "1" から洗油の漏れがないこと を確認する。




- 3. 以下の部品を取り外します。
- ・バルブコッター "1"

バルブスプリングコンプレッサー "2" とバル ブスプリングコンプレッサーアダプター "3" を使用し、バルブスプリングを押し付けてバ ルブコッターを取り外す。




バルブスプリングコンプレッサー 90890-04019 YM-04019 バルブスプリングコンプレッサ-アダプター 22 mm 90890-04108 YM-04108



- 4. 以下の部品を取り外します。
- ・バルブスプリングリテーナー "1"
- ・バルブスプリング "2"
- ・バルブ "3"
- ・バルブステムシール "4"
- ・バルブスプリングシート "5"

要点

各部品を元の位置に組み付けるため、組み付け位置を記録しておく。



バルブとバルブガイドの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・バルブステムとバルブガイドのすき間 規定値外 → バルブガイドを交換

バルブステムとバルブガイドのすき間= バルブガイド内径 "a" -バルブステム外径 "b"



バルブステムとバルブガイド間の すき間(吸気)

0.010-0.037 mm (0.0004-0.0015 in) 声田阳萨


使用限度


0.080 mm (0.0032 in) バルブステムとバルブガイド間の

すき間(排気)

0.025-0.052 mm (0.0010-0.0020 in) 使用限度

0.100 mm (0.0039 in)





2. 以下の部品を交換します。


・バルブガイド

要点

バルブガイドの取り外しと組み付け作業を容易にし、正確な接合を保つため、シリンダーヘッドを 100 $^{\circ}$ (212 $^{\circ}$ F) に加熱する。

a. バルブガイドリムーバー "1" を使用して、

バルブガイドを取り外します。




b. バルブガイドインストーラー "2" とバルブ ガイドリムーバー "1" を使用して、新しい バルブガイドを組み付けます。




バルブガイド取り付け高さ "a" 吸気

10.8-11.2 mm (0.43-0.44 in) 非気

11.2-11.6 mm (0.44-0.46 in)



c. バルブガイドを組み付けた後、適正なバルブステムとバルブガイドのすき間となるようにバルブガイドリーマー "3" を使用してバルブガイドの孔を広げます。



要点

バルブガイドを交換した後、バルブシートを 面取りする。



吸氨

バルブガイドリムーバー (ø4.5) 90890-04116 YM-04116 バルブガイドインストーラー (ø4.5) 90890-04117 YM-04117 バルブガイドリーマー (ø4.5) 90890-04118 YM-04118

排気

バルブガイドリムーバー (ø5.0) 90890-04097 YM-04097 バルブガイドインストーラー (ø5.0) 90890-04098

YM-04098 バルブガイドリーマー (ø5.0) 90890-04099

3. 以下を除去します。・カーボンの堆積(バルブフェースとバルブシートから)

YM-04099


- 4. 以下の点検をします。
 - ・バルブフェース ピッチング / 摩耗 → バルブフェースを削る

・バルブステムエンド マッシュルーム形状または直径がバルブス テムの胴部分よりも大きい → バルブを交 換

- 5. 以下の測定をします。
 - ・バルブマージン厚さ D "a" 規定値外 → バルブを交換



バルブマージン厚さ D(吸気) 1.20 mm (0.0472 in) バルブマージン厚さ D(排気) 0.85 mm (0.0335 in)




- 6. 以下の測定をします。
- ・バルブステム振れ 規定値外 → バルブを交換

要点

- 新しいバルブを組み付ける時は、常にバルブガイドも交換する。
- ・バルブを取り外したり交換したりした場合 は、常にオイルシールも交換する。



バルブステム振れ限度 0.010 mm (0.0004 in)




バルブシートの点検

- 1. 以下を除去します。
- ・カーボンの堆積 (バルブフェースとバルブシートから)
- 2. 以下の点検をします。
 - ・バルブシート ピッチング / 摩耗 → シリンダーヘッドを交 換


- 3. 以下の測定をします。
- ・バルブシート幅 C "a" 規定値外 → シリンダーヘッドを交換



バルブシート幅 C (吸気) 0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in) バルブシート幅 C (排気) 0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in)




a. バルブフェースに光明丹 "b" を塗布します。



- b. バルブをシリンダーヘッドに組み付けま す。
- c. バルブをバルブガイドに通し、バルブシートに印が付くように押します。
- d. バルブシートの幅 "c" を測定します。

要 占

バルブシートとバルブフェースが接触する箇所は、光明丹が剥がれる。



- 4. 以下の部品をすり合わせます。
 - ・バルブフェース
 - ・バルブシート

注意

このモデルはチタン製のインテークバルブと エキゾーストバルブを使用している。 バルブシートのすり合わせに使用したバルブ は使用しないこと。すり合わせをした場合は 必ず新品のバルブと交換すること。


要点

- ・シリンダーヘッドを交換する時は、バルブ も新品に交換し、すり合わせはしない。
- ・バルブまたはバルブガイドを交換する時は、 新品のバルブを使用してバルブシートをす り合わせた後に、新しいバルブと交換する。

a. 荒目のコンパウンド "a" をバルブフェース に塗布します。

注意

コンパウンドがバルブステムとバルブガイドの間のすき間に入らないように注意すること。




- b. バルブステムにモリブデンオイルを塗布し ます。
- c. バルブをシリンダーヘッドに組み付けます。
- d. バルブを回転させてバルブフェースとバル ブシートを均一に磨いたら、コンパウンド を完全に拭き取ります。

要点


バルブラッパーを回転させながらバルブシートを軽く叩いてすり合わせる。

- e. 細目のコンパウンドをバルブフェースに塗布し、上記の手順を繰り返します。
- f. すり合わせの手順がすべて終了したら、バルブフェースとバルブシートからコンパウンドを完全に拭き取ります。

g. バルブフェースに光明丹 "b" を塗布します。



- h. バルブをシリンダーヘッドに組み付けま す。
- i. バルブをバルブガイドに通し、バルブシートに印が付くように押します。
- j. バルブシートの幅 "c" を再度測定します。 バルブシートの幅が規定値外の時は、バル ブシートを再度面取りしてすり合わせま す。



バルブスプリングの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・自由長 "a" 規定値外 → バルブスプリングを交換



自由長(吸気)

36.69 mm (1.44 in)

使用限度


35.69 mm (1.41 in)

自由長(排気)


34.86 mm (1.37 in)

使用限度

33.86 mm (1.33 in)



- 2. 以下の測定をします。
- ・取り付け荷重 "a" 規定値外 → バルブスプリングを交換



b. 取り付け長



取り付け荷重(吸気)

146.00-168.00 N (14.89-17.13 kgf,

32.82-37.77 lbf)

取り付け荷重(排気)

137.00-157.00 N (13.97-16.01 kgf,

30.80-35.29 lbf)

取り付け長 (吸気)

31.40 mm (1.24 in)

取り付け長(排気)

28.50 mm (1.12 in)

- 3. 以下の測定をします。
 - ・たおれ角 "a" 規定値外 → バルブスプリングを交換




たおれ角限度(吸気)

2.5 ° /1.6 mm (2.5 ° /0.06 in)


たおれ角限度(排気)

2.5° /1.5 mm (2.5° /0.06 in)



バルブリフターの点検


- 1. 以下の点検をします。
- バルブリフター 損傷 / 傷 → バルブリフターとシリンダー ヘッドを交換



I1170701

バルブの組み付け


- 1. 以下の部品を清掃します。
- ・バルブステムエンド



- 2. 以下にオイルを塗布します。
 - ・バルブステム "1"
- ・バルブステムシール "2"




推奨オイル モリブデンオイル



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スプリングシート "1"
 - ・バルブステムシール "2" New
 - ・バルブ "3"
 - ・バルブスプリング "4"
 - ・バルブスプリングリテーナー "5" (シリンダーヘッドへ)

要点_

- ・各バルブは、元の位置に組み付ける。
- ・バルブスプリングは、ピッチの広い方 "a" を 上に向けて組み付ける。




- b. ピッチの狭い方
- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・バルブコッター "1"

要点

バルブスプリングコンプレッサー "2" とバルブスプリングコンプレッサーアダプター "3" を使用し、バルブスプリングを押し付けてバルブコッターを組み付ける。



バルブスプリングコンプレッサー 90890-04019 YM-04019 バルブスプリングコンプレッサー アダプター 22 mm 90890-04108 YM-04108




5. バルブコッターをバルブステムに取り付けるために、プラスチックハンマーを使用してバルブの先端を軽く叩きます。

注 意

強い力でバルブの先端を叩くとバルブを損傷する恐れがある。



- 6. 以下の部品にエンジンオイルを塗布します。
 - ・アジャスティングパッド "1"
 - ・バルブリフター "2"




- 7. 以下の部品を組み付けます。
 - ・アジャスティングパッド
 - ・バルブリフター

要点

- ・バルブリフターは指で回転させた時スムーズに動くことを確認する。
- ・各バルブリフターとアジャスティングパッドは、元の位置に組み付ける。

シリンダーとピストン

シリンダーとピストン



ピストンの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ピストンピンクリップ "1"
- ・ピストンピン "2"
- ・ピストン "3"

注意


ピストンピンの抜き出しにハンマーを使用し ないこと。


要点

- ・ピストンピンクリップを取り外す前に、ピストンピンクリップをクランクケース内に落さないようにウエスなどでカバーする。
- ・ピストンピンを取り外す前に、ピストンピンクリップの溝周辺とピストンピンの内径周辺にバリのある場合は取り除く。ピストンピン溝周辺のバリを取り除いても、ピストンピンが固く引き抜きにくい場合は、ピストンピンプーラーセット"4"を使用する。



ピストンピンプーラーセット 90890-01304 ピストンピンプーラー YU-01304






- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・トップリング
- ・オイルリング

要点

ピストンリングを取り外す時は、合口すき間 を指で広げ、ピストンリングの合口の反対側 をピストンヘッドの上方に持ち上げる。



シリンダーとピストンの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ピストンウォール(側壁)
- ・シリンダーウォール 縦方向の傷 → シリンダーを交換、ピスト ンとピストンリングをセットで交換
- 2. 以下の測定をします。
 - ・ピストンクリアランス

a. シリンダー内径をシリンダーボアゲージを 使用して測定します。

要点

シリンダー内径はシリンダーの端から端と前から後までを測定する。測定値の平均値を算出する。



内径

77.000–77.010 mm (3.0315–3.0319 in)

円筒度限界

0.050 mm (0.0020 in)


真円度限界

0.050 mm (0.0020 in)

シリンダー内径 = D₁-D₆ の最大値

円筒度限界 = $(D_1$ または D_2 の最大値) - $(D_5$ または D_6 の最大値)

真円度限界 = D_1 、 D_3 または D_5 の最大値 - D_2 、 D_4 または D_6 の最小値



- b. 規定値外の場合、シリンダーを再ボーリング加工するか交換し、ピストンとピストンリングをセットで交換します。
- c. ピストン外径 D "a" を測定位置 H "b" でマイクロメーターを使用して測定します。




ピストン外径 D

76.955–76.970 mm (3.0297–3.0303 in)

測定位置 H

9.0 mm (0.35 in)



- d. 規定値外の場合、シリンダー、ピストン、 ピストンリングをセットで交換します。
- e. ピストンクリアランスを以下の公式で算出 します。

ピストンクリアランス= シリンダー内径 - ピストン外径



ピストンクリアランス

0.030-0.055 mm (0.0012-0.0022 in) 使用限度

0.15 mm (0.006 in)

f. 規定値外の場合、シリンダー、ピストン、 ピストンリングをセットで交換します。

ピストンリングの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・ピストンリングサイドクリアランス 規定値外 → ピストンとピストンリングを セットで交換

要点。


ピストンリングサイドクリアランスを測定する前に、ピストンリングの溝やピストンリン グからカーボン堆積物を取り除く。



ピストンリングサイドクリアランス トップリング サイドクリアランス

0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in) 使用限度


0.120 mm (0.0047 in)



- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・ピストンリング

要点

シリンダー内にピストンと一緒にピストンリングを水平に組み付ける。



- a. 10 mm (0.39 in)
- 3. 以下の測定をします。
- ・ピストンリング合口すき間 規定値外 → ピストンリングを交換

要 占

オイルリングエキスパンダーの合口すき間は 測定不可能である。オイルリングレールのす き間が大きすぎる場合はオイルリングをセッ トで交換する。



ピストンリング合口すき間

トップリング

合口すき間(取付時)

0.15-0.25 mm (0.0059-0.0098 in)

使用限度

0.50 mm (0.0197 in)

オイルリング

合口すき間(取付時)

0.10-0.35 mm (0.0039-0.0138 in)

ピストンピンの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ピストンピン 青く変色 / 溝 → ピストンb
 - 青く変色 / 溝 → ピストンピンを交換、潤滑 系統を点検
- 2. 以下の測定をします。
 - ・ピストンピン外径 "a"

規定値外 → ピストンピンを交換




ピストンピン外径

15.991–16.000 mm (0.6296–0.6299

in)

使用限度

15.971 mm (0.6288 in)



- 3. 以下の測定をします。
- ・ピストンピン孔内径 "b" 規定値外 → ピストンを交換




ピストンピン孔内径

16.002-16.013 mm (0.6300-0.6304

in)

使用限度

16.043 mm (0.6316 in)





ピストンとシリンダーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルリングエキスパンダー "1"
- ・ロアーオイルリングレール "2"
- ・アッパーオイルリングレール "3"
- ・トップリング "4"

要点


ピストンリングはメーカー印または数字のある側を上に向けて組み付ける。






- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ピストン "1"
 - ・ピストンピン "2"
 - ・ピストンピンクリップ "3" New


- ・ピストンピンにエンジンオイルを塗布する。
- ・ピストンの F マーク "a" を吸気側(前側)に 向けて組み付ける。
- ・ピストンピンクリップを組み付ける前に、 クリップをクランクケース内に落さないよ うにウエスなどでカバーする。
- ・ピストンピンクリップは、クリップ端とピ ストン切り欠きとの距離 "c" を 3 mm (0.12 in) 以上離して取り付ける。





- 3. 以下の部品にエンジンオイルを塗布しま す。
 - ・ピストン
 - ・ピストンリング
 - ・シリンダー

- 4. 以下の部品を振り分けます。
- ・ピストンリング合口すき間



- a. トップリング合口 b. アッパーオイルリング合口 c. オイルリング合口
- d. ロアーオイルリング合口
- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・シリンダーガスケット New
- ・ダウエルピン
- ・シリンダー





シリンダーボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)


点。

- ・ピストンリングを片手で押さえながら、シ リンダーをもう一方の手で組み付ける。
- ・タイミングチェーンとタイミングチェーン ガイド(エキゾースト側)をタイミング チェーン孔に通す。

クラッチ







クラッチの取り外し


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・クラッチボスナット "1"
- ・ロックワッシャー "2"
- ・クラッチボス "3"

要点_

- ・ロックワッシャータブの曲がりをおこす。
- ・クラッチホルダー "4" を使用してクラッチボスを固定し、クラッチボスナットを緩める。



クラッチホルダー 90890-04086 YM-91042



フリクションプレートの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・フリクションプレート 損傷 / 摩耗 → フリクションプレートをセッ トで交換
- 2. 以下の測定をします。
- ・フリクションプレート厚さ 規定値外 → フリクションプレートをセッ トで交換


要点

フリクションプレートの4箇所を測定する。



フリクションプレート厚さ 2.90-3.10 mm (0.114-0.122 in) 使用限度

2.80 mm (0.110 in)



クラッチプレートの点検


- 1. 以下の点検をします。
- ・クラッチプレート 損傷 → クラッチプレートをセットで交換
- 2. 以下の測定をします。
- ・クラッチプレート歪み (プレートの表面とシックネスゲージ "1" を 使用)

規定値外 \rightarrow クラッチプレートをセットで 交換



歪み限度

0.10 mm (0.0039 in)



クラッチスプリングの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・クラッチスプリング 損傷 → クラッチスプリングをセットで交 換
- 2. 以下の測定をします。
- ・クラッチスプリング自由長 規定値外 → クラッチスプリングをセット で交換




クラッチスプリング自由長

45.00 mm (1.77 in)

使用限度

44.00 mm (1.73 in)




I1412901

クラッチハウジングの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・クラッチハウジングドッグ部 "a" 損傷 / ピッチング / 摩耗 → クラッチハウジ ングドッグ部のバリを除去、またはクラッ チハウジングを交換

要点

クラッチハウジングドッグ部のピッチングは クラッチの作動不良をひき起こす。




クラッチボスの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・クラッチボススプライン 損傷 / ピッチング / 摩耗 → クラッチボスを 交換

要点

クラッチボススプラインのピッチングはク ラッチの作動不良をひき起こす。




プレッシャープレートの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・プレッシャープレート 亀裂 / 損傷 → 交換


プッシュレバーシャフトの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・プッシュレバーシャフト 摩耗 / 損傷 → 交換



クラッチプッシュロッドの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・プッシュロッド 1 "1"
- ・ベアリング "2"
- ・ワッシャー "3"
- ・プッシュロッド 2 "4"
- ・ボール "5" 亀裂 / 損傷 / 摩耗 → 交換



- 2. 以下の測定をします。
- ・プッシュロッド 2 曲がり限度 規定値外 → 交換



プッシュロッド曲がり限度 0.10 mm (0.0039 in)

プライマリードライブギヤの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・プライマリードライブギヤ 損傷 / 摩耗 → プライマリードライブギヤと プライマリードリブンギヤをセットで交換 作動中の異音 → プライマリードライブギ ヤとプライマリードリブンギヤをセットで 交換
- 2. 以下の点検をします。
- ・プライマリードライブギヤとプライマリー ドリブンギヤ間の遊び 遊びがある → プライマリードライブギヤ とプライマリードリブンギヤをセットで交 換

プライマリードリブンギヤの点検


- 1. 以下の点検をします。
- ・プライマリードリブンギヤ 損傷 / 摩耗 → プライマリードライブギヤと プライマリードリブンギヤをセットで交換 作動中の異音 → プライマリードライブギ ヤとプライマリードリブンギヤをセットで 交換

オイルシール組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルシール "1" New
- ・ワッシャー "2"
- ・サークリップ "3" **N**ew

要点_

- ・オイルシールリップ部にグリース B を少量 塗布する。
- ・オイルシールは、メーカー印、サイズ記号 面を内側に向けて、平行に組み付ける。




右クランクケースカバーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ダウエルピン "1"
- ・O リング "2" New
- ・カラー "3"
- ・ガスケット "4" New

要点

O リングにグリース B を塗布する。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・右クランクケースカバー "1"
 - ・右クランクケースカバー取付ボルト "2"





右クランクケースカバー取付ボル ト

10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点.

- インペラーシャフトの先端にエンジンオイルを塗布する。
- ・インペラーシャフトギヤ "3" をプライマリー ドライブギヤ "4" に合わせる。
- ・右クランクケースカバー取付ボルトは数回 に分け、対角線上に締め付ける。






クラッチの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・プッシュレバーシャフト "1"

要点


- ・オイルシールリップ部にグリース B を塗布 する。
- ・プッシュレバーシャフト摺動部にエンジン オイルを塗布して組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・プライマリードリブンギヤ"1"
- ・スラストワッシャー "2"
- ・クラッチボス "3"

要点

プライマリードリブンギヤ内周面にエンジンオイルを塗布する。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・ロックワッシャー "1" New
- ・クラッチボスナット "2"



クラッチボスナット 75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)

注意


共締めしている他の部品を破損する恐れがあるので、規定のトルクで締め付けること。

要点


クラッチホルダー "3" を使用してクラッチボスを固定する。



クラッチホルダー 90890-04086 YM-91042




4. ロックワッシャー "1" のタブを折り曲げます。



- 5. 以下の部品を組み付けます。
 - ・フリクションプレート "1"
 - ・クラッチプレート "2"
 - ・クッションスプリング "3"

要点


- ・最初にフリクションプレートを組み付け、 最後がフリクションプレートになるように、 クラッチプレートとフリクションプレート を交互に組み付ける。
- ・クッションスプリング "3" を図の位置に組み付ける。
- ・フリクションプレートとクラッチプレート にエンジンオイルを塗布する。



- 6. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ベアリング "1"
 - ・ワッシャー "2"
 - ・サークリップ "3" **New** プッシュロッド 1 "4" に組み付けます。

要点


ベアリングとワッシャーにエンジンオイルを 塗布する。




- 7. 以下の部品を組み付けます。
- ・プッシュロッド 2 "1"
- ・ボール "2"
- ・プッシュロッド 1 "3"

要点

プッシュロッド 1、2 およびボールにエンジン オイルを塗布する。



- 8. 以下の部品を組み付けます。
- ・プレッシャープレート "1"




- 9. 以下の部品を組み付けます。
- ・クラッチスプリング
- ・クラッチスプリングボルト



クラッチスプリングボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点

ボルトは数回に分け、対角線上に締め付ける。



- 10.以下の部品を組み付けます。
 - ・ガスケット "1" New




- 11.以下の部品を組み付けます。
- ・クラッチカバー "1"
- ・クラッチカバーボルト



クラッチカバーボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点

ボルトは数回に分け、対角線上に締め付ける。



キックスターターレバーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・キックスターターレバー "1"
- ・ワッシャー
- ・キックスターターレバー取付ボルト




キックスターターレバー取付ボル ト

33 Nm (3.3 m·kgf, 24 ft·lbf)

要点


キックスターターレバーとフレーム間のすき間 "a" が 5 mm (0.2 in) 以上で、キックスターターレバーを引き出した時に右クランクケースカバーと接触しないように組み付ける。



キックスターター

キックシャフトの取り外し






手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	プライマリードリブンギヤ		5-37 ページ " クラッチ " 参照。
1	キックアイドルギヤ	1	
2	キックシャフト Ass'y	1	
3	スプリングガイド	1	
4	トーションスプリング	1	
5	ラチェットホイール	1	
6	キックギヤ	1	
7	キックシャフト	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

キックシャフト Ass'y の取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・キックシャフト Ass'y "1"


要点

トーションスプリング "2" をクランクケース ストッパー部 "a" より外して取り外す。




キックシャフトとラチェットホイールの点検

- 1. 以下の点検をします。
 - ・ラチェットホイール "1" の動き スムーズに作動しない → 交換
- ・キックシャフト "2" 摩耗 / 損傷 → キックシャフト Ass'y を交換
- ・スプリング "3" 折損 → 交換



キックギヤ、キックアイドルギヤ、ラチェッ トホイールの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・キックギヤ "1" 摩耗 / 損傷 → キックシャフト Ass'y を交換
- ・キックアイドルギヤ "2"
- ・ラチェットホイール "3"
- ・ギヤ歯面 "a"
- ・ラチェット歯面 "b" 摩耗 / 損傷 → 交換




キックシャフト Ass'y の組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・キックギヤ"1"
- ・ワッシャー "2"
- ・サークリップ "3" New
- ・ラチェットホイー<u>ル "4</u>"
- ・スプリング "5"
- ・ワッシャー "6"
- ・サークリップ "7" New (キックシャフト "8" へ)

要点_


- ・キックギヤ内周面およびラチェットホイー ル内周面にモリブデンオイルを塗布する。
- ・ラチェットホイールのポンチマーク "a" を キックシャフトのポンチマーク "b" に合わせ て組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・トーションスプリング "1" (キックシャフト "2" へ)

要点


トーションスプリングのストッパー部 "a" を キックシャフトの孔 "b" に組み付ける。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・スプリングガイド "1"

要点


スプリングガイドをキックシャフトにスライドさせ、スプリングガイドの溝 "a" をトーションスプリングのストッパー部に合わせて組み付ける。



- 4. 以下の部品を組み付けます。
 - ・キックシャフト Ass'y "1"

要点


- ・キックシャフトラチェットホイールガイド "2" とキックシャフトストッパー部 "a" の接 触部にモリブデングリースを塗布して組み 付ける。
- ・キックシャフト軸受部にエンジンオイルを 塗布する。
- ・キックシャフト Ass'y をクランクケースにス ライドさせ、キックシャフトストッパー部 "a" をキックシャフトラチェットホイールガ イドに合わせて組み付ける。



- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・トーションスプリング "1"

要点

トーションスプリングを時計方向に回してクランクケースのストッパー部 "a" に組み付ける。




キックアイドルギヤの組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・キックアイドルギヤ "1"
- ・ワッシャー "2"
- ・サークリップ "3" **New**

要点

- ・キックアイドルギヤ内周面にエンジンオイルを塗布する。
- ・キックアイドルギヤは肉抜き側 "a" を手前に して組み付ける。




シフトシャフト



手順	作業名/部品名	個数	備考
	プライマリードリブンギヤ		5-37 ページ " クラッチ " 参照。
1	シフトペダル	1	
2	シフトシャフト	1	
3	オイルシール	1	
4	カラー	1	
5	シフトシャフトスプリング	1	
6	ローラー	1	
7	シフトガイド	1	
8	シフトレバー Ass'y	1	
9	シフトレバー	1	
10	ポール	2	
11	ポールピン	2	
12	スプリング	2	
13	ストッパーレバー	1	

シフトシャフト




シフトガイドとシフトレバー Ass'y の取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・シフトガイド取付ボルト
- ・シフトガイド "1"
- ・シフトレバー Ass'y "2"

要 点 ____

シフトレバー Ass'y はシフトガイドに組み付いた状態で取り外す。



セグメントの取り外し


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・セグメント取付ボルト "1"
- ・セグメント "2"

要 点 ___

セグメントを反時計方向に止るまで回し、その後取付ボルトを緩める。


注意

セグメントに衝撃が加わると破損の原因となる。ボルトを取り外す時は衝撃を与えないこと。




シフトシャフトの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・シフトシャフト "1" 曲がり / 損傷 / 摩耗 → 交換
- ・シフトシャフトスプリング "2" 損傷 / 摩耗 → 交換



シフトガイドとシフトレバー Ass'y の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・シフトガイド "1"
- ・シフトレバー "2"
- ・ポール "3"
- ・ポールピン "4"
- ・スプリング "5" 摩耗 / 損傷 → 交換



ストッパーレバーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ストッパーレバー "1" 摩耗 / 損傷 → 交換
- ・トーションスプリング "2" 折損 → 交換




ストッパーレバーの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・トーションスプリング "1"
- ・カラー "2"
- ・ストッパーレバー "3"
- ・ストッパーレバー取付ボルト "4"



ストッパーレバー取付ボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) ネジロック



セグメントの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・セグメント "1"
- ・セグメントボルト




セグメントボルト 30 Nm (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf)

要点

- ・セグメントの孔 "a" にシフトカムのピン "b" を合わせて組み付ける。
- ・ストッパーレバーを押し下げた状態でセグ メントを組み付ける。

注意

セグメントに衝撃が加わると破損の原因となる。ボルトを締め付ける時は衝撃を与えない こと。




シフトガイドとシフトレバー Ass'y の組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・スプリング "1"
- ・ポールピン "2"
- ・ポール "3" (シフトレバー "4" へ)

要点_

スプリング、ポールピンとポールにエンジン オイルを塗布する。




- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・シフトレバー Ass'y "1" (シフトガイド "2" へ)



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・シフトレバー Ass'y "1"
 - ・シフトガイド "2"

要点


- ・シフトレバー Ass'y はシフトガイドに組み付けた状態で組み付ける。
- ・セグメントボルトシャフトにエンジンオイルを塗布する。




- 4. 以下の部品を締め付けます。
 - ・シフトガイドボルト "1"



シフトガイドボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) ネジロック






シフトシャフトの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ローラー "1"
- ・シフトシャフトスプリング "2"(シフト シャフトへ)
- ・カラー "3" (シフトシャフトへ)
- ・シフトシャフト "4"

要点_

ローラー、カラーとシフトシャフトにエンジ ンオイルを塗布する。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルシール New

シフトペダルの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・シフトペダル "1"
- ・シフトペダルボルト "2"



シフトペダルボルト 12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)

要点

シフトシャフトのポンチマーク "a" をシフト ベダルのポンチマーク "b" に合わせて組み付 ける。


オイルポンプとバランサーギヤ

オイルポンプとバランサーギヤ

6

7


ローターハウジング



1

組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

オイルポンプとバランサーギヤ




手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	プライマリードリブンギヤ		5-37 ページ " クラッチ " 参照。
	右クランクケースカバー		5-37 ページ " クラッチ " 参照。
	ステーター		5-60 ページ "AC マグネト " 参照。
1	バランサー締付ナット	1	
2	プライマリードライブギヤ締付ナット	1	
3	バランサーシャフトドリブンギヤ締付ナット	1	
4	コニカルワッシャー	1	
5	バランサー	1	
6	コニカルワッシャー	1	
7	プライマリードライブギヤ	1	
8	カラー	1	
9	バランサーシャフトドライブギヤ	1	
10	コニカルワッシャー	1	
11	バランサーウェイトギヤ	1	
12	カラー	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

バランサーの取り外し

- 1. 以下の部品を緩めます。
- ・バランサーナット "1"
- ・プライマリードライブギヤナット "2"
- ・バランサーウエイトギヤナット "3"


要点

バランサードライブギヤ "4" とバランサーウ エイトギヤ "5" の間にアルミ板 "a" を噛み込ま せる。



プライマリードライブギヤ、バランサーシャフトドライブギヤ、バランサーウェイトギヤ の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・プライマリードライブギヤ "1"
- ・バランサーシャフトドライブギヤ "2"
- バランサーウェイトギヤ "3"摩耗 / 損傷 → 交換



バランサーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・バランサー亀裂 / 損傷 → 交換



オイルポンプの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・オイルポンプドライブギヤ
- ・オイルポンプドリブンギヤ
- ・オイルポンプハウジング
- ・オイルポンプハウジングカバー 亀裂 / 損傷 / 摩耗 → 不良部品を交換
- 2. 以下の測定をします。
 - ・インナーローターとアウターローターのす き間 "a"
- ・アウターローターとオイルポンプハウジン グのすき間 "b"
- ・オイルポンプハウジング端面とローター端 面のすき間 "c"

規定値外 → オイルポンプを交換



インナーローターとアウタロー ターのすき間


0.150 mm (0.0059 in) 以下 アウターローターとオイルポンプ ハウジングの

すき間

0.13-0.18 mm (0.0051-0.0071 in) オイルポンプハウジング端面と ローター端面の すき間

0.06-0.11 mm (0.0024-0.0043 in)

オイルポンプとバランサーギヤ




- 3. オイルポンプハウジング
- 3. 以下の点検をします。
 - ・オイルポンプの作動状態 作動不良 → (1) と (2) を繰り返すか、ま たは不良部品を交換

オイルポンプの組み立て

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルポンプドライブシャフト "1"
- ・インナーローター "2"
- ・ダウエルピン "3"

要点


- ・ オイルポンプドライブシャフトとインナー ローターにエンジンオイルを塗布する。
- インナーローターの溝にダウエルピンを合 わせて組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・アウターローター "1"

要点_


アウターローターにエンジンオイルを塗布す



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・オイルポンプカバー "1"
 - ・オイルポンプカバースクリュー "2"



オイルポンプカバースクリュー 2.0 Nm (0.20 m·kgf, 1.4 ft·lbf)




オイルポンプとバランサーギヤの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルポンプ Ass'y "1"
- ・オイルポンプ Ass'y ボルト "2"



オイルポンプ Ass'y ボルト 5 Nm (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf) ネジロック




注 意

ボルトを締め付けた後、オイルポンプがスムーズに回転することを確認すること。

- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・カラー "1"
 - ・バランサーウエイトギヤ "2"

要点


ロアースプライン "a" を互いに合わせ、バランサーウエイトギヤとバランサーシャフトを 組み付ける。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ バランサードライブギヤ "1"
 - ・カラー "2"

要点。

- ・バランサードライブギヤの合わせマーク "a" とバランサーウエイトギヤの合わせマーク "b" を合わせる。
- ・ロアースプライン "c" を互いに合わせ、バランサードライブギヤとクランクシャフトを 組み付ける。



- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・コニカルワッシャー "1" New
- ・バランサーウエイトギヤ<u>ナット</u> "2"



バランサーウエイトギヤナット 50 Nm (5.0 m·kgf, 36 ft·lbf)

- ・プライマリードライブギヤ "3"
- ・コニカルワッシャー "4" New
- ・プライマリードライブギヤナット "5"



プライマリードライブギヤナット 75 Nm (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf)


- ・バランサー "6"
- ・コニカルワッシャー "7" New
- ・バランサーナット "8"




バランサーナット 40 Nm (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf)

要点


- ・プライマリードライブギヤナットの接触面 とネジ部にエンジンオイルを塗布する。
- ・バランサードライブギヤ "9" とバランサーウ エイトギヤ "10" の間にアルミ板 "a" を噛み込 ませる。
- ・コニカルワッシャーは凸面 "b" を外側に向けて組み付ける。
- ・バランサーの平面部 "c" とバランサーシャフトの平面部 "d" を合わせる。



オイルポンプとバランサーギヤ




AC マグネト



AC マグネトの取り外し


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ローターナット "1"
- ・ワッシャー



- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・ローター "1" ロータープーラー "2" を使用してローター を取り外します。
- ・ウッドラフキー




ロータープーラー 90890-04151 YM-04151




AC マグネトの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ローター内面 "a"
- ・ステーター外面 "b" 損傷 → クランクシャフトの振れとクラン クシャフトベアリングを点検



ウッドラフキーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ウッドラフキー "1" 損傷 → 交換



AC マグネトの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ステーター "1"
- ・ステーター取付スクリュー "2"



ステーター取付スクリュー 8 Nm (0.8 m·kgf, 5.8ft·lbf) ネジロック

- ・クランクシャフトポジションセンサー "3"
- ・クランクシャフトポジションセンサー取付 ボルト "4"
- ・ホルダー "5"
- ・ホルダー取付ボルト "6"




クランクシャフトポジションセン サー取付ボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) ネジロック ホルダー 8 Nm (0.8 m·kgf, 5.8 ft·lbf) ネジロック

要点。

- ・AC マグネトリード線のグロメット部にシーラントを塗布する。
- ・ステーター取付スクリューは T25 トルクス ビットを使用して締め付ける。
- ・AC マグネトリード線 "a" はクランクケース カバー側に通す。




スリーボンド 1215 90890-85505



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ウッドラフキー "1"
 - ・ローター "2"

要 点 ___


- ・クランクシャフトとローターの嵌合面を清掃する。
- ・ウッドラフキー端面 "a" をクランクシャフト センター "b" に平行に組み付ける。
- ・ウッドラフキーにキー溝 "c" を合わせてロー ターを組み付ける。



- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ワッシャー
 - ・ローターナット "1"



ローターナット 65 Nm (6.5 m·kgf, 47 ft·lbf)



- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・ダウエルピン "1"
- ・<u>左クラ</u>ンクケースカバーガスケット "2"

New

- ・左クランクケースカバー "3"
- ・リード線ホルダー "4"
- ・左クランクケースカバー取付ボルト "5"




左クランクケースカバー取付ボル ト


10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

要点


ボルトは数回に分け、対角線上に締め付ける。




- 5. 以下を接続します。
- ・AC マグネトリード線 2-33 ページ " ケーブル、ワイヤ、パイプ通 し図 " 参照。




クランクケース



手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	エンジン		5-1 ページ " エンジンの取り外し " 参照。
	ピストン		5-32 ページ"シリンダーとピストン"参照。
	バランサー		5-54 ページ " オイルポンプとバランサーギヤ " 参照。
	キックシャフト Ass'y		5-46 ページ " キックスターター " 参照。
	セグメント		5-49 ページ " シフトシャフト " 参照。
	ステーター		5-60 ページ "AC マグネト " 参照。
1	タイミングチェーンガイド(エキゾースト側)	1	
2	タイミングチェーンガイドストッパープレート	1	
3	タイミングチェーン	1	
4	ボルト [L = 45 mm (1.77 in)]	7	
5	ボルト [L = 60 mm (2.36 in)]	2	
6	ポルト [L = 75 mm (2.95 in)]	3	
7	右クランクケース	1	
8	左クランクケース	1	
9	ダウエルピン	2	
10	クランクシャフト	1	






クランクケースの分解

- 1. 以下の部品を分割します。
- ・右クランクケース
- ・左クランクケース

a. クランクケースボルトを取り外します。



要点

各ボルトを 1/4 回転ずつ緩める。すべてのボルトを完全に緩めてから取り外す。


b. 右クランクケース "1" を取り外します。


要点

- ・左側のクランクケースを下にし、クランク ケース分割用溝 "a" にドライバーなどを差し 込み分割する。
- ・クランクケース分割用溝、エンジン懸架ボスをソフトハンマーで軽く叩きながら右クランクケースを平行に持ち上げる。分割の際クランクシャフト、トランスミッションが左クランクケースに残るようにする。

注意

ソフトハンマーでケースの半分を叩くこと。 ケースの強固部のみ叩くこと。ガスケット合 面を叩かないこと。作業はゆっくりと注意し て行うこと。ケースは均等に分離すること。 ケースが分離しない場合は、残りのケースボ ルトや取り付けを点検すること。無理して分 離しないこと。






c. ダウエルピンと O リングを取り外します。

クランクケースベアリングの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ベアリング "1"

要点_

- インナーレースに力を加えてクランクケースよりベアリングを取り外す。
- ベアリングを取り外した場合は、再使用しない。



タイミングチェーン、タイミングチェーンガ イド、オイルストレーナーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・タイミングチェーン 固着 → カムシャフトスプロケット、タイ ミングチェーン、クランクシャフトスプロ ケットをセットで交換
- 2. 以下の点検をします。
- ・タイミングチェーンガイド 損傷 / 摩耗 → 交換

クランクケースの点検

- 1. 以下の部品を洗浄します。
- ・クランクケース

点 _


- ・クランクケースは薄めた洗油で洗浄する。
- ・クランクケース合面に残っているガスケッ トを除去する。
- 2. 以下の点検をします。
 - ・クランクケース 亀裂/損傷→交換
 - オイル通路 詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃

オイルシール組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルシール "1" New (左クランクケースへ)



取り付け深さ "a" 4.5-5.0 mm (0.18-0.20 in)



クランクケースの組み立て

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・ベアリングカバープレートスクリュー



ベアリングカバープレートスク リュー

10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) ネジロック ベアリングカバープレートスク リュー(クランクシャフト) 22 Nm (2.2 m·kgf, 16 ft·lbf) **LOCTIT®**


アウターレースに力を加えてベアリングを平 行に圧入する。

- 2. 以下の部品に塗布します。
 - ・シーラント

(クランクケースの合面へ)



スリーボンド 1215 90890-85505




- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ダウエルピン "1"
 - ・クランクケース(左クランクケースへ)




クランクケースボルト 12 Nm (1.2 m·kgf, 8.7 ft·lbf)

要 点 _

- ·O リングにグリース B を塗布する。
- ・右クランクケースを左クランクケースに取 り付ける。ケースをソフトハンマーで軽く 叩く。
- ・コネクティングロッドがクランクケースに 当たらないようにコネクティングロッドを 上死点の位置にして組み付ける。
- ・各ボルトを 1/4 回転ずつ、2 段階に分け、対 角線上に締め付ける。





- 3. 45 mm (1.77 in) 4. 60 mm (2.36 in) 5. 75 mm (2.95 in)
- a. フランジ無しの六角穴付きボルト b. フランジ付きの六角穴付きボルト


クランクシャフト Ass'y とバランサーシャフト

組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

クランクシャフト Ass'y とバランサーシャフト

バランサーシャフト クランクシャフト Ass'y

2



クランクシャフト Ass'y とバランサーシャフト

クランクシャフト Ass'y の取り外し


- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・クランクシャフト Ass'y "1"

要点

クランクケースセパレーティングツール "2" を使用し、クランクシャフト Ass'y を取り外 す。



クランクケースセパレーティング ツール 90890-04152



クランクシャフト Ass'y の点検


- 1. 以下の測定をします。
- ・クランクシャフト振れ 規定値外 → クランクシャフト、ベアリン グまたは両方を交換

要点

クランクシャフトをゆっくりと回転させる。




振れ限度 C 0.030 mm (0.0012 in)



- 2. 以下の測定をします。
 - ・大端サイドクリアランス D "a" 規定値外 → 大端ベアリング、クランク シャフトピンまたはコネクティングロッド を交換




大端サイドクリアランス D 0.150-0.450 mm (0.0059-0.0177 in)



- 3. 以下の測定をします。
- ・クランク幅 A "a" 規定値外 → クランクシャフトを交換




クランク幅 A 55.95-56.00 mm (2.203-2.205 in)



クランクシャフト Ass'y とバランサーシャフト

- 4. 以下の点検をします。
- ・クランクシャフトスプロケット "1" 損傷 → クランクシャフトを交換



- 5. 以下の点検をします。
- ・クランクシャフトジャーナルオイル通路詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃

クランクシャフト Ass'y の組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・クランクシャフト Ass'y

要 点 ___

クランクシャフトインストーラーポット "1"、 クランクシャフトインストーラーボルト "2"、 アダプター (M 12) "3"、スペーサー "4" を使 用してクランクシャフト Ass'y を組み付ける。




クランクシャフトインストーラー ポット 90890-01274 インストーリングポット YU-90058 クランクシャフトインストーラー ボルト 90890-01275 ボルト YU-90060 アダプター(M12) 90890-01278 アダプター#3 YU-90063 スペーサー(クランクシャフトイ ンストーラー) 90890-04081 ポットスペーサー YM-91044


注意

- ・クランクシャフトへの傷を防ぐため、また 組み付け手順を容易にするために、オイル シールリップにグリースBを塗布すること。
- ・クランクシャフトの抱き付き防止のために、モリブデングリースを塗布すること。

要点

コネクティングロッドを上死点の位置で固定し、もう一方の手でクランクシャフトインストーラーボルトのナットを回転させる。ベアリングがクランクシャフトの底部に達するまで、クランクシャフトインストーラーのボルトを回す。





バランサーシャフトの組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・バランサーシャフト "1"

要点


バランサーシャフトとベアリングの勘合部 "a" にモリブデングリースを塗布する。

注意

モリブデングリースをバランサーシャフトの ネジ部に付着させないこと。



トランスミッション




手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	エンジン		5-1 ページ " エンジンの取り外し " 参照。
	クランクケース		分割する。 5-63 ページ " クランクケース " 参照。
1	メインアクスル	1	
2	ドライブアクスル	1	
3	ロングシフトフォークガイドバー	1	
4	ショートシフトフォークガイドバー	1	
5	スプリング	4	
6	シフトカム	1	
7	シフトフォーク 3 (R)	1	
8	シフトフォーク 2 (C)	1	
9	シフトフォーク 1 (L)	1	
10	カラー	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。


トランスミッションの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ロングシフトフォークガイドバー "1"
- ・ショートシフトフォークガイドバー "2"
- ・シフトカム "3"
- ・シフトフォーク 3 "4"
- ・シフトフォーク 2 "5"
- ・シフトフォーク 1 "6"
- ・メインアクスル "7"
- ・ドライブアクスル "8"
- ・カラー "9"

要点_


- ・カラー "9" がクランクケースに組み付いた状態で取り外す。
- ・各部品の組み付け位置を忘れないように記録しておく。特にシフトフォークの組み付け位置、組み付け方向に注意する。
- ソフトハンマーでドライブアクスルを軽く 叩いてメインアクスル、ドライブアクスル を一緒に取り外す。





シフトフォークの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・シフトフォークカムフォロワー "1"
- ・シフトフォーク爪部 "2" 曲がり / 損傷 / 傷 / 摩耗 → シフトフォーク を交換




- 2. 以下の点検をします。
 - ・シフトフォークガイドバー 平らな面の上でシフトフォークガイドバー を転がす。


曲がり → 交換

▲ 警告

曲がったシフトフォークガイドバーは必ず交換すること。




- 3. 以下の点検をします。
- ・シフトフォークの作動 (シフトフォークガイドバーに沿って) 作動不良 → シフトフォークとシフト フォークガイドバーをセットで交換



シフトドラム Ass'y の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・シフトドラム溝 損傷 / 傷 / 摩耗 → シフトドラム Ass'y を交 換
- ・シフトドラムセグメント "1" 損傷 / 摩耗 → シフトドラム Ass'y を交換




トランスミッションの点検

- 1. 以下の測定をします。
- ・メインアクスル振れ (V ブロックとダイヤルゲージ "1" を使用) 規定値外 → メインアクスルを交換




メインアクスル振れ限度 0.08 mm (0.0032 in)



- 2. 以下の測定をします。
- ・ドライブアクスル振れ (V ブロックとダイヤルゲージ "1" を使用) 規定値外 → ドライブアクスルを交換



ドライブアクスル振れ限度 0.08 mm (0.0032 in)




- 3. 以下の点検をします。
 - ・トランスミッションギヤ 青く変色 / ピッチング / 摩耗 → 不良ギヤを 交換
 - ・トランスミッションギヤドッグ亀裂 / 損傷 / エッジの摩耗 → 不良ギヤを交換
- 4. 以下の点検をします。
- ・トランスミッションギヤの作動 作動不良 → 不良ギヤを交換

トランスミッションの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ·5 速ピニオンギヤ(24T)"1"
- ·3 速ピニオンギヤ(18T)"2"
- ・カラー "3"
- ·4 速ピニオンギヤ(18T)"4"
- ·2 速ピニオンギヤ(16T)"5" (メインアクスル "6" へ)

要点


アイドルギヤ内径部、端面および摺動ギヤ内 径部にモリブデンオイルを塗布して組み付け る。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
- ·2 速ホイールギヤ(28T)"1"
- ·4 速ホイールギヤ(22T)"2"
- ・3 速ホイールギヤ (26T) "3"
- ·5 速ホイールギヤ(25T)"4"
- ・カラー "5"
- ·1速ホイールギヤ(30T) "6"
- ・O リング "7" New (ドライブアクスル "8" へ)

要点


- ・アイドルギヤ内径部、端面および摺動ギヤ 内径部にモリブデンオイルを塗布して組み 付ける。
- ·O リングにグリース B を塗布する。




- 3. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ワッシャー "1"
 - ・サークリップ "2" New

要点

- ・サークリップのエッジ側 "a" をワッシャーと ギヤ側 "b" の逆に向けて組み付ける。
- ・サークリップの両端部 "c" がスプラインの山へ均等にかかるように組み付ける。






- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・カラー "1"

要点


- ・オイルシールリップ部にグリース B を塗布 する。
- ・カラーをクランクケースに組み付ける時、 クランクケースオイルシールリップ部に注 意する。



- 5. 以下の部品を組み付けます。
- ・メインアクスル "1"
- ・ドライブアクスル "2"

要点_


- ・左クランクケースに同時に組み付けます。
- ・メインアクスルとドライブアクスル軸受べ アリングにエンジンオイルを塗布する。




- 6. 以下の部品を組み付けます。
- ・シフトフォーク 1(L) "1"
- ・シフトフォーク 2(C) ""2"
- ・シフトフォーク 3(R) "3"
- ・シフトカム "4" (メインアクスルとドライブアクスルへ)

要点

- ・シフトフォーク溝部にモリブデンオイルを 塗布する。
- ・シフトカム溝部、ベアリング接触面にエン ジンオイルを塗布する。
- ・シフトフォーク 1 (L) をドライブアクスルの4速ホイールギヤ "5" に、シフトフォーク3 (R) をドライブアクスルの5速ホィールギヤ "7" に噛み合わせる。
- ・シフトフォーク 2(C)をメインアクスルの 3 速ピニオンギヤ "6" に噛み合わせる。







- 7. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ロングシフトフォークガイドバー "1"
- ・ショートシフトフォークガイドバー "2"
- ・スプリング "3"

要 点 ___

- スプリングをシフトフォークガイドバーに 軽くねじ込んでおく。
- ・シフトフォークガイドバーにエンジンオイルを塗布する。



- 8. 以下の点検をします。
- ・シフトカムとシフトフォークの作動
- ・トランスミッションの作動 作動不良 → 修理




冷却系統

ラジエター	6-1
取り扱い上の注意	
ラジエターの点検	
ウォーターポンプ	6-4
オイルシールの取り外し	6-5
ウォーターポンプの点検	
ベアリングの点検	
オイルシールの組み付け	
ウォーターポンプの組み立て	

要点


この項目は、ヤマハモーターサイクルの整備の基本的な知識や技能を有する人(販売店、整備業者)を対象として作成しているため、整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組み立てなどを行わない。整備上のトラブルおよび機械破損の原因となる恐れがある。

ラジエター



ラジエターホース 2

4



取り扱い上の注意

▲警告

冷却水が高温と思われる時はラジエター キャップを取り外さないこと。


ラジエターの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ラジエターフィン "1" 詰まり → 清掃 ラジエターの後方から圧縮空気を吹きま す。

損傷 → 修理または交換


要 点 ____

折れ曲がったフィンは細いマイナスドライ バーなどで修正する。



- 2. 以下の点検をします。
- ・ラジエターホース
- ・ラジエターパイプ 亀裂 / 損傷 → 交換

ウォーターポンプ




手順	作業名 / 部品名	個数	備考
	冷却水		排出する。 3-8 ページ " 冷却水の交換 " 参照。
	エンジンオイル		排出する。 3-15 ページ " エンジンオイルの交換 " 参照。
	右クランクケースカバー		5-37 ページ " クラッチ " 参照。
1	ウォーターポンプハウジング	1	
2	ダウエルピン	2	
3	ガスケット	1	
4	ワッシャー	2	
5	カラー	1	
6	ギヤ	1	
7	ピン	1	
8	インペラーシャフト Ass'y	1	
9	オイルシール	1	
10	ベアリング	1	
11	オイルシール	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

オイルシールの取り外し

要点~

- ・オイルシールの交換は、冷却水量の変化が 通常よりも多い場合、冷却水が変色した場 合、エンジンオイルが乳白色に変色した場 合に行う。
- ・取り外したオイルシールは再使用しない。
- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・オイルシール "1"




ウォーターポンプの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ウォーターポンプハウジングカバー
- ・インペラーシャフト 亀裂 / 損傷 / 摩耗 → 交換

ベアリングの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ベアリング インナーレースを指で回転させます。 凸凹している / 焼き付き → 交換




オイルシールの組み付け

- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・オイルシール "1" New

要点


- ・オイルシールリップ部にグリース B を塗布 する。
- ・オイルシールは、メーカー印、サイズ記号 面を右クランクケースカバー "2" に向けて平 行に組み付ける。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ベアリング "1"

要点

アウターレースに力を加えて平行に圧入する。




ウォーターポンプの組み立て


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・インペラーシャフト Ass'y "1"
- ・ワッシャー "2"
- ・ピン "3"
- ・ギヤ "4"
- ・カラー "5"
- ・サークリップ "6" New

要点」

- ・オイルシールリップ部を傷付けたり、スプリングの位置がずれたりしないようにする。
- ・インペラーシャフトを組み付ける時は、オ イルシールリップ、ベアリング、およびイ ンペラーシャフトにエンジンオイルを塗布 する。



- 2. 以下の部品を組み付けます。
 - ・ダウエルピン "1"
 - ・ガスケット "2" New



- 3. 以下の部品を組み付けます。 ・ウォーターポンプハウジング "1"
 - ・ウォーターポンプハウジングボルト "2"




ウォーターポンプハウジングボル 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)

- ・ワッシャー "3" New
- ・冷却水ドレンボルト "4"



冷却水ドレンボルト 10 Nm (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf)




フューエルシステム編

フューエルタンク	7-1
フューエルタンクの取り外し	7-2
フューエルポンプの取り外し	7-2
フューエルポンプボディの点検	7-2
フューエルポンプの組み付け	7-2
フューエルタンクの組み付け	7-3
燃圧の点検	
ダンパーの点検	7-4
プロテクターの点検、交換	7-4
スロットルボディ	
インジェクターの点検	7-8
スロットルボディの点検	7-8
スロットルボディジョイントの点検検	
スロットルポジションセンサーの調整	7-9

要点.

この項目は、ヤマハモーターサイクルの整備の基本的な知識や技能を有する人(販売店、整備業者)を対象として作成しているため、整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組み立てなどを行わない。整備上のトラブルおよび機械破損の原因となる恐れがある。

フューエルタンク



手順	作業名/部品名	個数	備考
	シート		4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。
	サイドカバー(左 / 右)		
	エアースクープ (左 / 右)		
1	フューエルポンプカプラー	1	接続を外す。
2	フューエルホース	1	接続を外す。
3	フューエルタンク	1	
4	フューエルポンプブラケット	1	
5	フューエルポンプ	1	
6	フューエルポンプガスケット	1	
			組み付けは取り外しの逆の手順で行う。

フューエルタンクの取り外し

- 1. ポンプを使用して、フューエルタンクの給 油口から燃料を抜きます。
- 2. 以下の部品を取り外します。
- ・フューエルホースカプラー

▲警告


フューエルホースを取り外す時は、ホースの接続部をウエスで覆うこと。フューエルホースを取り外した時に、ホース内に残っている燃料が噴出する恐れがある。


注意


フューエルホースは、必ず手で取り外すこと。 工具などを使ってホースの接続を無理に取り 外さないこと。

要点

- ・フューエルホース(フューエルタンク側)を取り外すには、抜け止め防止用のクリップ "a" を外してからフューエルホースコネクターカバーをスライドさせる。
- ・フューエルホースは、ホースの先端にある フューエルホースコネクターカバー "1" を矢 印の方向にスライドさせ、コネクターの両 側にある 2 つのボタン "2" を押して取り外 す。
- ホースを取り外す前にウエスでコネクター 回りをカバーする。
- ・砂やほこりなどがフューエルポンプ内に入らないよう、取り外したフューエルホースおよびフューエルポンプに、付属品のフューエルホースジョイントカバー 1 "3" とフューエルホースジョイントカバー 2 "4" を差し込む。







- 3. 以下の部品を取り外します。
 - ・サイドカバー(左/右)
 - ・シート
 - ・エアースクープ(左/右)
 - ・フューエルタンク

要点

取り外したフューエルタンクは、フューエルポンプの組み付け面が直接当たらないように置く。フューエルタンクは必ず壁などに立てかけて置く。

フューエルポンプの取り外し

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・フューエルポンプ

注意

フューエルポンプを落としたり、強い衝撃を 与えないこと。

フューエルポンプボディの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・フューエルポンプボディ 詰まり → 清掃 亀裂 / 損傷 → フューエルポンプ Ass'y を交 ^協

フューエルポンプの組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・フューエルポンプガスケット New
- ・フューエルポンプ
- ・フューエルポンプブラケット




フューエルポンプボルト 4.0 Nm (0.40 m·kgf, 2.9 ft·lbf)

要点

- ・フューエルタンクの組み付け面を損傷しな いよう注意する。
- ・常に新品のフューエルポンプガスケットを 使用する。
- ・フューエルポンプガスケットはリップ部を 車両上側に向けて組み付ける。
- ・フューエルポンプは図の方向に向けて組み 付ける。
- ・フューエルポンプの突起部 "a" を、フューエルポンプブラケット内の溝 "b" に合わせる。
- フューエルポンプボルトは図に示されている順序で締め付ける。





フューエルタンクの組み付け


- 1. 以下の部品を組み付けます。
- ・フューエルタンク
- 2. 以下を接続します。
 - ・フューエルホース

注意

- フューエルホースを確実に接続し、フューエルホースホルダーが正しい位置に組み付いていることを確認すること。
- ・フューエルホースの折れ曲がりがないよう 注意すること。

要点

- ・フューエルホースは "カチッ " と音がするまで、フューエルパイプに確実に差し込む。
- ・フューエルホースは、ホースの先端にある フューエルホースコネクターカバー "1" を矢 印の方向にスライドさせる。
- ・フューエルホースコネクターホルダー "a" を 組み付ける。
- ・カバーのガイド内にフューエルホースと フューエルポンプリード線が通っていることを確認する。



- 3. 以下を接続します。
- ・フューエルポンプカプラー
- 4. 以下の部品を組み付けます。
- ・エアースクープ (左/右)
- ・シート
- ・サイドカバー(左 / 右) 4-1 ページ " カバー類の脱着 " 参照。

燃圧の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・燃圧

- a. サイドカバー(左/右)、シート、エアース クープ(左/右)を取り外します。4-1ページ"カバー類の脱着"参照。
- b. フューエルタンクボルトを取り外し、 フューエルタンクを持ち上げます。
- c. フューエルポンプからフューエルホースを 取り外します。 7-2 ページ "フューエルタンクの取り外し"

参照。

▲警告

フューエルホースを取り外す時は、ホースの 接続部をウエスで覆うこと。フューエルホー スを取り外した時に、ホース内に残っている 燃料が噴出する恐れがある。


注意

フューエルホースは、必ず手で取り外すこと。 工具などを使ってホースの接続を無理に取り 外さないこと。

d. プレッシャーゲージ "1" とフューエルプ レッシャーアダプター "2" をフューエル ホースに接続します。



プレッシャーゲージ 90890-03153 YU-03153 フューエルプレッシャーアダプ ター 90890-03186 YM-03186



- e. エンジンを始動します。
- f. 燃圧を測定します。 規定値外 → フューエルポンプを交換



燃圧


324.0 kPa (3.24 kgf/cm², 47.0 psi)

ダンパーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・ダンパー 1 "1"
- ・ダンパー 2 "2"
- ・ダンパー 3 "3" 摩耗 / 損傷 → 交換

要点

- ・ダンパー 1 と 3 は矢印を外側に向けて貼り付ける。
- ・ダンパー 2 は突起部 "a" を車両の後方に向けて貼り付ける。




プロテクターの点検、交換


- 1. 以下の点検をします。
- ・プロテクター "1" 摩耗 / 損傷 → 交換

要点


プロテクターは図のように貼り付ける。




スロットルボディ



スロットルボディ



スロットルボディ



インジェクターの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・インジェクター 詰まり → 交換およびフューエルポンプ / フューエルインジェクション系統の点検 8-10 ページ "フューエルインジェクション 系統 " 参照。

堆積物 → 交換 損傷 → 交換


- 2. 以下の点検をします。
 - ・インジェクターの抵抗値 8-46 ページ " フューエルインジェクターの 点検 " 参照。


スロットルボディの点検


- 1. 以下の点検をします。
- ・スロットルボディ 亀裂 / 損傷 → 交換
- 2. 以下の点検をします。
 - ・燃料経路 詰まり → 清掃

注意

- ・エンジン内部への異物落下防止のため、エンジン周辺の汚れを十分に取り除いてから スロットルボディを取り外すこと。
- ・スロットルボディは、清掃中に強い衝撃を 受けたり落とした場合は交換すること。
- スロットルボディの洗浄にキャブレタークリーナーは使わないこと。
- ・スロットルバルブを直接押して開けないこ と。
- ・スロットルバルブストッパースクリュー "1"、スロットルバルブプーリーナット "2" およびスロットルバルブスクリュー "3" を緩 めないこと。性能低下の原因となる恐れが ある。
- ・スロットルボディを圧縮空気で清掃しないこと。異物がスロットルボディの内部にある吸気圧センサーの通路 "a" およびフューエルインジェクター "b" に付着する原因となる恐れがある。









- 3. 以下の点検をします。
- ・スターターノブ / アイドルスクリューの通 路 "c"

詰まり → 圧縮空気を吹いて清掃



スロットルボディジョイントの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・スロットルボディジョイント "1" 亀裂 / 損傷 → 交換



スロットルポジションセンサーの調整

▲警告

- ・スロットルポジションセンサーの取り扱い は十分に注意すること。
- ・スロットルポジションセンサーに強い衝撃 を絶対に与えないこと。スロットルポジ ションセンサーを落とした場合は交換する こと。
- 1. 以下の点検をします。
- ・スロットルポジションセンサー 8-44 ページ " スロットルポジションセン サーの点検 " 参照。
- 2. 以下の調整をします。
- ・スロットルポジションセンサー角度

a. ヤマハダイアグツールを接続します。 8-12 ページ "ヤマハダイアグツール"参照。




ヤマハダイアグツール 90890-03215

- b. スロットルポジションセンサーを仮締めし ます。
- c. スロットルグリップが全閉状態であること を確認します。
- d. スロットルポジションセンサーをワイヤ ハーネスに接続します。
- e. ヤマハダイアグツールを "診断モード"に します。
- f. 診断コード番号 "01" を選択します。
- g. ヤマハダイアグツールに "11-14" が表示されるように、スロットルポジションセンサーの取り付け角度を調整します。
- h. スロットルポジションセンサーの取り付け 角度を調整した後、スロットルポジション センサースクリュー "1" を締め付けます。



スロットルポジションセンサース クリュー

3.4 Nm (0.34 m·kgf, 2.5 ft·lbf)



電装編


点火系統	
結線図	
トラブルシューティング	8-4
充電系統	8-6
結線図	8-6
トラブルシューティング	8-8
フューエルインジェクション系統	8-10
結線図	
ヤマハダイアグツール	
トラブルシューティング詳細	8-13
フューエルポンプ系統	8-32
結線図	8-32
トラブルシューティング	8-34
電装品	8-36
スイッチの点検	
イグニッションスパークギャップの点植	美 8-41
スパークプラグキャップの点検	8-41
イグニッションコイルの点検	
クランクシャフトポジションセンサー0	D点検8-42
ECU の点検	
ステーターコイルの点検	8-42
レクチファイヤー / レギュレーターの点	ī検8-43
水温センサーの点検	8-43
スロットルポジションセンサーの点検.	8-44
スロットルポジションセンサー入力電圧	
吸気圧センサーの点検	8-45
吸気温センサーの点検	8-45
ニュートラルスイッチの点検	8-46
フューエルインジェクターの点検	8-46

要 点 ___

この項目は、ヤマハモーターサイクルの整備の基本的な知識や技能を有する人(販売店、整備業者)を対象として作成しているため、整備上の一般知識および技能のない人は、このマニュアルだけで点検、調整、分解、組み立てなどを行わない。整備上のトラブルおよび機械破損の原因となる恐れがある。

点火系統

結線図



- クランクシャフトポジションセンサー
 AC マグネト
 レクチファイヤー / レギュレーター
 ジョイントコネクター
 コンデンサー
 エンジンストップスイッチ
 ECU
 イグニッションコイル
 スパークプラグ

トラブルシューティング

イグニッションシステムの作動不良(火花が飛ばない、または火花が断続する。)

要点

トラブルシューティングを行う前に以下の部品を取り外す。

- 1. サイドカバー (左/右)
- 2. シート
- 3. フューエルタンク
- 4. エアースクープ(左/右)
- 5. エアーフィルターケースカバー
 - 1. 点火系統のワイヤハーネスの接続を点検する。

 $\mathsf{NG} \to$

再接続

_ OK ↓

スパークプラグを点検する。
 3-35 ページ " スパークプラグの点検 " 参照。

 $NG \rightarrow$

スパークプラグを修正または交換

ok ↓

イグニッションスパークギャップを点検する。
 8-41 ページ " イグニッションスパークギャップの点検 " 参照。

 $OK \rightarrow$

点火系統回路は正常である。

NG ↓

4. イグニッションコイルを点検する。 8-41 ページ "イグニッションコイルの点検"参照。 $NG \rightarrow$

イグニッションコイルを交換

ok ↓

5. エンジンストップスイッチを点検する。8-38 ページ "スイッチの点検"参照。

 $NG \rightarrow$

エンジンストップスイッチを交換

ok ↓

6. クランクシャフトポジションセンサーを点検する。8-42 ページ "クランクシャフトポジションセンサーの点検"参照。

 $NG \rightarrow$

クランクシャフトポジションセンサーを 交換

ok ↓

 ステーターコイルを点検する。
 8-42 ページ " ステーターコイルの 点検 " 参照。 $NG \rightarrow$

ステーターコイルを交換

OK ↓

点火系統のワイヤハーネスを点検する。
 8-2 ページ " 結線図 " 参照。

ok ↓


ECU を交換する。

 $NG \rightarrow$

ワイヤハーネスの修理または交換

充電系統

結線図



- AC マグネト
 レクチファイヤー / レギュレーター
 ジョイントコネクター
 コンデンサー

トラブルシューティング

コンデンサーが充電されない。

要点

トラブルシューティングを行う前に次の部品を取り外すこと。

- 1. シート
- 2. エアースクープ (左)
 - 1. 充電系統のワイヤハーネスの接続を点検する。

 $NG \rightarrow$

再接続

OK ↓

レクチファイヤー / レギュレーターを点検する。
 8-43 ページ "レクチファイヤー / レギュレーターの点検"参照。

 $NG \rightarrow$

レクチファイヤー / レギュレーターを交換

ok ↓

 ステーターコイルを点検する。
 8-42 ページ " ステーターコイルの 点検 " 参照。

 $NG \rightarrow$

ステーターコイルを交換

ok ↓


4. 充電系統のワイヤハーネスを点検 する。 8-6 ページ " 結線図 " 参照。 $NG \rightarrow$

ワイヤハーネスの修理または交換

ok ↓

コンデンサーを交換する。

結線図



- クランクシャフトポジションセンサー
 AC マグネト
 レクチファイヤー / レギュレーター
 ジョイントコネクター
 コンデンサー
 エンジンストップスイッチ
 ニュートラルスイッチ

- 9. ECU
- 5. LGG 12. フューエルインジェクター 14. 吸気温センサー

- 15. 水温センサー 16. スロットルポジションセンサー 17. 吸気圧センサー

ヤマハダイアグツール

本モデルは、ヤマハダイアグツールを使用して故障を検出します。

ヤマハダイアグツールの使用方法については、ヤマハダイアグツールに同梱されているオペレーションマニュアルを参照してください。



ヤマハダイアグツール 90890-03215

ヤマハダイアグツールの特徴

ヤマハダイアグツールを使うことによって、従来の方法よりもはるかに短時間で診断を行うことができます。

このソフトウェアを使うことによって、ECU とセンサーのデータ、故障診断、車両の保守、その他の必要な情報を記録することができ、また搭載された ECU に接続された通信ケーブルをパソコンの USB アダプターに接続して、パソコン画面に表示することができます。

各種の機能で収集したデータは、車両の履歴データとして保存し、蓄積することができます。


ヤマハダイアグツールの機能

故障診断モード	ECU に記録した故障コードを読み取り、その内容を表示する。
機能診断モード	各センサーやアクチュエーターの出力値の作動を調べる。
点検モード	各センサーやアクチュエーターが正しく機能するか判断する。
CO 調整モード	アイドリング時の排気 CO の濃度を調整する。
モニターモード	実際の作動条件でのセンサーの出力値のグラフを表示する。
ログモード	実際の走行条件でのセンサーの出力値を記録し、保存する。
ログ表示	ログデータを表示する。
ECU 書き換え	必要に応じて、ヤマハが提供する ECU 書き換えデータ を使って、ECU の内容を書き換える。点火時期の調整 などは、車両本来の状態から変更することはできない。

しかし、このダイアグツールを使って、点火時期など車両の基本機能を自由に変更することはできません。

ヤマハダイアグツールの接続

1. セッティングツール接続用カプラーを取り外します。




2. FI ダイアグツールサブ<u>リード</u>を接続します。



FI ダイアグツールサブリード 90890-03212 YU-03212

3. FI ダイアグツールサブリードをバッテリーに接続します。

- ・バッテリーは十分に充電された 12V のものを各自用意してください。
- ・ヤマハダイアグツールの接続方法、使用方法は "YAMAHA DIAGNOSTIC TOOL OPERATION MANUAL"参照。



- 1. 車両

- 2. オプションパーツ接続用カプラー 3. FI ダイアグツールサブリード 4. サブハーネス(ヤマハダイアグツール付属 部品)
- 5. 車両通信ケーブル (ヤマハダイアグツール 付属部品)
- 6. ヤマハダイアグツール
- 7. バッテリー(12V)

トラブルシューティング詳細

ここではヤマハダイアグツールに表示される故障コード No. 毎の対策について説明しています。ト ラブルシューティングチャートの順序に従い、起こりうる不良の原因となる項目やコンポーネン トを点検し、修理します。

不良部分の点検と修理が終了したら"処置後の確認手順"に従ってヤマハダイアグツールの表示を リセットします。

故障コード No.: エンジンが正常に動いていない時にヤマハダイアグツールに表示されます。

診断コード No.:診断モードが作動している時に使用されます。

故障コ・	− ド No.	12		
症状			ンクシャフトポジションセンサ フトポジションセンサーから受	
フェイ	ルセーフ動作		ジン始動不可	
- A .: I A		走行る	下可	
	ード No.			
	グツール表示			
確認方法	,		Ьп се	加罗ダの歴史工匠
項目	故障の原因と点検		処置 2 4 4 4 5	処置後の確認手順
う 大 力 と で	クランクシャフトポジシンセンサーカプラーの好かプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン 伏態(端子の曲がり、チピンのロック状態)を点	続点の損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	エンジンをクランキングする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
= = = = = = = = = =	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、折 ピンのロック状態)を点 する。	点 の f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	エンジンをクランキングする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 クランクシャフトポジションセンサーカプラーと ECUカプラーの間 灰 – 灰黒 / 青 – 黒 / 青	エンジンをクランキングする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	クランクシャフトポジシンセンサーの取り付け状 緩みと噛み込みを点検す クランクシャフトポジシンセンサーとピックアッ ローターのギャップを点 する。	ぎる。 - プラ ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で	センサーの取り付け不良 → センサーを再取り付けまた は交換する。5-60 ページ "AC マグネト"。	エンジンをクランキングする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
	クランクシャフトポジシ ンセンサー不良	∕∃	クランクシャフトポジショ ンセンサーを点検する。 8-42 ページ " クランクシャフ トポジションセンサーの点 検 "。	エンジンをクランキングする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
6 E	ECU の不良		ECU を交換する。	

要点

故障コード No.13 と 14 が同時に表示されている場合は、故障コード No.13 を先に点検、修理する。

故障:	コード No.	13				
症状		吸気	圧センサー:断線またはショー	・トの検出		
フェイルセーフ動作		エンジン始動可能				
		走行	走行可能			
診断こ	コード No.	03				
ダイフ	アグツール表示	吸気	圧を表示する。			
確認ス	方法	ヤマ	ハダイアグツールに大気圧が表	示される。		
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順		
1	吸気圧センサーカプラー接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、折 ピンのロック状態)を点 する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
2	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、がピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
3	サブワイヤハーネスカラ ラーの接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、折 ピンのロック状態)を点 する。	た か が損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはサブワイヤ ハーネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
4	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 吸気圧センサーカプラーと ECU カプラーの間 桃 / 黒 – 桃 / 黒 青 – 青 黒 / 青 – 黒 / 青	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
5	吸気圧センサーの取りた 状態 緩みと噛み込みを点検す 取り付け位置が適正か点 する。	⁻ る。	センサーの取り付け不良 → センサーを再取り付けまた は交換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		

故障:	コード No.	13		
症状 吸気圧センサー: 断線またはショートの検出				
6	吸気圧センサー不良	診断モードを実行する。 (コード No. 03) 現在の標高、天候に応じた 大気圧を表示する。 海抜 0 m: 約 101 kPa 海抜 1000 m: 約 90 kPa 海抜 2000 m: 約 80 kPa 海抜 3000 m: 約 70 kPa		
7	ECU の不良	ECU を交換する。		

要点

故障コード No.13 と 14 が同時に表示されている場合は、故障コード No.13 を先に点検、修理する。

故障:	コード No.	14		
症状		吸気 外れ	圧センサー:ホース系統の機能)	不良(詰まりまたはホースの
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能	
		走行	可能	
診断:	コード No.	03		
ダイ	アグツール表示	吸気	圧を表示する。	
確認力	方法	ヤマ	ハダイアグツールに大気圧が表	示される。
項目	故障の原因と点検	•	処置	処置後の確認手順
1	吸気圧センサーのホースに 損傷、外れ、詰まり、よじ れ、または折れ曲がりがあ る。		センサーホースを修理また は交換する。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されな い→修理完了 故障コード No. が表示される →次の項目を点検する
2	吸気圧センサー不良		診断モードを実行する。 (コード No. 03) 現在の標高、天候に応じた 大気圧を表示する。 海抜 0 m: 約 101 kPa 海抜 1000 m: 約 90 kPa 海抜 2000 m: 約 80 kPa 海抜 3000 m: 約 70 kPa	

故障:	コード No.	15		
症状		スロ	ットルポジションセンサー:断	i線またはショートの検出
フェイルセーフ動作		エンジン始動可能		
		走行	可能	
診断二	コード No.	01		
ダイフ	アグツール表示	· 11–	ットル開度を表示する。 14(スロットル全閉位置) –116(スロットル全開位置)	
確認ス	方法 		ットルバルブを全閉状態で点検 ットルバルブを全開状態で点検	
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順
1	スロットルポジションセサーカプラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、がピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
2	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、がピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
3	サブワイヤハーネスカフラーの接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、抗 ピンのロック状態)を点 する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはサブワイヤ ハーネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
4	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。スロットルポジションセンサーカプラーと ECU カプラーの間	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
5	スロットルポジションセサーの取り付け状態 緩みと噛み込みを点検す 取り付け状態が適正か点 する。	-る。	センサーの取り付け不良 → センサーを再取り付けまた は交換する。 7-9 ページ "スロットルポジ ションセンサーの調整 " 参 照。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する

故障:	コード No.	15
症状		スロットルポジションセンサー:断線またはショートの検出
6	スロットルポジションセ サーリード線の印加電圧	 (黒 / 青 - 青) 8-44 ページ " スロットルポジ る。 ションセンサーの点検 " 参 故障コード No. が表示されない → 修理完了
		断線箇所 出力電
		アースリード線の 5 V 断線
		出力リード線の断 0 V 線
		電源供給リード線 0 V の断線
7	スロットルポジションセ サー不良	 診断モードを実行する。 (コード No. 01) スロットル全閉時 11-14 を表示 表示 スロットル全開時 109-116 を表示 表示が範囲外 → スロットルポジションセンサーを交換する。 FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了、 がラコード No. が表示される・次の項目を点検する
8	ECU の不良	ECU を交換する。

故障:	コード No.	16		
症状		スロットルポジションセンサー:スロットルポジションセンサー 固着の検出		
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能	
		走行	可能	
診断	コード No.	01		
ダイフ	アグツール表示	スロットル開度を表示する。 ・11-14(スロットル全閉位置) ・109-116(スロットル全開位置)		
確認力	方法		ットルバルブを全閉状態で点検 ットルバルブを全開状態で点検	
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順
1	スロットルポジションセサーの取り付け状態 緩みと噛み込みを点検す 取り付け状態が適正か点する。	-る。	センサーの取り付け不良 → センサーを再取り付けまた は交換する。 7-9 ページ " スロットルポジ ションセンサーの調整 " 参 照。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される み 次の項目を点検する

故障:	コード No.	16
症状 スロットルポジションセンサー: スロットルポ 固着の検出		スロットルポジションセンサー:スロットルポジションセンサー 固着の検出
2	スロットルポジションセサー不良	 診断モードを実行する。 (コード No. 01) スロットル全閉時 11-14 を表示 スロットル全開時 109-116 を表示 表示が範囲外 → スロットルポジションセンサーを交換する。 ドロダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される・ 、次の項目を点検する
3	ECU の不良	ECU を交換する。

要 点 _____

水温センサーの点検は完全冷機時に行う。

+42000	コード No.	21			
症状		水温	センサー:断線またはショート	・の検出	
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能		
		走行	可能		
診断こ	コード No.	06			
ダイフ	アグツール表示	冷却	水温を表示する。		
確認力	方法		に測定した冷却水温と、ヤマハ 比較する。	ダイアグツールに表示された	
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	水温センサーカプラーの 続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、护 ピンのロック状態)を点 する。	た 点 の f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
2	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、がピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
3	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 水温センサーカプラーと ECU カプラーの間 緑 / 白 – 緑 / 白 黒 / 青 – 黒 / 青	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される→ 次の項目を点検する	

故障:	コード No.	21
症状		水温センサー:断線またはショートの検出
4	水温センサーの取り付け態 緩みと噛み込みを点検す 取り付け状態が適正か点 する。	センサーを再取り付けまた ドのスイッチを "ON" にする。 は交換する。 る。
5	水温センサー不良	診断モードを実行する。 (コード No. 06) 冷機時に外気温に近い温度 を表示 表示が不当 → 水温センサー を交換する。 お障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
6	ECU の不良	ECU を交換する。

要点_

吸気温センサーの点検は完全冷機時に行う。

故障:	コード No.	22				
症状		吸気	吸気温センサー:断線またはショートの検出			
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能			
		走行	可能			
診断	コード No.	05				
ダイフ	アグツール表示	吸気	温度を表示する。			
確認力	確認方法		実際に測定した吸気温と、ヤマハダイアグツールに表示された値 を比較する。			
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順		
1	吸気温センサーカプラー接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、折 ピンのロック状態)を点する。	点 の f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
2	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、折ピンのロック状態)を点する。	点 の f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		

	••	22		
故障:	故障コード No.			
症状		吸気温	【センサー:断線またはショー	トの検出
3	ワイヤハーネスの導通	ر 0 19	断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 吸気温センサーカプラーと ECU カプラーの間 茶 / 白 - 茶 / 白 黒 / 青 - 黒 / 青	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
4	吸気温センサーの取りた状態 緩みと噛み込みを点検す 取り付け状態が適正か点 する。	る。 1	センサーの取り付け不良 → センサーを再取り付けまた は交換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
5	吸気温センサー不良	(? 3	診断モードを実行する。 (コード No. 05) 冷機時に外気温に近い温度 を表示 表示が不当 → 吸気温セン サーを交換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する
6	ECU の不良	E	ECU を交換する。	

故障:	コード No.	30			
症状		車両	車両の転倒		
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能		
		走行	不可		
診断二	コード No.	08			
•		• 1.0\ • 4.0\	傾斜角センサーの出力電圧を表示する。 ・1.0V(垂直時) ・4.0V(転倒時) ECU を取り外し 45° 以上傾ける。		
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	車両の転倒		車両を垂直に立てる。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される→ 次の項目を点検する	
2	ECU の取り付け状態 緩みと噛み込みを点検する。 取り付け状態が適正か点検 する。		ECU の取り付け不良 → ECU を再取り付けする。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	

故障:	コード No.	30
症状		車両の転倒
3	ECU 不良	診断モードを実行する。 (コード No. 08) 車両垂直状態 1.0 V 車両転倒状態 4.0 V 表示が不当 → ECU を交換する。

お暗-	コード No.	33				
症状		イグニッションコイル:イグニッションコイルの 1 次リード線の 断線またはショートの検出				
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動不可			
		走行	不可			
診断二	コード No.	30				
作動		イグ.	(1 秒に 1 回) イグニッション ニッションコイルが作動するた /ARNING" が 5 回点滅する。			
確認ス	方法		が 5 回発生するか点検する。 ブニッションチェッカーを接続	する。		
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順		
1	イグニッションコイルナラーの接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、折 ピンのロック状態)を点 する。	点 の 損、 it検	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されな い→修理完了 故障コード No. が表示される →次の項目を点検する		
2	ワイヤハーネス ECU カプ ラーの接続 カプラーのロック状態を点 検する。 カプラーを外し、各ピンの 状態(端子の曲がり、折損、 ピンのロック状態)を点検 する。		接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されない→修理完了 故障コードNo. が表示される →次の項目を点検する		
3	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。イグニッションコイルカプラーと ECU カプラーの間橙 - 橙	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されな い→修理完了 故障コード No. が表示される →次の項目を点検する		
4	イグニッションコイルの り付け状態 緩みと噛み込みを点検す取り付け状態が適正か点する。	-る。	イグニッションコイルの取 り付け不良 → イグニッショ ンコイルを再取り付けまた は交換する。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されな い→修理完了 故障コード No. が表示される →次の項目を点検する		

故障:	故障コード No. 33				
			「ニッションコイル:イグニッションコイルの 1 次リード線の またはショートの検出		
5	イグニッションコイル不 (1 次コイルの導通点検)		イグニッションコイルの 1 次抵抗値を点検する。 8-41 ページ " イグニッション コイルの点検 "。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されな い→修理完了 故障コード No. が表示される →次の項目を点検する	
6	ECU の不良		診断モードを実行する。 (コード No. 30) 火花が飛ばない → ECU を交 換する。		

要 点 _____

この診断ツールを使用する時は、フューエルポンプカプラーを外す。

故障:	コード No.	39			
症状		イン	ジェクター:断線またはショー	・トの検出	
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動不可		
		走行	不可		
診断こ	コード No.	36			
作動		イン	5 回(1 秒に 1 回)インジェクターが作動する。 インジェクターの作動に合わせて、ヤマハダイアグツールの "WARNING" が 5 回点滅する。		
確認力	方法	イン	ジェクターの作動音が 5 回する	か点検する。	
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	インジェクターカプラー接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、折ピンのロック状態)を点する。	点の損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されない→修理完了 故障コードNo. が表示される →次の項目を点検する	
2	インジェクター不良		インジェクターを点検する。 8-46 ページ " フューエルイン ジェクターの点検 "。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されな い→修理完了 故障コード No. が表示される →次の項目を点検する	
3	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、折ピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	エンジン始動後アイドリン グ状態にし、約5秒間放置 する。 故障コード No. が表示されない→修理完了 故障コードNo. が表示される →次の項目を点検する	

故障:	コード No.	39			
症状		インジェクター:断線またはショートの検出	ジェクター:断線またはショートの検出		
4	サブワイヤハーネスカフラーの接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、哲 ピンのロック状態)を点 する。	に接続、またはサブワイヤ 点 ハーネスを修理、交換する。 の は	な		
5	ワイヤハーネスの導通	断線またはショート \rightarrow ワイヤハーネスを交換する。インジェクターカプラーと ECU カプラーの間 ホ/黒 - 赤/黒 - オンジェクターカプラーと レクチファイヤー/レギュレーターカプラーの間 ホ/赤	な		
6	ECU の不良	ECU を交換する。			

故障:	コード No.	41				
症状		ECU	:内蔵傾斜角センサー故障			
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動不可			
		走行	可能			
診断二	コード No.	08				
ダイフ	ダイアグツール表示		傾斜角センサーの出力電圧を表示する。 ・1.0V(垂直時) ・4.0V(転倒時)			
確認方法		ECU	を取り外し 45゜ 以上傾ける。			
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順		
1	ECU の不良		ECU を交換する。			

故障:	コード No.	44			
症状			PROM 故障コード No.:EEPROM の読み出しまたは書き込み中 にラー検出		
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能 / 不可		
		走行	可能 / 不可		
	コード No.	60			
ダイフ	アグツール表示	· 00: · 01: · 07:	EEPROM データ不良箇所を表示する。 · 00: 異常なし · 01: CO 調整値 · 07: Power Tuner 噴射補正設定値 0–8 または、Power Tuner 点火時 期補正設定値 0–8		
確認力	方法	_			
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
2	故障箇所の特定 診断モードで "01" が表えれる (コード No. 60)。 (度の調節で EEP-ROM デ エラーが発生した。	い 濃ータ	診断モードを実行する。 (コード No. 60) 00: 項目 4 の点検を行う。 01: 項目 2 の点検を行う。 07: 項目 3 の点検を行う。 CO 濃度を変更し、EEPROM を書き換える。 この調整後、FI ダイアグ ツールサブリードのスー度 ON にする。 メモリーが復旧しない場合 → ECU を交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 手順 1 を繰り返す。同じ値が表示される場合は、項目の 3 を行う。	
3	診断モード (コード No. 60) で "07" が表示される。 フューエルインジェクション量または点火時期の調節 で EEPROM データエラーが 発生した。		診断モード(コード No. 65) でセッティングマップを消 去する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない \rightarrow 修理完了 故障コード No. が表示される \rightarrow 手順 1 を繰り返す。同じ値が表示される場合は、項目の 4 を行う。	
4	ECU の不良		ECU を交換する。		

故障:	コード No.	46			
症状		車両系電源:正常な電圧が ECU に供給されない			
フェイ	イルセーフ動作	エン	ジン始動可能 / 不可		
		走行	可能 / 不可		
診断こ	コード No.	_			
ダイフ	アグツール表示	_			
確認ス	方法	_			
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、排ピンのロック状態)を点する。	え か が損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	エンジン始動後、アイドリング状態で FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "OFF" にし 5 秒以上放置する。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
2	ワイヤハーネス導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 レクチファイヤー / レギュレーターと ECU カプラーの間 ホー 赤コンデンサーと ECU カプラーの間 赤 - 赤	エンジン始動後、アイドリング状態で FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "OFF" にし 5 秒以上放置する。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
3	AC マグネト不良		AC マグネトを点検する。 5-61 ページ "AC マグネトの 点検"。	エンジン始動後、アイドリング状態で FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "OFF" にし 5 秒以上放置する。 故障コード No. が表示されない → 修理完了故障コード No. が表示される→ 次の項目を点検する	
4	ECU の不良		ECU を交換する。		

		1				
故障コード No.		50				
症状	症状		ECU:ECU メモリー不良			
フェイ	フェイルセーフ動作		エンジン始動不可			
			走行不可			
診断こ	診断コード No.		—			
ダイフ	ダイアグツール表示		_			
確認ス	確認方法					
項目	項目 故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順		
1	ECU の不良		ECU を交換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コードが表示されてい ないか点検する。		

故障コード No.		Waiting for connection				
症状		ECU から通信信号が届かない				
フェイ	フェイルセーフ動作		エンジン始動可能(ECU 故障の場合は不可)			
		走行	可能(ECU 故障の場合は不可)			
診断二	コード No.		_			
ダイフ	アグツール表示					
確認フ	方法	—				
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順		
1	1 ヤマハダイアグツールカフラーの接続 カプラーのロック状態を点検する。 カプラーを外し、各ピンの 状態(端子の曲がり、折損 ピンのロック状態)を点検する。		接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
2	ワイヤハーネス ECU カプ ラーの接続 カプラーのロック状態を点 検する。 カプラーを外し、各ピンの 状態(端子の曲がり、折損、 ピンのロック状態)を点検 する。		接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する		
3	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 淡緑 - 淡緑	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される→ 次の項目を点検する		

故障コード No.		Waiting for connection			
症状 EC		ECU	ECU から通信信号が届かない		
4	ヤマハダイアグツールの 障)故	ヤマハダイアグツールを交 換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
5	ECU の不良		ECU を交換する。		


坎陪 -	コード No.	Er-2			
症状		ECU からの信号が規定時間内に届かない。			
		ECO からの信号が規定時间内に値がない。 エンジン始動可能			
/ エ ′	フェイルセーフ動作				
- A 1.1.		走行	PJ RE 		
	コード No.				
	アグツール表示				
確認力	片法	—			
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	ヤマハダイアグツールガラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、抗 ピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
2	ワイヤハーネス ECU カプラーの接続 カプラーのロック状態を点 検する。 カプラーを外し、各ピンの 状態(端子の曲がり、折損、 ピンのロック状態)を点検 する。		接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
3	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 淡緑 – 淡緑	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
4	ヤマハダイアグツールの故 障		ヤマハダイアグツールを交 換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
5	ECU の不良		ECU を交換する。		

お暗-	コード No.	Er-3		1	
症状		ECU からのデータを正しく受けとれない			
ル フェイルセーフ動作		エンジン始動可能			
)		走行可能		
診牀-	コード No.	X_11	. 1 DC		
	<u>- </u>				
確認プ					
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	ヤマハダイアグツール力	ュ プ		FI ダイアグツールサブリー	
	ラーの接続 カプラーのロック状態を 検する。 カプラーを外し、各ピン 状態(端子の曲がり、排 ピンのロック状態)を点 する。	え か が損、 試検	に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	ドのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
2	ワイヤハーネス ECU カプラーの接続 カプラーのロック状態を点検する。 カプラーを外し、各ピンの 状態(端子の曲がり、折損、 ピンのロック状態)を点検 する。		接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
3	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 淡緑 – 淡緑	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
4	ヤマハダイアグツールの 障)故	ヤマハダイアグツールを交 換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
5	ECU の不良		ECU を交換する。		

故障コード No.		Er-4			
症状		ヤマハダイアグツールから登録されたデータが届かない			
フェイルセーフ動作		エンジン始動可能			
		走行可能			
診断こ	コード No.				
ダイフ	アグツール表示	_			
確認力	方法				
項目	故障の原因と点検		処置	処置後の確認手順	
1	ヤマハダイアグツールガラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、抗 ピンのロック状態)を点 する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
2	ワイヤハーネス ECU カラーの接続 カプラーのロック状態を検する。 カプラーを外し、各ピン状態(端子の曲がり、抗ピンのロック状態)を点する。	点 クの f損、	接続不良 → カプラーを確実 に接続、またはワイヤハー ネスを修理、交換する。	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
3	ワイヤハーネスの導通		断線またはショート → ワイヤハーネスを交換する。 淡緑 – 淡緑	FI ダイアグツールサブリードのスイッチを "ON" にする。 故障コード No. が表示されない → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
4	ヤマハダイアグツールの 障)故	ヤマハダイアグツールを交 換する。	FI ダイアグツールサブリー ドのスイッチを "ON" にす る。 故障コード No. が表示されな い → 修理完了 故障コード No. が表示される → 次の項目を点検する	
5	ECU の不良		ECU を交換する。		

フューエルポンプ系統

結線図



フューエルポンプ系統

- AC マグネト
 レクチファイヤー / レギュレーター
 ジョイントコネクター
 コンデンサー
 エンジンストップスイッチ
 ECU
 フューエルポンプ

トラブルシューティング

フューエルポンプが作動しない。

要点

トラブルシューティングを行う前に次の部品を取り外す。

- 1. シート
- 2. サイドカバー(左/右)
- 3. エアースクープ(左/右)
- 4. フューエルタンク
- 5. エアーフィルターケースカバー
 - 1. フューエルポンプ系統のワイヤ ハーネスの接続を点検する。

ok ↓

エンジンストップスイッチを点検する。
 8-38 ページ " スイッチの点検 "。

ok ↓

3. 燃圧を点検する。 7-3 ページ "燃圧の点検"。

ok ↓

4. フューエルポンプ系統のワイヤハーネスを点検する。8-32 ページ " 結線図 "。


ok ↓

ECU を交換する。

NG → 再接続

NG → フューエルポンプを交換

電装品




- レクチファイヤー / レギュレーター
 吸気圧センサー
 スロットルポジションセンサー
 インジェクター
 のここの

- 6. ECU

- 6. ECO 7. イグニッションコイル 8. コンデンサー 9. ニュートラルスイッチ 10.水温センサー

スイッチの点検



- 1. エンジンストップスイッチ 2. ニュートラルスイッチ

各スイッチの導通状態をポケットテスターを使用して点検します。導通不良がある場合は配線の接続を点検して、必要であればスイッチを交換します。

注意


テスタープローブをカプラーターミナルの溝 "1" に挿入しないこと。また、常にリード線の緩みや 損傷に注意して、カプラーの反対の端からプローブを挿入すること。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

要点

- ・導通を点検する前に、ポケットテスターのレンジを " $\Omega \times 1$ " にセットし、"0" 調整を行う。
- ・点検はスイッチを前後に数回作動させて点検する。




スイッチの端子接続は、下図のような端子接続図で示してあります。 スイッチ図記号の左欄にはスイッチの位置 "a"、上段にはスイッチリード線の色が記載してあります。

要点

"○──○"はスイッチ端子間の電流の導電を示している。(例えば各スイッチ位置での閉回路など)

下図の例では、スイッチが "ON" の時、赤と茶の間で導通があります。



イグニッションスパークギャップの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・イグニッションスパークギャップ 規定値外 → 点火系統のトラブルシュー ティングの実施

8-4 ページ "トラブルシューティング"参



イグニッションスパークギャップ 6.0 mm (0.24 in)

イグニッションスパークギャップが規定値内 であれば、点火系統回路は正常である。


a. スパークプラグからスパークプラグキャッ プを取り外します。

b. イグニッションチェッカー "1" を接続しま



イグニッションチェッカー 90890-06754 オッパマペット -4000 スパーク チェッカー YM-34487

c. エンジンをクランキングさせてイグニッ ションスパークギャップ "a" を測定します。



- 2. スパークプラグキャップ
- d. エンジンをクランキングし、ミスファイア が起こるまで、スパークギャップを徐々に 広げていきます。

スパークプラグキャップの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・スパークプラグキャップ (スパークプラグのリード線から)
- 2. 以下の点検をします。
- ・スパークプラグキャップ抵抗値 規定値外 → 交換




スパークプラグキャップ抵抗値 **10 k**Ω

a. ポケットテスター (Ω × 1k) をスパークプ

ラグキャップに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C



b. スパークプラグキャップの抵抗値を測定し ます。

イグニッションコイルの点検

- 1. 以下の接続を外します。
 - ・イグニッションコイル端子 (サブワイヤハーネスから)
- ・スパークプラグキャップ (イグニッションコイルから)
- 2. 以下の点検をします。
- ・1 次コイル抵抗値 規定値外 → 交換




1次コイル抵抗値 **2.16–2.64** Ω

a. $\forall \Gamma$ ションコイルに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

・テスタープラスリード線 → イグニッションコイル端子 1 "1" ・テスターマイナスリード線 → イグニッションコイル端子 2 "2"



b. 1次コイルの抵抗値を測定します。

2 以下の上掛たします

- 3. 以下の点検をします。
- ・2 次コイル抵抗値 規定値外 → 交換




2 次コイル抵抗値 8.64-12.96 kΩ

a. ポケットテスター($\Omega \times 1k$)をイグニッションコイルに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → イグニッションコイル端子 1 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → スパークプラグリード線 "2"



b. 2 次コイルの抵抗値を測定します。

クランクシャフトポジションセンサーの点検

- 1. 以下の接続を外します。
- ・クランクシャフトポジションセンサーカプ ラー (ワイヤハーネスから)

- 2. 以下の点検をします。
- ・クランクシャフトポジションセンサー抵抗 値 規定値外 → 交換




クランクシャフトポジションセン サー抵抗値 228-342 Ω

a. ポケットテスター($\Omega \times 100$)をクランクシャフトポジションセンサーカプラーに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → 灰 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 黒 "2"



b. クランクシャフトポジションセンサーの抵 抗値を測定します。

ECU の点検

- 1. 以下の点検をします。
- ECU の取り付け状態取り付け不良 → 再取り付け

要点

- ・傾斜角センサーは ECU に内蔵されている。
- ・転倒した場合は、傾斜角センサーがエンジンを停止させる。
- ・傾斜角センサーを正しく作動させるために、 ECU の組み付け状態を変更しない。

ステーターコイルの点検

- 1. 以下の接続を外します。
- ・ステーターコイルカプラー (ワイヤハーネスから)

- 2. 以下の点検をします。
- ・ステーターコイル抵抗値 規定値外 → 交換




ステーターコイル抵抗値 0.624-0.936 Ω

a. ポケットテスター($\Omega \times 1$)をステーターコイルカプラーに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → 白 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 白 "2"



b. ステーターコイルの抵抗値を測定します。

レクチファイヤー / レギュレーターの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・出力電圧規定値外 → 交換



出力電圧 14 V 以上 at 5000 r/min

a. デジタルタコメーターをイグニッションコ イルにセットします。




デジタルタコメーター 90890-06760 YU-39951-B

b. ポケットテスター (DC 20 V) をレクチ ファイヤー / レギュレーターカプラーに接 続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → 赤 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 黒 "2"



- c. エンジンを始動させ、約 5000 r/min で暖機 運転します。
- d. 出力電圧を測定します。

水温センサーの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- 水温センサー

▲警告

- ・水温センサーの取り扱いは十分に注意をすること。
- ・水温センサーに強い衝撃を絶対に与えない こと。水温センサーを落とした場合は交換 すること。
- 2. 以下の点検をします。
- ・水温センサー抵抗値規定値外 → 交換



水温センサー抵抗値


2.51–2.78 k Ω @ 20 ° C (68 ° F) 210–221 Ω @ 100 ° C (212 ° F)

a. ポケットテスター($\Omega \times 1k/100$)を水温センサーに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → 緑 / 白 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 黒 / 青 "2"




b. 水温センサーを冷却水入りの容器に浸しま す。

要点

水温センサーターミナルを濡らさないようにすること。

- c. 温度計を冷却水に入れます。
- d. 徐々に冷却水を温めた後、表記の規定の温度まで冷却します。
- e. 表記の温度で水温センサーの導通を点検します。



スロットルポジションセンサーの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・スロットルポジションセンサー (スロットルボディから)

▲警告

- ・スロットルポジションセンサーの取り扱い は十分に注意をすること。
- ・スロットルポジションセンサーに強い衝撃 を絶対に与えないこと。スロットルポジ ションセンサーを落とした場合は交換する こと。
- 2. 以下の点検をします。
 - ・スロットルポジションセンサー最大抵抗値 規定値外 → 交換




抵抗値 6.30 kΩ

a. ポケットテスター($\Omega \times 1k$)をスロットルポジションセンサーに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → 青 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 黒 / 青 "2"



b. スロットルポジションセンサーの最大抵抗 値を点検します。

- 3. 以下の部品を組み付けます。
- ・スロットルポジションセンサー

要点

スロットルポジションセンサーを組み付ける時は、正しい角度に調整すること。7-9 ページ"スロットルポジションセンサーの調整"参照。

スロットルポジションセンサー入力電圧の点 検

- 1. 以下の点検をします。
- ・スロットルポジションセンサー入力電圧 規定値外 → ECU を交換




スロットルポジションセンサー入 力電圧 4-6 V

- a. テストハーネス S プレッシャーセンサー (3P) をスロットルポジションセンサーカ プラーとワイヤハーネスに接続します。
- b. ポケットテスター(DC20V)をテストハー ネス S - プレッシャーセンサー (3P) に接 続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C テストハーネス S- プレッシャーセ ンサー (3P) 90890-03207 YU-03207

- ・テスタープラスリード線 → 青 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 黒 / 青 "2"



- c. エンジンを始動します。
- d. スロットルポジションセンサーの入力電圧 を測定します。

吸気圧センサーの点検

- 1. 以下の点検をします。
- ・吸気圧センサー出力電圧 規定値外 → 交換




吸気圧センサー出力電圧 3.57-3.71 V @ 101.3 kPa

a. ポケットテスター (DC 20 V) を吸気圧セ ンサーカプラー(ワイヤハーネス側)に接 続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- テスタープラスリード線 → 桃/黒"1"
- テスターマイナスリード線 → 黒 / 青 "2"



- b. エンジンを始動します。
- c. 吸気圧センサーの出力電圧を測定します。

吸気温センサーの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
 - 吸気温センサー (エアーフィルターケースから)

▲警告

- ・吸気温センサーの取り扱いは十分に注意を すること。
- ・吸気温センサーに強い衝撃を絶対に与えな いこと。吸気温センサーを落とした場合は 交換すること。
- 2. 以下の点検をします。
- ・吸気温センサー抵抗値 規定値外 → 交換



吸気温センサー抵抗値 290-390 Ω @ 80 ° C (176 ° F)


a. ポケットテスター $(\Omega \times 1k/100)$ を吸気温

センサー端子に接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → 茶 / 白 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → 黒 / 青 "2"



ニュートラルスイッチの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・ニュートラルスイッチ
- 2. 以下の点検をします。
- ・ニュートラルスイッチ 作動不良 → 交換



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C



導通あり

テスタープラスリード線 → 空色 "1" テスターマイナスリード線 → セ ンサー端子 "a"


導通あり

テスタープラスリード線 → 黒/ 黄 "2"

テスターマイナスリード線 → セ ンサー端子 "b"

導通あり

テスタープラスリード線 → 桃 "3" テスターマイナスリード線 → セ ンサー端子 "c"



フューエルインジェクターの点検

- 1. 以下の部品を取り外します。
- ・フューエルインジェクター 7-5 ページ " スロットルボディ " 参照。
- 2. 以下の点検をします。
- フューエルインジェクター抵抗値規定値外 → 交換




フューエルインジェクター抵抗値 12.0 Ω

- b. ポケットテスター($\Omega \times 10$)をフューエルインジェクターカプラーに接続します。



ポケットテスター 90890-03112 アナログポケットテスター YU-03112-C

- ・テスタープラスリード線 → インジェクター端子 "1"
- ・テスターマイナスリード線 → インジェクター端子 "2"



c. フューエルインジェクターの抵抗値を測定します。

トラブルシューティング編

トラブルシューティング	
総説	9-1
始動不良	9-1
アイドリング回転数不調	9-1
中高速不調	9-2
変速不良	
シフトペダルが動かない	9-2
チェンジ抜け (飛び越し)	9-2
クラッチの不良	9-2
オーバーヒート	9-2
冷えすぎ	9-3
ブレーキ不良	9-3
フロントフォークの不良	
操縦安定性不良	9-3
自己診断およびフェイルセーフ処置の一覧	9-4

トラブルシューティング

総説

要点_

ここに列記しているトラブルシューティングは、すべての原因に対応したものではないので、基本的なトラブルシューティングの手引き、トラブルの早見表として使用する。部品の点検、調整、交換などはマニュアル本文を参照する。

始動不良

エンジン

- 1. シリンダーとシリンダーヘッド
- ·スパークプラグの緩み
- ・シリンダーヘッドの締め付け不良
- ・シリンダーヘッドガスケットの損傷
- ・シリンダーガスケットの損傷
- ・シリンダーの摩耗、損傷
- ・バルブクリアランスの調整不良
- ・バルブの密着不良
- ・バルブとバルブシートの当たり不良
- ・バルブタイミングのずれ
- バルブスプリングの折損
- ・バルブの焼き付き
- 2. ピストンとピストンリング
- ・ピストンリングの組み付け不良
- ・ピストンリングの摩耗、損傷
- ・ピストンリングの焼き付き
- ・ピストンの焼き付き、損傷
- 3. エアーフィルター
- ・エアーフィルターの組み付け不良
- エアーフィルターエレメントの詰まり
- 4. クランクケースとクランクシャフト
- ・クランクケースの組み立て不良
- ・クランクシャフトの焼き付き

フューエルシステム

- 1. フューエルタンク
- ・ガソリン無し
- ・フューエルタンクブリーザーホースの詰ま り
- ・ガソリンの劣化、異物混入
- ・フューエルホースの詰まり、損傷
- 2. フューエルポンプ
- ・フューエルポンプの不良
- 3. スロットルボディ
- ・ガソリンの劣化、異物混入
- エアー通路の詰まり

雷装

- 1. スパークプラグ
- スパークプラグギャップの不適当
- ・スパークプラグ熱価の不適当
- ·スパークプラグの汚れ
- ・電極の摩耗、損傷
- ・絶縁碍子の摩耗、損傷
- 2. イグニッションコイル
- ・イグニッションコイル本体の亀裂、破損
- 1 次コイルまたは 2 次コイルの断線、 ショート
- 3. 点火系統
- ・ECUの不良
- ・クランクシャフトポジションセンサーの不良
- ・ジェネレーターローターウッドラフキーの 折損
- 4. スイッチと配線
- ・ECU の不良
- ・エンジンストップスイッチの不良
- ・配線の断線、ショート
- ニュートラルスイッチの不良
- ・アースの不良
- ・接続部の緩み

アイドリング回転数不調

エンジン

- 1. シリンダーとシリンダーヘッド
- ・バルブクリアランスの調整不良
- ・バルブ駆動部品の損傷
- 2. エアーフィルター
- エアーフィルターエレメントの詰まり

フューエルシステム

- 1. スロットルボディ
- ・スロットルボディジョイントの損傷、緩み
- ・スロットルボディの同調不良
- ・スロットルケーブルの遊び調整不良
- スロットルボディが水浸し

電装

- 1. スパークプラグ
- スパークプラグギャップの不適当
- ・スパークプラグ熱価の不適当
- ·スパークプラグの汚れ
- ・電極の摩耗、損傷
- ・絶縁碍子の摩耗、損傷
- スパークプラグキャップの不良
- 2. イグニッションコイル
 - 1 次コイルまたは 2 次コイルの断線、 ショート
 - ・イグニッションコイルの亀裂、破損

- 3. 点火系統
- ・ECU の不良
- ・クランクシャフトポジションセンサーの不良
- ・ジェネレーターローターウッドラフキーの 折損

中高速不調

9-1 ページ "始動不良"参照。

エンジン

- 1. エアーフィルター
- エアーフィルターエレメントの詰まり

燃料系統

- 1. フューエルポンプ
- ・フューエルポンプの不良
- 2. スロットルボディ
- ・スロットルボディの不良
- 3. ECU
- ・ECU の不良

変速不良

チェンジが入らない

5-37 ページ "クラッチ"参照。

シフトペダルが動かない

シフトシャフト

・シフトシャフトの曲がり

シフトドラムとシフトフォーク

- ・シフトドラムの溝に異物噛み込み
- ・シフトフォークの焼き付き
- ・シフトフォークガイドバーの曲がり

トランスミッション

- ・トランスミッションギヤの焼き付き
- ・トランスミッションギヤ間の異物噛み込み
- ・トランスミッションの組み立て不良

チェンジ抜け(飛び越し)

シフトシャフト

- ・シフトペダル位置の不良
- ストッパーレバーの戻り不良

シフトフォーク

・シフトフォークの摩耗

シフトドラム

- ・軸方向がたの不良
- ・シフトドラム溝の摩耗

トランスミッション

ギヤドッグの摩耗

クラッチの不良

クラッチの滑り

- 1. クラッチ
- ・クラッチの組み立て不良
- ・クラッチスプリングの緩み、へたり
- ・フリクションプレートの摩耗
- ・クラッチプレートの摩耗
- 2. エンジンオイル
- ・オイル量の不適
- ・オイル粘度の不適合(低粘度)
- ・オイル劣化

クラッチの切れ不良

- 1. クラッチ
- ・クラッチスプリングの張力不一致
- ・プレッシャープレートのたわみ
- ・クラッチプレートの曲がり
- ・フリクションプレートの膨張
- クラッチプッシュロッドの曲がり
- ・クラッチボスの損傷
- ・1 次ドリブンギヤの焼損
- 2. エンジンオイル
- オイル量の不適
- ・オイル粘度の不適合(高粘度)
- ・オイル劣化

オーバーヒート

エンジン

- 1. シリンダーヘッドとピストン
- ・カーボン堆積
- ・冷却水通路の詰まり
- 2. エンジンオイル
- オイル量の不適
- ・オイル粘度の不適合
- ・オイルの品質不良

冷却系統

- 1. 冷却水
- 冷却水量不足
- 2. ラジエター
- ・ラジエターの損傷、漏れ
- ・ラジエターキャップの不良
- ・ラジエターフィンの曲がり、損傷
- 3. ウォーターポンプ
- ・ウォーターポンプの損傷、不良
- ・ホースの損傷
- ・ホースの接続不良
- ・パイプの損傷
- ・パイプの接続不良

フューエルシステム

- 1. スロットルボディ
- ・スロットルボディジョイントの損傷、緩み
- 2. エアーフィルター
- エアーフィルターエレメントの詰まり

車体

- 1. ブレーキ
- ・ブレーキのひきずり

電装

- 1. スパークプラグ
- ・スパークプラグギャップの不適当
- ・スパークプラグ熱価の不適当
- 2. 点火系統
- ・ECU の不良
- ・水温センサーの不良

冷えすぎ

冷却系統

・水温センサーの不良

ブレーキ不良

- ・ブレーキパッドの摩耗
- ブレーキディスクの摩耗
- ・油圧ブレーキシステムへのエアー混入
- ・ブレーキフルードの漏れ
- マスターシリンダーキットの不良
- ブレーキキャリパーキットの不良
- ・ブレーキキャリパーシールの不良
- ユニオンボルトの緩み
- ・ブレーキホースの損傷
- ・ブレーキディスクにオイル、グリース付着
- ブレーキパッドにオイル、グリース付着
- ・ブレーキフルード量不足

フロントフォークの不良

オイル漏れ

- ・インナーチューブの曲がり、損傷、錆
- ・アウターチューブの亀裂、損傷
- ・オイルシールの組み付け不良
- オイルシールリップの損傷
- ・オイル量の不適(過多)
- ・ダンパーロッド組付ボルトの緩み
- ・ダンパーロッド組付ボルト銅ワッシャーの 損傷
- ・キャップボルトOリングの亀裂または損傷

機能不良

- ・インナーチューブの曲がり、損傷
- ・アウターチューブの曲がり、損傷
- ・フォークスプリングの損傷
- ・ダンパーロッドの曲がり、損傷
- ・オイル粘度の不適合
- オイル量の不適

操縱安定性不良

- 1. ハンドルバー
- ・ハンドルバーの曲がり、組み付け不良
- 2. ステアリングヘッド部品
- ・アッパーブラケットの組み付け不良
- ・ロアーブラケットの組み付け不良 (リングナットの締め付け不良)
- ステアリングステムの曲がり
- ・ボールベアリングまたはベアリングレース の損傷
- 3. フロントフォーク
 - ・左右フロントフォークオイル量の調整不良
 - ・左右フォークスプリングの不一致
- ・フォークスプリングの損傷
- ・インナーチューブの曲がり、損傷
- ・アウターチューブの曲がり、損傷
- 4. スイングアーム
- ベアリングまたはブッシュの摩耗
- ・スイングアームの曲がり、損傷
- 5. リヤショックアブソーバー Ass'y
- ・リヤショックアブソーバースプリングの損 傷
- オイルまたはガス漏れ
- 6. タイヤ
- 前後タイヤの空気圧の相違
- ・空気圧の調整不良
- ・タイヤの偏摩耗
- 7. ホイール
- ホイールバランスの狂い
- スポークの折れ、緩み
- ・ホイールベアリングの損傷
- ・ホイールアクスルの曲がり、緩み
- ・ホイール振れ
- 8. フレーム
 - ・フレームの曲がり
 - ・ステアリングヘッドパイプの損傷
 - ・ベアリングレースの組み付け不良

自己診断およびフェイルセーフ処置の一覧

診断コード表

故障コー ド No.	項目	ページ
12	クランクシャフトポジションセンサー:正常な信号をクランクシャフトポジションセンサーから受信しない	8-14
13	吸気圧センサー:断線またはショートの検出	8-15
14	吸気圧センサー:ホース系統の機能不良(詰まりまたはホースの外 れ)	8-16
15	スロットルポジションセンサー:断線またはショートの検出	8-17
16	スロットルポジションセンサー:スロットルポジションセンサー固 着の検出	8-18
21	水温センサー:断線またはショートの検出	8-19
22	吸気温センサー:断線またはショートの検出	8-20
30	車両の転倒	8-21
33	イグニッションコイル:イグニッションコイルの 1 次リード線の断 線またはショートの検出	8-22
39	インジェクター:断線またはショートの検出	8-23
41	ECU:内蔵傾斜角センサー故障	8-24
44	EEPROM 故障コード No.: EEPROM の読み出しまたは書き込み中にエラー検出	8-25
46	車両系電源:正常な電圧が ECU に供給されない	8-26
50	ECU:ECU メモリー不良	8-27

ヤマハダイアグツールとの通信エラー

故障コー ド No.	項目	ページ
Waiting for connection	ECU から通信信号が届かない	8-27
Er-2	ECU からの信号が規定時間内に届かない	8-28
Er-3	ECU からのデータを正しく受けとれない	8-29
Er-4	ヤマハダイアグツールから登録されたデータが届かない	8-30

センサー作動表

	IF到仅		
診断 コード No.	項目	表示	確認方法
01	スロットル開度 ・全閉位置 ・全開位置	スロットル開度を表示する。 ・11-14 ・109-116	・スロットル全閉点検 ・スロットル全開点検
03	吸気管の圧力	吸気圧を表示する。	ヤマハダイアグツールに大気圧が表示される。
05	吸気温度	吸気温度を表示する。	実際に測定した吸気温と、 ヤマハダイアグツールに表 示された値を比較する。
06	冷却水温度	冷却水温度を表示する。	実際に測定した冷却水温 と、ヤマハダイアグツール に表示された値を比較す る。
08	傾斜角センサー ・垂直 ・転倒	出力電圧を表示する。 ・1.0 (V) ・4.0 (V)	ECU を取り外し 45 ° 以上 傾ける。
09	モニター電圧	ヤマハダイアグツールに接 続された外部バッテリーの 電圧を表示する。 ・約 12.0 (V)	_
21	ニュートラルスイッチ ・ギヤがニュートラル ・ギヤがニュートラル以外	· ON · OFF	シフトペダルを操作する。
25	ギヤポジションセンサー ・ギヤが 1 速または 2 速 ・ギヤが 1 速と 2 速以外	· ON · OFF	シフトペダルを操作する。
60	EEPROM 故障コード No. 表示 ・異常なし ・CO 調整値 ・Power Tuner 噴射補正設定 値 0-8 または、Power Tuner 点火時期補正設定 値 0-8	· 00 · 01 · 07	
61	故障履歴(△)コード No. の表示 *1 ・履歴なし ・履歴あり	・00 ・その他:(△) の故障コー ドを表示する。	
62	故障履歴 (△) コード No. の消去 *1 ・履歴なし ・履歴あり	・00 ・その他:(×) と(△)の合 計個数を表示する。	動作開始処理により、すべ ての (△) を (○) に書き 換える。

診断 コード No.	項目	表示	確認方法
64	セッティング履歴の表示 ・履歴なし ・履歴あり ・履歴不明(履歴データ破 損)	Power Tuner によるセッティング履歴の有無を表示する。 ・ 00 ・ 01 ・ 02	
65	セッティングマップ の消 去 ・セッティングなし ・セッティングあり	Power Tuner によるセッティング履歴の有無を表示する。 ・00 ・01	動作開始処理により、すべ てのセッティングマップを 消去する。
70	プログラムバージョン No.	プログラムのバージョン No. を表示	_

^{*1:} 故障履歴の説明で使用している記号

アクチュエーター作動表

診断 コード No.	項目	作動	確認方法
30	イグニッションコイル	5 回(1 秒に 1 回)イグニッションコイルが作動する。 イグニッションコイルの作 動に合わせて、ヤマハダイ アグツールの "WARNING" が 5 回点滅する。	火花が 5 回発生するか点検する。 ・イグニッションチェッ カーを接続する。
36	インジェクター	5 回(1 秒に 1 回)インジェクターが作動する。 インジェクターの作動に合わせて、ヤマハダイアグツール "WARNING" が 5 回点滅する。	要点:この作動を行う前に、フューエルポンプカプラーを必ず外す。 インジェクターの作動音が5回するか点検する。

〇: 正常

^{×:} 現在、機能不良または異常な状態になっている。

^{△:} 以前に機能不良または異常な状態が起こったが、影響を受けるシステムまたはコンポーネント は現在、正常に作動している。

セッティング編

車体	10-1
・・・・ 2 次減速比(スプロケット)の選定	
ドライブおよびリヤホイールスプロケットセッティングパーツ	
タイヤ空気圧	10-1
フロントフォークセッティング	10-2
フォークオイル量の変更と特性	
スプリングを交換した場合のセッティング	10-2
フロントフォークセッティングパーツ	10-3
リヤサスペンションセッティング	10-3
スプリングセット長の選び方	10-3
スプリングを交換した場合のセッティング	10-4
リヤショックアブソーバーセッティングパーツ	10-4
フロントフォークのセッティングについて	10-6
サスペンションのセッティング(リヤショックアブソーバー).	10-8

車体

2次減速比(スプロケット)の選定

2 次減速比= リヤホイールスプロケット歯数 / ドライブスプロケット歯数

2 次減速比 3.846 (50/13)

< 2 次減速比の選定条件>


- ・一般的にはストレートなどの長いスピード コースでは減速比を小さく、またコーナー の多いコースでは減速比を大きくするとい われていますが、実際にはその当日の路面 状態によっても走れるスピードが変わるの で、必ず実走行を行い、コース全域にわた り乗りやすいセッティングにすることが原 則となります。
- ・現実にはコース全域に合うセッティングは 非常に難しく、どこかに犠牲になる所が出 てくる場合があります。コース中に最も勝 敗に影響する場所に合わせたセッティング としてください。その場合もコース全域を 走行した時のバランスが最も良いように、 ラップタイムの測定をしながら、2次減速比 を選定してください。
- ・ストレートが長く、最高速が出る場所では、 その直線の終り頃で丁度回転が上がり切る ようなセッティングにするのが一般的であ り、オーバーレブ(過回転)にならないよ うに注意してください。

垂 占

ライダーによって走り方が異なり、また車両によってもセッティングやパワーの差がある。 そのため、最初から他のライダーと同じ減速 比に決めてしまうことはせずに、必ず自分の 技量に合った走行をして選定する。

ドライブおよびリヤホイールスプロケット セッティングパーツ

部品名	仕様	部品 No.
ドライブスプロケット "1"		
(標準)	13T	9383B-13218
リヤホイール		
スプロケット "2"		
	47T	17D-25447-50
	48T	17D-25448-50
	49T	17D-25449-50
(標準)	50T	17D-25450-80
	51T	17D-25451-50
	52T	17D-25452-80



タイヤ空気圧

コースの路面状況に合わせて空気圧を調整する必要があります。



標準**タイヤ空気圧** 100 kPa (1.0 kgf/cm², 15 psi)

・雨降り、泥々のコース、砂の多いコース、 滑りやすい路面は空気圧を低くし接地面を 大きくする必要があります。



調整範囲

60-80 kPa (0.6-0.8 kgf/cm², 9.0-12 psi)

・石が多いコース、硬い路面は多少滑っても 空気圧を高くしてパンクを防止する必要が あります。



調整範囲

100-120 kPa (1.0-1.2 kgf/cm, 15-18 psi)

フロントフォークセッティング

ライダーの走行フィーリングやコース条件に より、フロントフォークのセッティングをし てください。

フロントフォークのセッティングには、次の 3点があります。

- 1. エアースプリング特性のセッティング
- ・フォークオイル量の変更
- 2. スプリング初期荷重のセッティング
- ・スプリングを変更
- 3. 減衰力のセッティング
- ・圧側減衰力を変更
- ・伸側減衰力を変更 スプリングは荷重に対して働き、減衰力は クッションスピードに対して働きます。

フォークオイル量の変更と特性

フォークオイル量を変更することにより、最 終ストローク付近での減衰特性を変えること ができます。

▲警告

オイルの調整は 5 cm³ (0.2 US oz, 0.2 Imp.oz) 刻みで行うこと。オイル量を減らしすぎると伸切りでフロントフォークが異音を発生したり、手や体に感じる異常が発生する。

逆に増やしすぎると異常にエアースプリング 特性が硬くなり、フロントフォーク性能およ び特性が悪くなる。そのため、フロント フォークの調整は規定範囲内で行うこと。




標準オイル量

330.0 cm³ (11.16 US oz, 11.64 Imp.oz) (USA) (CAN) 355.0 cm³ (12.00 US oz, 12.52 Imp.oz) (EUR) (JPN) (AUS) (NZL) (ZAF)

調整範囲

300-365 cm³ (10.14-12.34 US oz, 10.58-12.87 Imp.oz)

Α



- A. オイル量変更によるエアースプリング特性
- B. 荷重
- C. ストローク
- 最高オイル量
 標準オイル量
- 3. 最低オイル量

スプリングを交換した場合のセッティング

フロントフォークのセッティングはリヤサス ペンションの影響を受けやすいので、フロン ト、リヤのバランス(姿勢など)に注意して 行ってください。

- 1. ソフトスプリングを使用する場合
 - ・伸側減衰力を変更 1-2段位緩めます。
 - ・圧側減衰力を変更 1-2段位締め込みます。

要点

走行フィーリングは全体に軟らかめになる。 減衰力のバランスは伸び側が強めとなり、連 続したギャップなどで沈み込みが大きくなる ことがある。

- 2. ハードスプリングを使用する場合
 - ・伸側減衰力を変更 1-2段位締め込みます。
 - ・圧側減衰力を変更1-2段位緩めます。

要点

走行フィーリングは全体に硬めになる。減衰 力のバランスは伸び側が弱めとなり、接地感 がなかったり、ハンドルバーが振れたりする ことがある。

フロントフォークセッティングパーツ


・フロントフォークスプリング "1"

仕様	バネ 定数 N/mm	部品 No.	識別 マース リット)
ソフト	4.5	1SL-23141-20	I-II
標準*	4.6	1SM-23141-00	_
示干	1SL-23141-30		I-III
標準	4.7	1SL-23141-10	_
1示干	4.7	1SL-23141-40	1-1111
	4.8	1SL-23141-50	1-11111
	4.9	1SL-23141-60	-
ハード	5.0	1SL-23141-70	II-III

*USA、CAN 以外

要点

識別用スリット "a" は、スプリング端面に印されている。



リヤサスペンションセッティング


ライダーの走行フィーリングやコース条件により、リヤショックアブソーバーのセッティングを行ってください。

リヤサスペンションのセッティングには、次 の 2 点があります。


- 1. スプリング初期荷重のセッティング
- ・スプリングセット長を変更
- スプリングを変更
- 2. 減衰力のセッティング
 - ・伸側減衰力を変更
 - ・圧側減衰力を変更

スプリングセット長の選び方

1. エンジン下部にスタンドまたは台を置き、 リヤホイールが浮いた状態にし、リヤホ イールアクスルの中心とリヤフェンダー取 付ボルト間の寸法 "a" を測定してください。



2. 車体をスタンドから降し、ライダーが乗車 した状態でリヤホイールアクスルの中心と リヤフェンダー取付ボルト間の沈下寸法 "b" を測定してください。



3. "a" の測定寸法値から "b" の沈下寸法値を引いた数値が基準値になるようにロックナット "1" を緩め、アジャスター "2" を回して調整してください。




基準値

90-100 mm (3.5-3.9 in)

要点

- ・新車時とならし走行後では同じスプリング のセット長でもスプリングの初期へタリな どにより変化する。よって、必ず再確認す る。
- ・アジャスターを調整し、セット長を変更しても基準値にならない場合は、オプションのスプリングに交換して再度調整する。



スプリングを交換した場合のセッティング スプリング交換時は必ず、スプリングセット 長沈み込み量 90-100 mm (3.5-3.9 in) を合わせ た後、セッティングを行ってください。

- 1. ソフトスプリングを使用する場合
- ・スプリングの荷重が減少した分、伸側減衰 力を小さくする方向にセッティングしてく ださい。伸側減衰力アジャスターを 1 - 2 段戻して走行し、各自の好みで調整してく ださい。
- 2. ハードスプリングを使用する場合
- ・スプリングの荷重が増加した分、伸側減衰 力を大きくする方向にセッティングしてく ださい。伸側減衰カアジャスターを 1 - 2 段締め込んで走行し、各自の好みで調整し てください。

要点


伸側減衰力を調整すると圧側減衰力も多少変 化する。補正のために圧側低速減衰力小さく する方向にセッティングする。

▲警告

他のリヤショックアブソーバーを使用する場合、ショックアブソーバーの全長 "a" がスタンダードショックアブソーバーを超える物を使用すると作動に不具合を生じることがある。 絶対にスタンダードショックアブソーバーの全長以上の物を使用しないこと。



スタンダードショックアブソー バーの長さ "a" 458.5 mm (18.05 in)



リヤショックアブソーバーセッティングパー ツ


・リヤショックスプリング "1"

・クトノョックペノックショ				
仕様	バネ定数 [N/mm]	部品 No.	識別 マーク	
ソフト	52	1SL-22212-40 (青)	黄	
	32	1SL-22212-50 (赤)		
標準*	54	1SL-22212-60 (青)	ピンク	
 	34	1SL-22212-70 (赤)		
標準	56	1SL-22212-20 (青)	自	
1示 		1SL-22212-30 (赤)	П	
	58	1SL-22212-00 (青)	銀	
	38	1SL-22212-10 (赤)	¥IX	
ハード	60	1SL-22212-80 (青)	茶	
,, 1,	00	1SL-22212-90 (赤)	水	

*USA、CAN 以外

要点

- ・識別マーク "a" はスプリング端部に印されている。
- ・識別マークの色によって、スプリングの仕様が異なる。



·調整範囲(初期荷重)

最大	最小
スプリング自由長か	スプリング自由長か
ら 18 mm (0.71 in) 締	ら 1.5 mm (0.06 in) 締
め込んだ位置	め込んだ位置

要点

スプリング初期荷重調整は、3-30 ページ "リヤショックアブソーバー Ass'y の調整 "参照。

フロントフォークのセッティングについて

要点

- ・標準位置を基本として、下記の現象の場合は、表を参考にしてセッティングする。
- ・変更する場合は、リヤショックアブソーバーの沈み込み量を基準値 90-100 mm (3.5-3.9 in) に合わせた後に行う。

	セクション					
症状	ジャンプ	ギャ ップ (大)	ギャ ップ (中)	ギャ ップ (小)	チェック項目	調整方法
					圧側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。 オイル量を 5-10 cm ³ (0.2-0.3
全体的に硬い	0	0	0			US oz, 0.2-0.4 Imp.oz) 程度減ら す。
					スプリング	ソフトスプリングに交換す る。
					アウターチュー ブ インナーチュー ブ	曲がり、へこみ、その他大き な傷は無いかチェックして有 れば交換する。
全体的に動きが悪い	0	0	0	0	スライドメタル	長期間使用の場合は新品に交 換する。
					ピストンメタル	長期間使用の場合は新品に交 換する。
					ロアーブラケッ ト締付トルク	規定トルクで締め直す。
初期の動きが悪い				0	伸側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。
.					オイルシール	オイルシール内面にグリース を塗布する。
					圧側減衰力	アジャスターを時計方向に回し(2段程度)減衰力を上げる。
全体に軟らかく 底づきする	0	0			オイル量	オイル量を 5-10 cm ³ (0.2-0.3 US oz, 0.2-0.4 Imp.oz) 程度増や す。
					スプリング	ハードスプリングに交換す る。
最終ストローク 付近が硬い	0				オイル量	オイル量を 5 cm ³ (0.2 US oz, 0.2 Imp.oz) 程度減らす。
最終ストローク 付近で腰が無く 底づきする	0				オイル量	オイル量を 5 cm ³ (0.2 US oz, 0.2 Imp.oz) 程度増やす。
初期の入りが硬い	0	0	0	0	圧側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。

	セクション						
症状	ジャンプ	ギャ ップ (大)	ギャ ップ (中)	ギャ ップ (小)	チェック項目	調整方法	
フロントが低く 前下がりの姿勢 が気になる					圧側減衰力	アジャスターを時計方向に回 し(2 段程度)減衰力を上げ る。	
					伸側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し (2 段程度) 減衰力を下 げる。	
		0	0	リヤとのバラン スを取る	リヤの 1 名乗車時の沈み込み 量を 95-100 mm (3.7-3.9 in) に 合わせる(リヤの姿勢を低く する)。		
					オイル量	オイル量を 5 cm ³ (0.2 US oz, 0.2 Imp.oz) 程度増やす。	
					圧側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。	
フロントが突っ 張った感じで前 上がりの姿勢が 気になる			0	0	リヤとのバラン スを取る	リヤの 1 名乗車時の沈み込み 量を 90-95 mm (3.5-3.7 in) に 合わせる(リヤの姿勢を高く する)。	
				スプリング	ソフトスプリングに交換す る。		
					オイル量	オイル量を 5-10 cm ³ (0.2-0.3 US oz, 0.2-0.4 Imp.oz) 程度減ら す。	

サスペンションのセッティング (リヤショックアブソーバー)

要点

- ・標準位置を基本として、下記の現象の場合は、表を参考にしてセッティングする。
- ・伸側減衰力の調整は2段毎で行う。
- ・圧側低速減衰力の調整は1段毎で行う。
- ・圧側高速減衰力の調整は 1/6 回転毎で行う。

	セクション						
症状	ジャンプ	ギャ ップ (大)	ギャ ップ (中)	ギャ ップ (小)	チェック項目	調整方法	
硬く沈み込み気 味			0	0	伸側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。	
57K					スプリングセッ ト長	1 名乗車時の沈み込み量を 90-100 mm (3.5-3.9 in) にする。	
					伸側減衰力	アジャスターを時計方向に回 し(2 段程度)減衰力を上げ る。	
フワフワして落 ち着かない			0	0	圧側低速減衰力	アジャスターを時計方向に回 し(1 段程度)減衰力を上げ る。	
					スプリング	ハードスプリングに交換す る。	
重くて引きずら			0	0	伸側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。	
れる					スプリング	ソフトスプリングに交換す る。	
					伸側減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(2 段程度)減衰力を下 げる。	
					圧側低速減衰力	アジャスターを時計方向に回 し(1 段程度)減衰力を上げ る。	
路面の食いつきが悪い				0	圧側高速減衰力	アジャスターを時計方向に回 し(1/6 回転程度)減衰力を 上げる。	
					スプリングセッ ト長	1 名乗車時の沈み込み量を 90-100 mm (3.5-3.9 in) にする。	
					スプリング	ソフトスプリングに交換す る。	
底づき					圧側高速減衰力	アジャスターを時計方向に回 し(1/6 回転程度)減衰力を 上げる。	
	0 0				スプリングセッ ト長	1 名乗車時の沈み込み量を 90-100 mm (3.5-3.9 in) にする。	
			_	_	スプリング	ハードスプリングに交換す る。	

	セクション						
症状	ジャンプ	ギャ ッ大)	ギャ ップ (中)	ギャ ップ (小)	チェック項目	調整方法	
はね返り	0	0			伸側減衰力	アジャスターを時計方向に回し(2 段程度)減衰力を上げる。	
					スプリング	ソフトスプリングに交換す る。	
					圧側高速減衰力	アジャスターを反時計方向に 回し(1/6 回転程度)減衰力 を下げる。	
入りが硬い	0	0			スプリングセッ ト長	1 名乗車時の沈み込み量を 90-100 mm (3.5-3.9 in) にする。	
					スプリング	ソフトスプリングに交換す る。	

配線図

YZ250F 2014

- 1. クランクシャフトポジション センサー
- 2. AC マグネト
- 3. レクチファイヤー / レギュ レーター
- 4. ジョイントコネクター
- 5. コンデンサー
- 6. オプションパーツ接続用カプ ラー
- 7. エンジンストップスイッチ
- 8. ニュートラルスイッチ
- 9. ECU
- 10. イグニッションコイル 11. スパークプラグ
- 12. インジェクター
- 13. フューエルポンプ
- 14. 吸気温センサー
- 15. 水温センサー
- 16. スロットルポジションセン サー
- 17. 吸気圧センサー

カラーコード


- В 黒
- 灰 Gу
- 青 L
- Lg 淡緑
- 橙 0
- Ρ 桃
- 赤 R
- 空色 Sb
- Υ 黄
- B/L 黒 / 青
- 黒 / 赤 B/R
- B/W 黒/白
- B/Y 黒/黄
- Br/W 茶 / 白
- G/W 緑 / 白
- P/B 桃 / 黒
- R/B 赤 / 黒



再生紙を使用しています。

201308KM

配線図 YZ250F 2014



配線図 YZ250F 2014

